









## Teilleiste

A  Stuhl Basis	B  Rückenlehne
C  Linke Armlehne	D  Rechte Armlehne
E  Stromquelle	F  Massage-Fernbedienung
G  Massage-Stecker	


## 1

Fügen Sie zwei Armlehnen zur Stuhlbasis hinzu und stellen Sie sicher, dass die Schlitze an den Armlehnen vollständig mit dem unteren Teil montiert sind.



# 2

Setzen Sie die Rückenlehne des Stuhls in den Sockel ein und vergewissern Sie sich, dass die Schlitz an der Rückenlehne vollständig mit dem Unterteil.




# 3

Die Kabel Nr. 1 und Nr. 2 werden mit der Rückenlehne und der Stuhlbasis verbunden.  
 Das Kabel Nr. 3 ist mit dem Massagestecker (G) und der Rückenlehne verbunden.  
 Das Kabel Nr. 4 ist mit der Rückenlehne und der Massage-Fernbedienung (F) verbunden.  
 Das Kabel Nr. 5 verbindet den Motor mit dem Kabel der rechten Armlehne, das zum Anschluss des Bedienfeld.  
 Das Kabel Nr. 6 verbindet den Motor mit der Stromquelle (E).

### HINWEIS

1: Zwei gleichfarbige Drähte verbinden.


2: Stecken Sie das Netzkabel und die Stromquelle in die Steckdose, dann können Sie alle Funktionen nutzen.




# 4

## Wie verwende ich die Bedienfeld?

Wie kann man sich zurücklehnen?




Wie kann man die Fußstütze einrasten lassen und aufstehen?



# 5

## Wie wird die Fernbedienung verwendet?



# 6

## Wie benutzt man das Bedienfeld an der rechten Armlehne?

Das Bedienfeld dient zum Anheben und Zurücklehnen des Stuhls und verfügt über zwei USB-Anschlüsse (5V 2A), über die Ihre Geräte aufzuladen, wie z.B. fast alle Smartphones (wie iPhone, Samsung.), iPad, Kopfhörer, Kindle...



## FAQ

### 1. F: Fehlende Teile bei Lieferung.

A: Bitte überprüfen Sie, ob Sie bereits die zwei von uns versendeten Pakete erhalten haben. Manchmal werden die beiden Pakete nicht am gleichen Tag geliefert. Wir hoffen, Sie können noch 2-3 Tage warten oder uns für weitere Hilfe kontaktieren.

Wenn Sie bereits beide Pakete haben, senden Sie uns bitte eine Nachricht und teilen Sie uns den Namen des fehlenden Teils gemäß der ersten Seite der Anleitung mit. Wir senden Ihnen so schnell wie möglich einen Ersatz zu.

### 2.F: Einige Teile waren bei Ankunft beschädigt.

A: Bitte senden Sie uns klare Fotos des beschädigten Teils als Anhang, wir werden prüfen und Ihnen bald die beste Lösung anbieten.

### 3.F: Die Massagefunktion funktioniert nicht.

A: Bitte überprüfen Sie, ob alle Kabel korrekt angeschlossen sind. Die Stromquelle (E) könnte defekt sein, wenn die Anzeige nicht leuchtet, oder wenn die Leuchten nicht angehen, wenn Sie die "ON/OFF"-Taste auf der Fernbedienung drücken. Das bedeutet, dass die Fernbedienung defekt ist.

Bitte senden Sie uns Nachrichten mit klaren Fotos, um das Problem zu beschreiben, dann senden wir Ihnen den notwendigen Ersatz zu.

### 4.F: Der Stuhl bleibt in der Hebe- oder Liegeposition stecken und reagiert nicht, wenn Sie die Hebe- oder Liegetaste drücken.

A: Bitte überprüfen Sie, ob die Stromquelle (E) und die seitliche Armlehnensteuerung gut verbunden sind. Manchmal können die Stromquelle (E) und die seitliche Steuerung vom Motor abfallen. Wenn sie gut verbunden sind, überprüfen Sie den Hubmotor auf Anomalien, z.B. ob Geräusche auftreten, wenn Sie die Hebe- und Liegetaste drücken. Wenn Sie sicherstellen können, dass der Motor defekt ist, kontaktieren Sie uns bitte für einen Ersatz.

### 5. F: Die Heizfunktion funktioniert nicht oder ist nicht spürbar.

A: Bitte überprüfen Sie alle Kabelverbindungen genauso wie bei Frage 3 zuerst. Wenn die Fernbedienung auch gut funktioniert, müssen Sie 5-10 Minuten warten, nachdem Sie die "HEAT"-Taste gedrückt haben. Die Heizfunktion funktioniert nur in der Lendenposition, und die Heiztemperatur ist nicht sehr hoch.