


Tasten und Funktionen

4460946 + 4460947 + 4460948



FUNKTION

1. Licht / Weckwiederholung
2. Wecker Ein / Aus
3. Gedrücktes Stellrad:
Weckzeit einstellen
Gezogenes Stellrad:
Uhrzeit einstellen
4. 1x Batterie Mignon AA
R6 - 1,5V (inkl.)

FUNCTION

1. Light / Snooze function
2. Alarm On / Off switch
3. Pushed button:
Set alarm
Pulled button:
Set time
4. 1x Battery Mignon AA
R6 - 1,5V (incl.)

