


ONBEST[®]

Stehtisch Party




DE

Original Aufbauanleitung / Bedienungsanleitung

Komponenten

- A Tischplatte
- B Verbindungselement I 2x
- C Schaftschraube 12x
- D Verbindungselement II 2x
- E Tischbein 4x
- F Quermutter 4x
- G Beinbefestigung 2x
- H Abstandshülse 4x
- I Schraube 8x
- J Husse



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1x	2x	12x	2x	4x	4x	2x	4x	8x	1x

Allgemeine Informationen

Lesen und Aufbewahren der Gebrauchsanweisung

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Stehtisch (im Folgenden „Produkt“ genannt) und enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durch. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Nichtbeachtung kann zu Personenschäden oder Schäden am Produkt führen. Bewahren Sie das Handbuch für zukünftigen Gebrauch auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, achten Sie bitte darauf, dass das Handbuch dem Produkt beiliegt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist kein Spielzeug. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- und Personenschäden führen. Der Hersteller oder Verkäufer kann nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen.

- Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren.
- Prüfen Sie, ob das Produkt und alle Einzelteile vorhanden und unbeschädigt sind. Sind Einzelteile beschädigt, benutzen Sie das Produkt auf keinen Fall.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial und Produkt fern.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissens benutzt aufgebaut zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Produkt aufzubauen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Verwendungszweck

Es ist für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für kommerzielle Zwecke.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden.

WICHTIG: Lesen Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um sich mit dem Produkt vertraut zu machen, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Um Personenschäden zu vermeiden, ist es wichtig, dass Sie alle Warnhinweise und Anweisungen in diesem Handbuch beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen können.



Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise für dieses Produkt.

- Halten Sie das Produkt von brennbaren & heißen Gegenständen und von offenen Flammen fern.

Achtung: Brandgefahr!

HINWEIS!

Gefahr der Beschädigung!

- Setzen Sie das Produkt niemals extremen Wetterbedingungen aus wie zum Beispiel Witterungseinflüssen (z.B Regen / Wind).

- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn Komponenten des Produktes Risse oder Brüche aufweisen oder verformt sind. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch entsprechende Original-Ersatzteile durch eine qualifizierte Fachkraft.

Überprüfen des Gerätes und des Lieferumfangs

HINWEIS!

Gefahr der Beschädigung!

Seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Verpackung und benutzen Sie keine scharfen Messer oder sonstige spitzen Gegenstände. Damit können Sie das Produkt beschädigen.

Vor dem Erstgebrauch

- Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial wie Plastiktüten, Füllmaterial, Kabelbinder und Kartonagen.

- Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist (Abb. A).

- Prüfen Sie, ob das Produkt oder einzelne Teile beschädigt sind. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Produkt nicht. Kontaktieren Sie den Hersteller.

Aufbau des Produktes




HINWEIS!

Gefahr der Beschädigung!

- Verwenden Sie das Produkt nur an Orten, an denen es erlaubt ist.
- Platzieren Sie das Produkt auf eine leicht zugängliche, ebene, trockene und ausreichend stabile Fläche. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände unter dem Produkt liegen.

Aufbau

1. Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie ob alle Einzelteile vorhanden sind (Abb. A)
3. Bohren Sie die Löcher für die Verbindungselemente I & II (Abb. A – Nr. B & D) in die Tischplatte (Abb. A – Nr. A) an den vormarkierten Stellen. Bohren Sie die Löcher nur bis zur Hälfte der Länge der Schaftschraube (Abb. A – Nr. C)
- Die Öffnungen der Verbindungselemente II (Abb. A – Nr. D) müssen gegen den Uhrzeigersinn zeigen.
4. Schrauben Sie nun mithilfe der Schaftschrauben (Abb. B – Nr. C) die Verbindungselemente I & II (Abb. B – Nr. B & D) an die Tischplatte (Abb. B – Nr. A). Achten Sie darauf, die Verbindungselemente an den korrespondierenden mit Buchstaben gekennzeichneten Stellen anzubringen.
5. Setzen Sie zwei Quermuttern (Abb. C – Nr. F) jeweils gegenüberliegend, in eine Beinbefestigung (Abb. C – Nr. G) ein.
7. Achten Sie in den nächsten Schritten darauf, dass die Bögen der Tischbeine (Abb. A – Nr. E) alle nach außen zeigen.
8. Stecken Sie die Schraube (Abb. C – Nr. I) durch das obere Loch am Tischbein (Abb. C - Nr. E).
9. Setzen Sie die Abstandshülse (Abb. C – Nr. H) auf das Ende der Schraube (Abb. C – Nr. I).
10. Platzieren Sie die Beinbefestigung (Abb. C - Nr. G) mit der bereits eingesteckten Quermutter (Abb. C – Nr. F) parallel zur Schraube und drehen diese fest.
11. Wieder holen Sie diesen Vorgang an der gegenüberliegenden Seite der Beinbefestigung (Abb. C – Nr. G).
12. Befestigen Sie nun die beiden anderen verbliebenen Tischbeine (Abb. C - Nr. E) lediglich mit den Schrauben (Abb. A - Nr. I) ohne die verbliebenen Abstandshülsen (Abb. A - Nr. H) und Quermuttern (Abb. A - Nr. F).
13. Wiederholen Sie die Vorgänge 5 - 12 am unteren Loch der Tischbeine.
14. Rasten Sie die Tischbeine (Abb. D – Nr. E) nacheinander im Uhrzeigersinn in die Verbindungselemente I & II (Abb. D – Nr. B & D), welche bereits an der Tischplatte montiert sind, ein.
15. Der Stehtisch ist einsatzbereit.
16. Nach Wunsch, stülpen Sie nun die Husse (Abb. A - Nr. J) über den Tisch und befestigen Sie diese an den Tischfüße.

B**C****D**


Reinigung & Pflege

HINWEIS!

Gefahr der Beschädigung!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Reinigen Sie alle Teile gründlich, bevor Sie das Produkt zusammenlegen und verstauen.
- Verwenden Sie keinen Dampfreiniger. Sie könnten sonst das Produkt beschädigen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Sie könnten die Oberflächen beschädigen.
- Verwenden Sie keine chemischen Reiniger für das Produkt.
- Kontrollieren Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen.
- Waschen Sie bei Bedarf die Husse (Abb. A – Nr. J) bei maximal 30°C im Schonprogramm.
- Die Husse ist nicht für den Trockner, die Bügelbehandlung oder die chemische Reinigung zugelassen.
- Schleudern Sie die Husse nur bei minimaler Umdrehungszahl.
- Waschen Sie die Husse ohne Weichspüler.



Lagerung

- Das Produkt muss vollständig trocken sein, bevor es gelagert wird.
- Das Produkt sollte nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen und Zündquellen gelagert werden.
- Bewahren Sie das Produkt immer in einem trockenen Bereich auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung oder Frost.
- Lagern Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern
- Äußere Witterungsbedingungen können zu Farbänderungen oder auch zu Materialermüdungen führen.
- Zur platzsparenden Lagerung, können Sie die Tischplatte seitlich abklappen. Hierzu lösen Sie an zwei der vier Verbindungselemente (Abb. A - Nr. B & D) gegenüberliegend jeweils ein Tischbein aus der Halterung. Klappen Sie die Tischbeine seitlich um und kippen Sie Tischplatte in 90°C in eine senkrechte Position.

Technische Daten

Modell	BT-80
Radius	ca. 80 cm
Höhe	ca. 110 cm
Gewicht	ca. 11 kg
Material	Spanplatte, Kunststoff, Eisen

Entsorgung

Entsorgen der Verpackung

Sortieren Sie die Verpackung, bevor Sie sie entsorgen. Entsorgen Sie Pappe und Kartonagen über den Altpapierservice und Verpackungen über den entsprechenden Sammeldienst.