

# 封面

iceagle

**5 in 1**  
Heißluftfriseur

**BENUTZER  
HANDBUCH**



WARMER TIPP: Vielen Dank, dass Sie sich für diese Produktserie entschieden haben! Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt korrekt!

## 5 in 1 Heißluftfriseur

### HOHLER KAMM

Föhnen Sie Ihr Haar trocken und kämmen Sie es, um die Ansätze aufzulockern

### DRUCKKNOPF

Drücken Sie einfach die Taste, um die Kämme zu wechseln

### TEMPERATUR WÄHLEN

Temperatureinstellungen:  
AUS/NIEDRIG/MITTEL/HOCH

### Kühlufteinlass

Der glatte Lufteinlass verhindert das Eindringen von Haaren und ist leicht zu reinigen.

GLATTES  
HAAR

LOCKIGE  
HAARE

TROCKENES  
HAAR



### Heißluftbürste

Erstellen und setzen Sie Volumen, glätten Sie oder große Wellen. Machen Sie die Haarwurzeln flauschiger und praller



### Trockene Düse

Wird zum schnellen Trocknen und Glätten, aber auch für Details verwendet



### Kamm für glattes Haar

Föhnen Sie Ihr Haar einfach trocken und kämmen Sie es, um weiches, seidiges und glattes Haar zu erhalten



### Kamm für lockiges Haar

Es kann eine lockige Frisur blasen, die zum Erstellen großer Locken geeignet ist

### ! Vorsichtsmaßnahmen

- Es muss eine Standard-Steckdose verwendet werden, die getrennt von anderen Elektrogeräten verwendet werden muss.
- Stellen Sie sicher, dass die verwendete Versorgungsspannung mit der auf diesem Produkt angegebenen Nennspannung übereinstimmt.
- Verlassen Sie das Produkt niemals, wenn es gestartet ist, und schalten Sie den Netzschalter aus, selbst wenn das Produkt nur für eine Weile abgelegt wird.
- Nach Gebrauch muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Beim Herausziehen des Steckers müssen Sie den Stecker festhalten und aus der Steckdose ziehen.
- Um den Schutz zu erhöhen, wird empfohlen, im Stromkreis der Badezimmerstromversorgung einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA zu installieren. Bitte konsultieren Sie den (RCD) Installateur.
- Wenn das Netzkabel des Produkts beschädigt ist oder andere Fehlfunktionen auftreten, muss es zur Vermeidung von Gefahren von Fachleuten des Herstellers, seiner Wartungsabteilung oder ähnlichen Abteilungen ersetzt werden. Unbefugte Demontage ist strengstens untersagt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
- Stellen oder lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von Waschbecken, Wasser oder anderen Orten mit Flüssigkeiten und hoher Luftfeuchtigkeit.

## 5 in 1 Hot Air Hairdresser



### HOLLOW COMB

Blow dry and comb your hair to fluff the roots

### PUSH BUTTON

One button buckle can easily and quickly replace all kinds of combs

### GEAR SELECTION

Meet different modeling requirements:  
OFF/LOW/MIDDLE/HIGH

### Cooling Air Inlet

Smooth air inlet, smooth air guide, avoid the entry of foreign matters and hair, and facilitate cleaning.

STRAIGHT  
HAIR

CURLY  
HAIR

DRY  
HAIR



### Hot Air Brush

Create and set volume, straighten or big waves. Make hair roots more fluffy and more plump



### Dry Nozzle

Used for quick drying and straightening, but also for details



### Straight Hair Comb

Easily blow dry and comb your hair to create soft, silky and straight hair



### Curly Hair Comb

It can blow a curly hairstyle, which is suitable for creating large curls

### ! Precautions

- A standard power socket must be used, and it must be used separately from other electrical appliances.
- Make sure that the power supply voltage used is consistent with the rated voltage marked on this product.
- Never leave the product when it is started, and turn off the power switch even if the product is only put down for a while.
- After use, the plug must be unplugged from the socket. When pulling out the plug, you must hold the plug and pull it out from the socket.
- In order to increase protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a rated residual working current not exceeding 30mA in the electrical circuit of the bathroom power supply. Please consult the (RCD) installer.
- If the product's power cord is damaged or other malfunctions occur, in order to avoid danger, it must be replaced by professionals from the manufacturer, its maintenance department or similar departments, Unauthorized disassembly is strictly prohibited.
- Do not use the product with wet hands.
- Do not place or store the product near a sink, water or other places filled with liquids and high humidity.



**EUROPÄISCH**  
PROFESSIONELLE QUALITÄT



**! WARNUNG** Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Utensilien, die Wasser enthalten