

Warn- und Sicherheitshinweise Fondue:

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Verwendungszweck. Andere Verwendungen oder Veränderungen am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Verletzungen und Beschädigungen führen.

SICHERHEITSHINWEISE

Plastiktüten können gefährlich sein. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial um eine Erstickungsgefahr zu vermeiden!

ACHTUNG!

- Halten Sie das Fondue-Set und die Brennpaste immer außerhalb der Reichweite von Kindern!
- Bei einem Brand: NIEMALS mit Wasser löschen - Explosionsgefahr! - sondern das Feuer mit einer Wolldecke oder einem passenden Deckel ersticken!
- Lassen Sie das Fondue-Set immer abkühlen bevor Sie es wegräumen!
- Stellen Sie den Fondue-Topf niemals auf die Flamme, wenn sich KEIN Wasser, Öl, Käse, Schokolade o. ä. darin befinden!
- Das Fondue-Set niemals transportieren, während der Pastenbrenner brennt!
- Stellen Sie das Fondue-Set auf einen stabilen, flachen und hitzebeständigen nicht brennbaren Untergrund.
- Füllen Sie den Brenner ausschließlich mit handelsüblicher Brennpaste.
- Zünden Sie den Brenner über dem kleinen Loch in der Mitte an.
- Fügen Sie keine brennbaren Stoffe in bereits brennende Brenner nach.
- Sollte ein Nachfüllen erforderlich werden: Lassen Sie den Brenner zuvor einige Minuten abkühlen!
- Um die Flamme zu löschen, legen Sie den Deckel auf den Brenner.