

Installationsanleitung (DE)



1. führen Sie die Kalt- und Warmwasserzulaufrohre nacheinander durch den kreisförmigen Spiralling und den wasserdichten Dichtungsring, und drehen Sie dann die beiden Wasserzulaufrohre in den Wasserhahn



2. die Position der zu installierenden Bohrung festlegen und den Wasserhahn perfekt positionieren



3. das andere Ende der Kalt- und Warmwasserleitung durch einen wasserdichten Dichtungsring und eine Sicherungsmutter geführt, gedreht und festgezogen wird