

LED-PARTYLICHT

1. Fernbedienungsfunktion

Einführung in die Fernbedienungsfunktion	
EIN/AUS	Licht an/aus
BLINKEN	Die Lichter blinken
Auto1	Selbstlaufend 1: Alle Lichter ändern langsam ihre Farbe
Auto2	Selbstlaufend 2: Magic Ball und LED-Farbe ändern sich langsam, violettes Licht ist nicht hell
Musik1	Sound-Steuerung mit geschlossenem Licht: Kein Ton, kein Licht, Es gibt eine Sound Magic Ball LED Lila Licht ändert die Farbe und scheint
Musik2	Dynamische Sprachsteuerung: Leise gehen, es gibt einen Ton für einen schnellen Farbwechsel
Musik3	Explosive Sprachsteuerung: Kein Ton, kein Licht, es gibt einen Sound Magic Ball LED lila Lichtkombination mit Blitzlicht ändert die Farbe
Disko	Individuelle Magic Ball Beleuchtungsoptionen
LED	Separate LED-Beleuchtungsoptionen
UV	Separate Auswahl an violettem Licht (Gilt für Schwarzlichtpartys)
SU	Freier sprachaktivierter Schalter für Beleuchtungsoptionen: Diese Taste kann auf der Disco-Taste verwendet werden. LED-Taste, UV-Taste – diese drei Modi wählen aus, ob die Beleuchtungssteuerung sprachaktiviert ist; Klicken Sie, um in den sprachaktivierten Modus zu wechseln, Klicken Sie erneut, um den sprachaktivierten Modus zu deaktivieren.
+	Laser- und AUTO-Modus Motorbeschleunigung; Blitzmodus Schneller blinkend; Audiomodus Empfindlichkeit erhöhen
-	Laser- und AUTO-Modus Motorverzögerung; Blitzmodus Blitz verlangsamen; Audiomodus Reduzierte Empfindlichkeit der Sprachsteuerung

2. Produktparameter

LED-Lichtquelle: Disco 6 x 1 W; LED 6 x 1 W; UV2 x 1 W
Stromversorgungsbedarf: DC5V/2A
Gesamtstromverbrauch: Höchste 9 W
Verfügbarkeitsumgebung: 50 ~ 86 °F im Innenbereich
Steuerungsmodell: Fernbedienung
Betriebsmodus: Voice Strobe Automatisch
Größe: 13,5 x 13,5 x 15 cm
Nettogewicht: 0,34 kg

3. Sicherheit ist wichtig-----

Bei dem Produkt handelt es sich um LED-Produkte.

Dieses Produkt ist für den Einsatz in Innenräumen geeignet und hat die Schutzklasse IP20. Es ist

für trockene Umgebungen geeignet. Bitte vermeiden Sie die Verwendung in feuchter, überhitzter und staubiger Umgebung. Sorgen Sie für eine gute Wärmeableitung um das Produkt herum und halten Sie es von brennbaren Gegenständen oder Flüssigkeiten fern.

Bitte verwenden Sie das vom Unternehmen bereitgestellte Stromkabel, um das Produkt mit Strom zu versorgen. Wenn Sie das Stromkabel ersetzen müssen, beachten Sie bitte die Parameter des ursprünglichen Stromkabels, um das geeignete Stromkabel auszuwählen. Wenn beispielsweise das Stromkabel verlängert werden muss, verwenden Sie bitte ein Kabel mit ausreichendem Durchmesser und kontrollieren Sie die Verlängerungslänge, um zu verhindern, dass es aufgrund einer zu hohen Stromleitungslast zu Leitungsverlusten kommt.

