

### Bitte beachten Sie bei der Montage Folgendes:

- Das Becken muss mit Wasser gefüllt sein [der Wasserstand soll ca. 5cm unter dem Wasserniveau am Oberflächenabsauger (Skimmer) abgesenkt werden]. Die Poolabdeckung liegt auf der Wasseroberfläche auf.
- Einhängefilter und Leiter sind zu entfernen.
- Die Poolabdeckung muss fest und gleichmäßig verspannt werden.
- Es darf kein Luftkompressor verwendet werden.
- Zu hohe Luftmenge kann zu Luftverlust führen. Bitte befüllen Sie die Poolabdeckung nur so viel, bis eine optimale Luftmenge erreicht ist.
- Kalte Temperaturen führen zu Komprimierung der Luft. Von daher kann es sein, dass die Poolplane über die Wintermonate nachgepumpt werden muss.
- Die Abspannung der aufblasbaren Abdeckung sollte in jedem Fall mittels eines elastischen Zubehörmaterials (z.B. Expanderseil) erfolgen. Sofern die Abspannung punktuell durch unelastische (Spann-)Gurte/Seile durchgeführt wird, entfällt jegliche Gewährleistung. Eine Nichteinhaltung dieser Vorgabe kann zu einer Beschädigung der eingesetzten Edelstahl-Ösen und der Schweißnähte führen.
- Um Scheuerschäden an dem Planenmaterial und dadurch eine mögliche Luftundichtigkeit der Abdeckung zu vermeiden, empfehlen wir abstehende/ spitzkantige/ raue Auflageflächen zusätzlich abzudecken.

### Bitte beachten Sie:

Die eingebauten Edelstahl-Rundösen können durch die harte Oberfläche bei unachtsamer Montage der Poolabdeckung zu Beschädigungen an dem Beckenrand führen.

## Demontage/Einlagerung

- Bei der Demontage öffnen Sie bitte das Ventil, damit die Luft entweichen kann. Luftpumpen mit einem Saugmodus helfen dabei die Luft schneller aus der Poolabdeckung zu entfernen.
- Nehmen Sie die Poolabdeckung vorsichtig vom Pool und achten Sie darauf, dass die Abdeckung und der Beckenrand/Handlauf nicht beschädigt wird.
- Die Poolabdeckung muss trocken und frostfrei gelagert werden.
- Die Poolabdeckung kann bei der Lagerung gefaltet werden.

## Pflege und Reparatur

**Pflege:** Das Planenmaterial soll mit einem säurefreien Reiniger gereinigt werden. Es wird nicht empfohlen das Planenmaterial mit einem Hochdruckreiniger zu reinigen.

**Reparatur:** Sollten durch eine nicht ordnungsgemäße Nutzung der Poolabdeckung Löcher oder Risse in der Abdeckung auftreten, können diese mit einem Planenreparatur-Set repariert werden.

# MONTAGEANLEITUNG

## Aufblasbare Poolplanen



Please find the instruction manual in english at:  
<https://airdeluxe-covers.com/anleitungen/Manual.pdf>  
or via the QR code.



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch um Fehler bei der Montage und Verwendung zu vermeiden.

**Zum Öffnen der Kartonage keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden.**

**Bitte nicht mit dem Messer öffnen!**



## Aufblasbare Poolabdeckung von AirDeluxe – die perfekte Winterabdeckung für Ihren Pool

Durch die aufgeblasene Abdeckplane bildet sich eine natürliche Kuppel, die Regen, Schnee, Schmutz, Laub, Tannennadeln und andere Verunreinigungen von Ihrem Poolwasser fernhält.

Das Luftpolster agiert als Wärmedämmung und durch den Einsatz von gewebeverstärkten PVC sind unsere Abdeckungen robust und pflegeleicht.

Des Weiteren wird das Algenwachstum durch das lichtundurchlässige Gewebe gehemmt.

Ein weiterer Vorteil der Poolabdeckungen von AirDeluxe ist die hohe Material- und Verarbeitungsqualität. Zur Herstellung der Abdeckungen wird zertifiziertes und wetterfestes PVC-Planenmaterial von europäischen Herstellern mit einem Flächengewicht von 680g/m<sup>2</sup> verwendet. Die Fertigung erfolgt nach modernsten Standards und garantiert eine sorgfältige Qualität.

### Wichtige Informationen und Hinweise



Die aufblasbare Schwimmbadabdeckung ist keine Sicherheitsabdeckung und darf somit nicht betreten werden! Sollte dieser Hinweis nicht beachtet werden, sind wir für daraus resultierende Schäden nicht verantwortlich!



Abdeckung niemals mit einem Druckluftkompressor befüllen. Es besteht bei zu hohem Luftdruck eine Gefahr für Gegenstände und Personen. Die Poolabdeckung sollte nur von Personen über 18 Jahren befüllt werden.



Kalte Temperaturen führen zu Komprimierung der Luft. Von daher kann es sein, dass die aufblasbare Poolplane über die Wintermonate nachgepumpt werden muss. Bitte beachten Sie hierbei, dass (im Frühjahr) bei steigenden Außentemperaturen sich die Luft in der Abdeckung ausdehnt. Hierbei handelt es sich um einen physikalischen Effekt, welcher nicht vermeidbar ist. Durch diesen Effekt muss etwas Luft wieder abgeblasen werden, sodass für die Luftausdehnung ausreichend Platz geschaffen werden kann (ein Liter Luft (1000 cm<sup>3</sup>) dehnt sich bei der Erwärmung um 10° C (bzw. 10 K) um ca. 37cm<sup>2</sup> aus). Sofern keine manuelle Druckregulierung erfolgt, besteht die Gefahr, dass die Schweißnähte beschädigt werden und die Poolabdeckung somit in einen nicht mehr verwendungsfähigen Zustand gerät. Für hieraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Es dürfen keine scharfen oder kantigen Gegenstände an die Poolabdeckung gedrückt werden.



Sollten Sie beim Auspacken oder vor der Erstmontage Mängel oder Beschädigungen feststellen, wenden Sie sich unverzüglich an den Verkäufer. Eine Montage und Inbetriebnahme dürfen in diesem Fall nicht stattfinden.



Die Abdeckung wird gefaltet geliefert. Dadurch können Knicke und weiße Stellen entstehen, die jedoch nach einiger Zeit nach der Montage verschwinden.




Bitte beachten Sie, dass das Aufblasen der Abdeckung und die dadurch entstehende Formveränderung/ Kuppelbildung zu einer Faltenbildung im Randbereich führen kann.

## Montage

Zur korrekten Montage wird Folgendes benötigt:


- Mindestens zwei erwachsene Personen
- Befestigungszubehör (an die örtlichen Gegebenheiten angepasst)
- Werkzeug für die Montage des Befestigungszubehörs (Hammer, Schere, Bohrer)
- Gebläse oder Luftpumpe mit passendem Adapter für den Ventilanschluss in der Poolabdeckung

1




Die gefaltete Poolplane auspacken und vollflächig auf einem festen Untergrund ausbreiten.

2




Mit maximal 20% Luft befüllen\* und anschließend auf dem Pool positionieren.

3



Nun die Poolplane so verspannen und rundum befestigen, dass nur die seitliche Abschweißung über dem Poolrand übersteht.

4



Zum Schluss die noch benötigte Luft nachpumpen, bis die benötigte Form und der gewünschte Härtegrad erreicht sind.

**\*HINWEIS:** Bei zu hoher Luftmenge nimmt das Einkammersystem eine Kugelform an. Dadurch lässt sich die Poolabdeckung nicht mehr der Poolform anpassen.