

APP Operation

Click the Magic Lantern APP icon



Magic Lantern

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

Remote Control Instructions



Download and install the “Magic Lantern” APP



Scan the QR-Code to download the APP or search for “Magic Lantern” on Google Play or Apple App Store to download.

This APP support Android 4.3 and above/iOS 8.0 and above.


APP Operation

Click the Magic Lantern APP icon



Magic Lantern


Click "Allow" to enable your Bluetooth



Switch to color and brightness interface



Click to show lamp list




Bluetooth auto connect after searching for devices

Status of device connection




Switch to Style Modes



Scroll the selection modes

Speed adjustment


Switch to Music Mode



Previous song
Pause/Play
Next song

Music list

Switch to Microphone Mode




Music rhythm through cellphone microphone

Switch phone microphone and external microphone

Adjust the sensitivity of microphone to match the sound

Switch to Schedule Mode




Set the time of Light On/Off

Enable or disable the Light On/Off function

"Repeat setting
No selection for
once Light On/Off"

Switch to Pin Sequence Setting




Click to select one sequence

Download Music to Phone Local Storage

1. Install iTunes software on your computer (Apple or Windows)
2. Login to iTunes with the same Apple ID account on iPhone
3. Use iTunes to import downloaded music files on your computer
4. The imported music files will be synchronized to iPhone
5. Restart Magic Lantern APP to switch Music function tab you will see the newly imported music files.

Connection method





WARNING

- Do not immerse objects in fire.
- Children under 16 years old should use the item under adult supervision.



APP-Betrieb

Klicken Sie auf das Symbol der Magic Lantern-APP

**Magic Lantern**

**WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN
AUFBEWAHREN.**

Anleitung für die Fernbedienung



Laden Sie die „Magic Lantern“-APP herunter und installieren Sie sie



Scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen, oder suchen Sie nach „Magic Lantern“ in Google Play oder im Apple App Store, um die App herunterzuladen.

Diese APP unterstützt Android 4.3 und höher/iOS 8.0 und höher.


APP-Betrieb

Klicken Sie auf das Symbol der Magic Lantern-APP



Magic Lantern


Klicken Sie auf „Zulassen“, um Bluetooth zu aktivieren



Wechseln Sie zur Farb- und Helligkeitsschnittstelle



Klicken Sie hier, um die Lampenliste anzuzeigen




Automatische Verbindung des Bluetooth nach der Gerätesuche

Status des Geräteanschlusses




Wechseln Sie zu den Stilmodi



Scrollen Sie durch die Auswahl-Modi

Geschwindigkeitsanpassung

Wechseln Sie zum Musik Modus



Wiederholungsmodus

Vorheriger Titel
Pause/Wiedergabe
Nächster Titel

Musikliste

Wechseln Sie in den Mikrofonmodus



Musikrhythmus über das Mikrofon des Mobiltelefons

Wechseln Sie zwischen Telefonmikrofon und externem Mikrofon

8-Stil-Rhythmus

Passen Sie die Empfindlichkeit des Mikrofons an den Ton an

„Einstellung wiederholen Keine Auswahl für einmal Ein/Aus“

Wechseln Sie in den Zeitplanmodus



Satz der Zeit von Licht Ein/Aus

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion Licht Ein/Aus

Wechseln Sie zur Einstellung der Stiftfolge


Klicken Sie, um eine Sequenz auszuwählen



Laden Sie Musik auf den lokalen Telefonspeicher herunter

1. Installieren Sie die iTunes-Software auf Ihrem Computer (Apple oder Windows)
2. Melden Sie sich bei iTunes mit demselben Apple-ID-Konto an, das Sie auf dem iPhone verwenden
3. Verwenden Sie iTunes, um die heruntergeladenen Musikdateien auf Ihren Computer zu importieren
4. Die importierten Musikdateien werden mit dem iPhone synchronisiert
5. Starten Sie die Magic Lantern-APP neu, um zur Registerkarte Musikfunktion zu wechseln. Dort sehen Sie die neu importierten Musikdateien.

Verbindungsmethode





WARNUNG

- Tauchen Sie keine Gegenstände ins Feuer.
- Kinder unter 16 Jahren sollten den Artikel unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Funcionamiento de la aplicación

Haga clic en el icono de la APP Magic Lantern



Magic Lantern

IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Instrucciones del mando a distancia



Descarga e instala la APP "Magic Lantern"



Escanea el QR-Code para descargar la APP o busca "Magic Lantern" en Google Play o Apple App Store para descargarla.

Esta APP es compatible con Android 4.3 y superior/iOS 8.0 y superior.


Funcionamiento de la aplicación

Haga clic en el icono de la APP Magic Lantern



Magic Lantern


Haga clic en "Permitir" para habilitar su Bluetooth



Cambiar a la interfaz de color y brillo



Haga clic para mostrar la lista de lámparas




Conexión automática Bluetooth tras buscar dispositivos

Estado de la conexión del dispositivo




Cambiar a modos de estilo



Desplazarse por los modos de selección

Ajuste de velocidad

Cambiar a modos de música




Modo ciclo

Canción anterior
Pausa/Reproducir
Siguiente canción

Lista de música

Cambiar al modo de micrófono



Ritmo musical a través del micrófono del teléfono


Cambiar el micrófono del teléfono y micrófono externo

8 ritmos de estilo

Ajusta la sensibilidad del micrófono para que coincida con el sonido

Configuración de repetición: Sin selección para una vez, Encendido/Apagado


Cambiar al modo de programación



Establecer el tiempo de encendido/apagado de la luz

Activa o desactiva la función de encendido/apagado de luz

Cambiar a configuración de secuencia de pines



Descargar música al almacenaje local del teléfono

1. Instala el software iTunes en su ordenador (Apple o Windows).
2. Inicia sesión en iTunes con la misma cuenta de ID de Apple en el iPhone
3. Utiliza iTunes para importar los archivos de música descargados en tu ordenador
4. Los archivos de música importados se sincronizarán con el iPhone.
5. Reinicia Magic Lantern APP para cambiar la pestaña de la función de música y verás los archivos de música recién importados.

Método de conexión





ADVERTENCIA

- No sumergir ningún objeto en el fuego.
- Los menores de 16 años deben utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto.

Funcionamento da APP

Clique no ícone da APP Magic Lantern



Magic Lantern

IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

Instruções do controlo remoto



Descarregar e instalar a APP “Magic Lantern”



Digitalize o código QR para descarregar a aplicação ou procure “Magic Lantern” no Google Play ou na Apple App Store para descarregar.

Esta APP é compatível com Android 4.3 e superior/iOS 8.0 e superior.


Funcionamento da APP

Clique no ícone da APP Magic Lantern



Magic Lantern


Clique em "Permitir" para ativar o Bluetooth



Mudar para a opção de cor e brilho




Clique para mostrar a lista de luzes



O Bluetooth liga-se automaticamente após a procura de dispositivos

Estado da conexão do dispositivo

Lista de luzes



Ajuste manual

RGB


R

G

B

OK


Alternar para modos de estilo



Percorrer a seleção

Ajuste da velocidade

Mudar para o modo de música




Modo de ciclo

Música anterior
Pausa/Reprodução
Próxima música

Lista de músicas

Mudar para o modo de microfone



O ritmo da música através do microfone do telemóvel

Alternar entre o microfone do telemóvel e o microfone externo

8 Estilos de ritmo

Ajustar a sensibilidade do microfone para corresponder ao som

"Definição de repetição
Nenhuma seleção para onde
Ligar/desligar a luz

Mudar para o modo de música



Definir a hora de ligar/desligar a luz

Ativar ou desativar a função de ligar/desligar a luz


Schedule Off

Time

Repeat

Mudar para a definição da sequência de pinos

Clique para seleccionar a sequência



Descarregar música para o armazenamento local do telemóvel

1. Instale o software iTunes no seu computador (Apple ou Windows)
2. Inicie sessão no iTunes com a mesma conta Apple ID do iPhone
3. Utilize o iTunes para importar os ficheiros de música descarregados para o seu computador
4. Os ficheiros de música importados serão sincronizados com o iPhone
5. Reinicie a APP Lanterna Mágica para mudar o separador da função Música verá os ficheiros de música recentemente importados.

Método de conexão





AVISO

- Não submeter quaisquer peças ao fogo.
- As crianças com idade inferior a 16 anos devem utilizar o produto sob a supervisão de um adulto.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de
Balenyà, Spain.

B66295775

www.aosom.es

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT