




## Ausziehbare Leine für Haustiere

Vielen Dank, dass Sie sich für die ausziehbare Coolbud-Leine entschieden haben. Da diese Leine einziehbar ist, sind besondere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, um das Verletzungsrisiko zu verringern. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Seils zum späteren Nachschlagen durch.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an: coolbud@cool-di.com an unser Kundendiensteam

### Gebrauchsanweisung



Alle Teile der Leine und des Hundehalsbandes müssen vor jedem Gebrauch auf ordnungsgemäße Funktion überprüft werden. Wenn Sie Schäden bemerken, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Bitte beachten Sie, dass natürliche Abnutzung nach häufigem Gebrauch normal ist.

### Befestigen Sie die Leine

haken Sie den Leinenhaken am D-Ring des Hundes ein und stellen Sie sicher, dass der Haken vollständig geschlossen und sicher mit dem D-Ring des Halsbandes verbunden ist

### Entfernen der Leine

Stellen Sie sicher, dass Ihr Hund den Haken unter kontrollierten Umständen entfernen kann, und ziehen Sie bitte das Gurtband der ausziehbaren Leine vollständig zurück, bevor Sie den Haken entfernen.


### 1. Automatisch teleskopierbar

Halten Sie immer den Griff der Leine fest, niemals das Gurtband. Solange der Hund zu Ihnen zurückläuft, dehnt sich das Gurtband frei aus und zieht sich zusammen.




### 2. Bremsen

Drücken Sie die Bremstaste mit dem Daumen, um zu bremsen und anzuhalten. Wenn der Hund zu Ihnen zurückläuft, lassen Sie den Knopf los, um in den automatischen Teleskopzustand zurückzukehren und das Gurtband im gespannten Zustand zu halten.




### 3. Verriegeln

drücken Sie den Bremsknopf und schieben Sie den Sperrschlüssel nach vorne, bis er einrastet, um die Länge des Gurtbandes zu sperren



### 4. Freischalten

entriegeln, drücken Sie einfach den Bremseriegelungsschlüssel nach hinten und lassen Sie ihn los, um in den automatischen Teleskopzustand zurückzukehren



### 5. Bringen Sie Ihr Haustier

Um Ihren Hund zu sich zurückzuführen, folgen Sie diese Schritte und achten Sie darauf, das Gurtband beim Ziehen nicht zu ziehen:

1. Schwingen Sie Ihren Arm nach vorne, drücken Sie mit dem Daumen den Bremsknopf und ziehen Sie gleichzeitig Ihren Arm nach hinten.
2. Lassen Sie den Bremsknopf los und schwingen Sie Ihren Arm erneut in Richtung des Hundes. Ziehen Sie dann Ihren Hund zurück, während Sie den Bremsknopf gedrückt halten
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis sich der Hund in der gewünschten Reichweite befindet

### Pflege und Wartung

1. Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel, um Flecken auf dem Gurtband und der Schale zu entfernen
2. Wenn das Gurtband nass wird, ziehen Sie es heraus und verriegeln Sie es zum Trocknen. Wenn das Gurtband trocken ist, ziehen Sie es vorsichtig und langsam zurück, um sicherzustellen, dass es sicher und kontrollierbar ist
3. Waschen Sie die Leine nicht unter Schweiß, um Schäden zu vermeiden
4. Nicht der Umgebung mit Benzin, Verdünner oder Alkohol aussetzen

### Eingeschränkte Garantie

Ab dem Datum, an dem Sie das Produkt kaufen, verspricht Coolban eine einjährige Qualitätsgarantie auf die einziehbare Funktion der Leine. Während der einjährigen Garantiezeit repariert oder ersetzt coolbud das Zugseil kostenlos. Die Garantie beschränkt sich auf die Aufrollfunktion der Leine und gilt nicht für Schäden und Abnutzung des Gurtbandes durch Kauen des Hundes sowie Schäden an der Produktoberfläche durch Abriss oder anderen Missbrauch. Wenn die Leinenschale von selbst zerlegt wird, ist sie nicht von der eingeschränkten Garantie abgedeckt.

### Besondere Aufmerksamkeitsartikel

● Benutzer müssen über eine Leinenführberechtigung verfügen, mit dem Führen eines Hundes vertraut sein und die Fähigkeit haben, den Hund zu kontrollieren. Bitte behalten Sie bei der Benutzung stets die Bewegungen Ihres Hundes im Auge, damit Sie auf gefährliche Situationen reagieren und auf Fahrzeuge und Fußgänger auf der Straße achten können. Personen und Kinder, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, dürfen diese Leine nicht benutzen.

● Verwenden Sie diese Leine nicht bei widerspenstigen oder unkontrollierbaren Hunden, da diese eher Gefahr laufen, sich in das Gurtband einzwickeln oder schnell davonzulaufen.

● Der Hund, der diese Leine verwendet, darf die auf dem entsprechenden Etikett angegebene Gewichtsgrenze nicht überschreiten.

● Wenn Sie eine Leine verwenden, können Sie die Leine nicht auf einer Straße mit einem Ban-Linen gleichzeitig, um mit Ihrem Hund zu spielen.

● Halten Sie den Griff der Leine immer fest, damit Sie jederzeit und unter allen Bedingungen den Bremsknopf betätigen können.

● Bitte verhindern Sie, dass Ihr Hund das Gurtband und andere Teile der Leine kaut. Das Kauen des Hundes beschleunigt die Verschleiß der Leine.

● Denken Sie daran, das Gurtband niemals zu verhören oder es um einen Körperteilwickeln oder Verbrümmungen verursachen kann.

● Wenn sich das Gurtband um Sie oder einen anderen Gegenstandwickelt, befreien Sie es niemals.

● Drehen Sie sich um oder kontrollieren Sie mit der anderen Hand den Griff der Leine und finden Sie einen Weg, sich zu befreien.

● Wenn die Leine oder das Halsband beschädigt ist oder das Gurtband und das Halsband plötzlich reißen, haben die Gurtband und der Haken genug Kraft, um schnell zurückzuspringen und verletzen zu verursachen.

● Verletzungen zu verursachen. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung unbedingt, ob die Leine und das Halsband intakt sind.

● Wenn andere Menschen oder Tiere in der Nähe sind, schließen Sie bitte immer die Kurzleine ab und verwenden Sie diese Leine nur beim Gehen, nicht auf Rädern (z. B. von einem neuen Auto, Skateboard oder Rollschuhen usw.).

● Befestigen Sie die Leine nicht am Körper oder an einem festen Gegenstand. Die Leine ist zum Halten des Hundes mit der Hand bestimmt.

● Bitte zerlegen Sie die Leinenhülle nicht selbst. Im Inneren der Hülle befindet sich eine Schraubenfeder, die bei Verlust verloren gehen kann.

● Diese Leine kann nur zum Gassi gehen mit dem Hund verwendet werden, bitte nicht für andere Zwecke

● Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufzubewahren

### WARNEN

### WAARSCHUWEN

### Speciale aandachtsitems

● Gebruikers moeten toestemming hebben om aangelijk te zijn, bekend zijn met het uitlaten van een hond en de mogelijkheid hebben om de hond onder controle te houden. Houd tijdens het gebruik altijd de bewegingen van uw hond in de gaten, zodat u kunt reageren op gevaarlijke situaties en alert bent op voertuigen en voetgangers op de weg. Mensen en kinderen die niet aan bovenstaande eisen voldoen, mogen deze riem niet gebruiken.

● Gebruik deze riem niet bij onhandelbare of oncontroleerbare honden, omdat de kans groter is dat de riem rond mensen wordt gewikkeld of snel wegrent.

● De hond die deze riem gebruikt, mag de gewichtslimiet van het bijbehorende label niet overschrijden.

● Bij gebruik van een riem mag u slechts één hond leiden. Houd niet meerdere honden tegelijkertijd vast met één riem en gebruik de riem alleen voor één hond. Houd de riem niet meer dan 1,5 meter van de hond af wanneer u wandelt.

● Houd het handvat van de riem altijd stevig vast, zodat u op elk moment onder alle omstandigheden de remknop kunt indrukken.

● Voorkom dat u uw hand op de riem en andere delen van de riem kauwt. Het kauwen van de riem kan snel de sluiting van de riem beschadigen.

● Vergeet niet om de band niet aan te halen of deze niet om een deel van uw lichaam te laten wikkelen, aangezien de band snijwonden of brandwonden kan veroorzaken door snel te verbranden.

● Als de riem of een ander voorwerp gewikkeld is, raak de riem dan nooit aan. Draai de riem of gebruik de andere hand om het handvat van de riem te bedienen en een hanger om uzelf te vinden.

● Het is verboden de trekkabel losjes te laten hangen. Als een trekkabel strak is gespannen, kunt u de hond tijdig en veilig onder controle houden. U hoeft de band dus alleen maar vast te zetten als uw hond dichtbij u loopt.

● Als de riem of halsband beschadigd is, of als de riem of de halsband plotseling breekt, hebben de riem en de halsband volledige kracht om snel terug te springen en letsel te veroorzaken. Controleer voor gebruik of de riem en de halsband intact zijn.

● Als er andere mensen of dieren in de buurt zijn, doe dan altijd de korte riem op slot en laat de hond aan uw voeten lopen.

Gebruik deze riem alleen tijdens het lopen, gebruik deze riem niet op wielen (zoals van een nieuwe auto, fiets of fiets).

● Bind de riem niet vast aan uw lichaam of aan een vast voorwerp. De riem is ontworpen om de hond met de hand vast te houden.

● Demonteer de schaal van de riem niet zelf. Er zit een spiraalveer in de schaal, die schade kan veroorzaken als deze opengaat en eruit springt.

● Deze riem kan alleen gebruikt worden voor het uitlaten van de hond, gebruik hem a.u.b. niet voor andere doeleinden.

● Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden




## Uittrekbare riem voor huisdieren

Bedankt dat u hebt gekozen voor de uittrekbare coolbud-riem. Omdat deze riem in trekbaar is, zijn speciale voorzorgsmaatregelen nodig om het risico op letsel te verminderen. Leezen deze handleiding voordat u het touw gebruikt, zodat u deze

Als u verdere hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met ons klantenserviceteam via e-mail coolbud@cool-di.com

### Gebruiksbeschrijving



Alle onderdelen van de riem en de halsband moeten voor elk gebruik worden gecontroleerd op goede werking. Als u schade opept, gebruik het product dan niet verder. Houd er rekening mee dat natuurlijke slijtage na veelvuldig gebruik normaal is.

### Bevestigen der Riemen

Haak de riemhaak aan de D-ring van de hond, zorg ervoor dat de haak volledig gesloten is en een veilig verbonden is met de D-ring van de halsband

### De Riemen verwijderen

Zorg ervoor dat uw hond de haak onder gecontroleerde omstandigheden kan


### 1. Automatisch

Houd het handvat van de riem altijd stevig vast, houd nooit de riem vast. Zolang u niet op de knop drukt, zal de band vrij uitzetten en samentrekken.




### 2. Remmen

Druk met uw duim op de remknop om de remmen en te pauzeren. Wanneer de hond naar u terug rent, laat u de knop los om terug te keren naar de automatische telescopische stand en houdt u de band in uitgerekte




### 3. Vergrendelen

Druk de remknop in en druk de vergrendelingsleutel naar voren tot deze vergrendelt om de lengte van de band te vergrendelen



### 4. Ontgrendelen

ontgrendelen, drukt u gewoon de remvergrendelingsleutel achteren en laat u deze los om terug te keren naar de automatische telescopische stand.



### 5. Breng uw huisdier terug

Om uw hond naar u toe te trekken, volgt u deze stappen en zorgt u ervoor dat u de riem tijdens het trekken niet aanztak.

1. Zwaai uw arm naar voren, druk met uw duim op de remknop en trek tegelijkertijd uw arm naar achteren.
2. Laat de remknop los en zwaai uw arm opnieuw naar de hond. Trek vervolgens uw hond terug, terwijl u de remknop ingedrukt houdt
- Herhaal dit proces totdat de hond zich binnen het door u gewenste bereik bevindt

### Verzorging en onderhoud

- 1 Gebruik een neutraal schoonmaakmiddel om de vlekken op de band en de schaal te verwijderen
- 2 Als de band niet wordt, trekt u de band eruit en zet u hem vast om te drogen. Wanneer de band droog is, trekt u de band voorzichtig en langzaam terug om er zeker van te zijn dat deze veilig en controleerbaar is
3. Was de riem niet onder het water omdat schade kan ontstaan
4. Niet blootstellen aan benzine, verdunner of alcohol

### Beperkte garantie

Vanaf de datum waarop u het product koopt, belooft Coolban een jaar kwaliteitsgarantie te geven op de in trekbaar functie van de riem. Tijdens de garantieperiode van één jaar repareren of vervangen coolbud het trekkabel gratis. De garantie is beperkt tot de in trekbaar functie van de riem en is niet van toepassing op schade en slijtage aan de riem of veroorzaakt door kauwen van honden, evenals schade aan het productoppervlak veroorzaakt door schaafwonden of ander verkeerd gebruik/misbruik. Als de riemschaal zelf wordt gedemonteerd, valt deze niet onder de beperkte garantie.

### WAARSCHUWEN