Bedienungsanleitung

Artikelnummer: 440180

Treegator® Original-Bewässerungsbeutel für Bäume mit langsamer Wasserabgabe

Produktbeschreibung

Der Treegator® Original-Bewässerungsbeutel ist eine innovative Lösung für die langsame und effiziente Bewässerung von Bäumen. Mit einer Kapazität von 60 Litern gibt er Wasser über einen Zeitraum von 5 bis 8 Stunden direkt an die Wurzeln ab. Der Beutel besteht aus strapazierfähigem, UV-beständigem Polyethylen, ist wiederverwendbar und leicht zu handhaben.

1. Verwendung und Anwendungsbereich

- **Zweck:** Langsame Bewässerung von neu gepflanzten oder etablierten Bäumen.
- **Geeignete Baumstämme:** Stammumfang 8 cm bis 30 cm.

Wichtiger Hinweis: Nicht geeignet für Baumstämme mit weniger als 8 cm Durchmesser oder solche mit empfindlicher Rinde.

2. Sicherheitshinweise

- **Materialhinweis:** Der Treegator® besteht aus UV-beständigem Polyethylen. Es ist nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln oder Trinkwasser geeignet.
- **Gefahrenhinweise:**
 - **Erstickengefahr:** Halten Sie den Beutel von Kindern fern. Das Produkt sollte nur von Erwachsenen verwendet werden.
 - **Feuergefahr:** Polyethylen kann bei hohen Temperaturen schmelzen und giftige Gase wie Kohlenmonoxid freisetzen. Halten Sie das Produkt von offenen Flammen fern.

- **Witterungshinweise:**

- Bei Frost oder Temperaturen unter -10 °C den Beutel nicht verwenden.
 - Nicht bei extremen Hitzeeinwirkungen (über 50 °C) lagern oder verwenden.
 - Stehendes Wasser im Beutel kann bei hohen Temperaturen Mückenbrut fördern.
-

3. Lieferumfang

- 1 Treegator® Original-Bewässerungsbeutel (grün) mit einem Fassungsvermögen von 60 Litern.
-

4. Vorbereitung und Anwendung

Schritt 1: Platzierung des Treegator®

1. Öffnen Sie den Reißverschluss des Treegator®.
2. Legen Sie den Beutel um den Baumstamm, sodass er diesen vollständig umschließt.
3. Schließen Sie den Reißverschluss vollständig, um eine stabile Position zu gewährleisten.

Schritt 2: Befüllen des Treegator®

1. Öffnen Sie den Einfüllstutzen an der Oberseite des Beutels.
2. Befüllen Sie den Beutel langsam mit bis zu 60 Litern Wasser, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten.
3. Stellen Sie sicher, dass der Beutel sicher und stabil steht.

Schritt 3: Wasserabgabe

- Der Treegator® gibt Wasser über einen Zeitraum von 5 bis 8 Stunden langsam ab.
- Überprüfen Sie nach der Abgabe, ob das Wasser gleichmäßig verteilt wurde.

Tipp: Bei Bedarf können Sie mehrere Tregator®-Beutel verwenden, um größere Bäume zu bewässern.

5. Pflege und Wartung

Reinigung nach Gebrauch

1. Entfernen Sie den Tregator® vom Baum.
2. Spülen Sie den Beutel gründlich mit klarem Wasser aus.
3. Lassen Sie den Beutel vollständig trocknen, um Schimmel- oder Algenbildung zu vermeiden.

Lagerung

- Lagern Sie den Beutel flach und trocken an einem kühlen Ort.
 - Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung während der Lagerung, um die Lebensdauer des Materials zu verlängern.
-

6. Recycling und Entsorgung

- Der Tregator® besteht aus recycelbarem Polyethylen (PE).
 - Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
 - Verpackungsmaterialien (falls vorhanden) sollten ebenfalls entsprechend recycelt werden.
-

7. Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt wurde gemäß den europäischen Vorgaben zur Produktsicherheit (GPSR) entwickelt und geprüft.
- **Regelmäßige Kontrolle:** Überprüfen Sie den Tregator® regelmäßig auf Schäden, wie Risse oder Undichtigkeiten, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- **Verantwortung:** Lesen und befolgen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, um den sicheren und optimalen Betrieb des Tregator® zu gewährleisten.

8. Hersteller- und Kontaktinformationen

Hersteller:

Spectrum Products Inc.
3000 Old Alabama Rd.
Roswell, GA, USA

Handelsunternehmen:

Alpha Thermotec Handels GmbH
Bahnhofsallee 9b
03253 Doberlug-Kirchhain

Kundendienst:

Tel.: 035322 130790
E-Mail: info@alpha-thermotec.de
Website: <https://alphathermotec.de/>

Die Alpha Thermotec Handels GmbH ist als verantwortliche Person gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 für die Bereitstellung dieser Anleitung verantwortlich.