



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024

DC 2013 DE 3655

230VAC,50Hz T35

Max.13(2)A,

2990W μ



service@brennenstuhl.com

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen

3655 4923 Made in China

Art. 1506130 / 0483985/4323

brennenstuhl® **05 Digitaler Countdown Timer**
DC 2013 DE 3655

BEDIENUNGSANLEITUNG

Warnhinweise


- Nicht hintereinander stecken!
 - Spannungsfrei nur bei gezeigtem Stecker!
 - Nicht abgedeckt betreiben!
 - Nur in trockenen Räumen verwenden!
 - Platzieren Sie das Produkt stets so, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, und Sie den Netzstecker gut erreichen können!
 - Beim Berühren von beschädigten, offenen oder unter Spannung stehenden Teilen besteht die Gefahr eines Stromschlags!
 - Maximale Schallleistung beachten.
 - Geräte die Heizelemente enthalten dürfen nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.
- Der Hersteller empfiehlt solche Geräte nicht mit dem Countdown Timer zu verwenden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Mit dem Countdown Timer können Lampen und Elektrogeräte auf sehr einfache Art und Weise nach Ablauf einer einstellbaren Zeit abgeschaltet werden. Ein typisches Beispiel hierfür wäre die Abschaltung eines Akku-Ladegerätes nach einer bestimmten Zeit. Außerdem lässt sich durch die optionale tägliche Wiederholfunktion beispielsweise eine Stehlampe jeden Tag zur gleichen Zeit ein- und wieder ausschalten. Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden aufgrund nicht bestimmungsgemäßer Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Geräteübersicht

- ➊ Taste "CD ON"
- ➋ Taste "REPEAT"
- ➌ 12 LED's von 15 Min bis 9 H



Technische Daten

- Zeitsteuerung: 15 Min – 9 H
- Stromversorgung: 230V AC, 50 Hz
- Schallleistung: MAX 131(2) A, 2990 W µ
- Betriebstemperatur: T35

Bedienung

Stecken Sie den Countdown Timer in eine Steckdose und schließen Sie das zu schaltende Elektrogerät daran an.
Wählen Sie eine der beiden Funktionen nach Ihren Wünschen wie folgt aus:

- **Einmaliger Countdown:**
Drücken Sie die Taste „CD ON“ so oft, bis die LED's für die gewünschte Countdown-Dauer gemeinsam leuchten.
(1x = 15 Min bis zu 12x = 9 H, erneuter Tastendruck schaltet die Steckdose wieder aus)
Die Steckdose bleibt bis zum Ablauf des Countdown eingeschaltet und wird anschließend ausgeschaltet. Während der **einmaligen Countdown** abläuft, signalisieren die **leuchtenden LED's** die Restlaufzeit in den entsprechenden Stufen.
- **Countdown mit täglicher Wiederholfunktion:**
Beginnen Sie den Einstellvorgang zu der Uhrzeit, zu der der Countdown täglich starten soll (z.B. um 18:00 Uhr).
Drücken Sie die Taste „REPEAT“ so oft, bis die LED für die gewünschte Countdown-Dauer langsam blinkt (z.B. 6x = 3 H).
Durch die damit vorgenommene Einstellung schaltet der Countdown Timer die Steckdose ab sofort täglich wiederholend ein und wieder aus (z.B. von 18:00 bis 21:00 Uhr = 3 H).
Während der wiederholende Countdown abläuft, blinkt die entsprechende LED (z.B. 3 H).
Hinweis: Um diese tägliche Wiederholfunktion zu löschen, entfernen Sie den Countdown Timer aus der Steckdose.

Instandhaltung und Reinigung

Das Produkt ist wartungsfrei. Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch.



Elektrogeräte umweltgerecht entsorgen!

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Elektrogeräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



EU-Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung ist beim Hersteller hinterlegt.

05 Digital Countdown Timer
DC 2013 DE 3655

USER MANUAL

Warnings


- Do not connect in series!
- De-energized only when disconnected!
- Do not cover during operation!
- Only use in dry rooms!
- Always place the product so that the socket is easily accessible and you can easily reach the main plug!
- When touching damaged, open or live parts, there is the risk of electric shock!
- Consider maximum switching capacity.
- Appliances including heating elements should never be left unattended during operation.
- The manufacturer recommends such appliances not to be connected to the countdown timer.

Intended use

With this countdown timer lamps and appliances can be switched off after adjustable time very easily. Typical example would be to switch off a battery charger after a certain time. Besides that, e.g. a floor lamp can be switched on and off every day at the same time by using the optional function of daily repeat. Any other use is considered to be contrary to the intended use. The manufacturer will not be liable for damages resulting from any misuse.

Device overview

- ➊ Button "CD ON"
- ➋ Button "REPEAT"
- ➌ 12 LED's from 15 Min to 9 H



Technical specifications

- Time control: 15 Min – 9 H
- Power supply: 230 V AC, 50 Hz
- Switching capacity: MAX 131(2) A, 2990 W µ
- Operating temperature: T35

Operation

Plug in the countdown timer into a socket and connect the appliance which should be switched. Choose one of both functions by your request as follows:

- **One-time countdown:**
Push the button „CD ON“ as often as the LED's for the requested countdown-time will be illuminated together.
(1x = 15 Min up to 12x = 9 H, push button again will switch off socket again)
The socket keeps switched on until countdown-time expires and will be switched off afterwards. During running of the **one-time countdown**, the **illuminated LED's** displaying the remaining time in the corresponding steps.
- **Countdown with daily repeat function:**
Please start adjustment at that time where the daily countdown shall be started (e.g. at 18:00 PM).
Push the button „REPEAT“ as often as the LED for the requested countdown-time will flash slowly (e.g. 6x = 3 H).
By this adjustment the countdown timer will switch on and off the socket daily repeating (e.g. from 18:00 PM to 21:00 PM = 3 H).
During running the **daily repeat countdown**, the relevant LED is **flashing** (e.g. 3 H).
Note: Delete this daily repeat function by removing the countdown timer from the socket.

Maintenance and cleaning

The product is maintenance-free. Clean the product with a dry cloth.



Dispose of electric appliances in an environmentally friendly manner!

Electric appliances must not be disposed of in household waste. The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment rules that used electric appliances should be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.

For possibilities of disposal of the used appliance, please contact your local or municipal administration.



CE EU declaration of conformity

The declaration of conformity is deposited with the manufacturer.

05 Digitale Countdown Timer
DC 2013 DE 3655

GEbruIKSHANdLEIDING

Waarschuwing


- Nooit meerdere producten op elkaar aansluiten!
- Product is uitsluitend spanningsvrij bij uitgetrokken stekker!
- Nooit afdekken tijdens gebruik!
- Enkel in droge ruimtes gebruiken!
- Plaats het product zo, dat het stopcontact vlak toegankelijk is en u de netsstekker snel kunt bereiken!
- Bij het aanraken van beschadigde, open of onder spanning staande delen bestaat er gevaar voor elektrische schok!
- Hoofd rekening met het maximale vermogen.
- Apparaten die verwarmingselementen bevatten mogen niet zonder toezicht worden gebruikt.
- De fabrikant raadt aan om dergelijke apparaten niet met de Countdown Timer te gebruiken.

Rechtmatig gebruik

Met de Countdown Timer kunnen lampen en elektrische apparaten op eenvoudige manier aan het einde van een ingestelde tijdsduur worden uitgeschakeld. Een typisch voorbeeld is het uitschakelen van een acculader na een bepaalde tijd. Dankzij de optionele dagelijkse herhalingsfunctie kan bijvoorbeeld een vloerlamp elke dag op hetzelfde tijdstip in- en uitgeschakeld worden. Elk ander gebruik geldt als onrechtmatig. Voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik neemt de fabrikant geen verantwoordelijkheid op.

Overzicht van apparaat

- ➊ Knop "CD ON"
- ➋ Knop "REPEAT"
- ➌ 12 LED's van 15 minuten tot 9 uur



Technische gegevens

- Tijdsregeling: 15 minuten - 9 uur
- Stroomvoorziening: 230 V AC, 50 Hz
- Schakelvermogen: Max. 131(2) A, 2990 W µ
- Bedrijfstemperatuur: T35

Bediening

Steek de Countdown Timer in een wandstopcontact en sluit het te schakelen apparaat erop aan. Selecteer een van de volgende functies:

- **Enmalige countdown:**
Druk meermalen op de knop „CD ON“ totdat de LED's voor de gewenste countdown-duur samen branden.
(1x = 15 minuten tot 12x = 9 uur; bij een volgende druk op de knop schakelt het stopcontact uit)
Het stopcontact blijft tot het einde van de countdown ingeschakeld en wordt vervolgens uitgeschakeld. Tijdens het aflopen van de **enmalige countdown** geven **brandende LED's** de resterende tijd aan.
- **Countdown met dagelijkse herhaling:**
Stel op dat tijdstip waarop de countdown elke dag moet beginnen (bijv. om 18:00 uur), de countdown-duur in.
Druk meermalen op de knop „REPEAT“ totdat de LED voor de gewenste countdown-duur langzaam knippert (bijv. 6x = 3 uur)
Met deze instelling schakelt de Countdown Timer elke dag weer in en uit (in ons voorbeeld van 18:00 uur tot 21:00 uur = 3 uur).
Terwijl de **dagelijkse herhalingsfunctie** loopt, **knippert** de desbetreffende LED (bijv. 3 uur).
Opmerking: Om deze dagelijkse herhalingsfunctie te annuleren, verwijderd u de Countdown Timer uit het stopcontact.

Onderhoud en reiniging

Het product is onderhoudsvrij. Reinig het product met een droge doek.



Werp elektrische apparaten op gepaste manier weg!

Elektrische apparaten behoren niet bij het huisvuil. Volgens Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische en elektronische apparatuur moeten afgedankte elektrische apparaten apart worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled. Raadpleeg uw gemeentebeheer voor meer informatie over het afvoeren van afgedankte elektrische apparaten.



EU-conformiteitsverklaring

De conformiteitsverklaring is beschikbaar bij de fabrikant.

05 Digital nedräkningstimer
DC 2013 DE 3655

BRUKSANVISNING

Varningsanvisningar


- Anslut inte i flera enheter till varandra (enheterna får inte seriekopplas)!
- Enheten är endast spanningsfri när den är uttagen ur eluttaget.
- Enheten får inte vara överladd när den är använd!
- Får endast användas i torra rum.
- Placera alltid produkten så att det går lätt att komma åt eluttaget, så att du lätt kan komma åt stickkontakten i eluttaget!
- Fara för elektriska stötar föreligger om man rör vid skadade, exponerade eller spänningsatta delar!
- Beakta den högsta tillåtna brytereffekten.
- Enheter som innehåller värmeelement får inte lämnas utan uppsikt. Tillverkaren rekommenderar att sådana enheter inte ansluts till nedräkningstimer.

Avsedd användning

Med denna nedräkningstimer går det lätt att stänga av lampor och elektriska apparater efter en viss förinställd tid. Ett typiskt exempel på en sådan användning är när man vill att en batteriladdare ska stängas av efter en viss bestämd tid. Dessutom kan man med hjälp av den valfria upprepningsfunktionen till exempel lända och släcka en golvampa vid samma tidpunkt varje dag. All annan användning räknas som ej avsedd användning. För skador som uppstår på grund av ej avsedd användning tar tillverkaren inget ansvar.

Översikt

- ➊ Knappen "CD ON" (NEDRÄKNING PÅ)
- ➋ Knappen "REPEAT" (UPPREPN)
- ➌ 12 LED'er från 15 min till 9 h



Tekniska specifikationer

- Tidsinställning: 15 min – 9 h
- Strömförsörjning: 230 V AC, 50 Hz
- Brytereffekt: MAX 131(2) A, 2990 W µ
- Drifttemperatur: T35

Användning

Sätt i nedräkningstimmern i ett eluttag och anslut den elektriska apparat som ska styras till nedräkningstimmern.
Så här väljer du den av de två funktionerna som du vill ha:

- **Engångsnedräkning:**
Tryck på knappen „CD ON“ upprepa gånger tills LED:erna för den önskade nedräkningstiden lyser samtidigt.
(1 gång = 15 min upp till 12 gånger = 9 h; om man därefter trycker på knappen en gång till, så kopplas eluttaget från igen)
Eluttaget förblir inkopplat tills nedräkningen är avslutad och kopplas sedan från igen.
Medan **engångsnedräkningen** pågår så visar de **lysande LED:erna** hur lång tid som är kvar på respektive nivå.
- **Nedräkning med daglig upprepnings:**
Gör inställningen vid samma klockslag som du vill att nedräkningen ska börja på varje dag (t.ex. 18:00 till exempel).
Tryck på knappen „REPEAT“ upprepa gånger tills LED:n för den önskade nedräkningstiden blinkar långsamt (t.ex. 6 gånger = 3 h)
Timmern är nu inställd så att den från och med nu kopplar från och till eluttaget vid samma tidpunkt varje dag (t.ex. mellan kl. 18:00 och 21:00 = 3 h).
Medan nedräkningen som **upprepas dagligen** pågår, så **blinkar** den motsvarande LED:n (t.ex. 3h).
Upplysning: Om du vill radera den dagliga nedräkningen så är det bara att dra ur nedräkningstimmern ur eluttaget.

Underhåll och rengöring

Produkten är underhållsfri. Rengör produkten med en torr trasa.



Kassera elektrisk utrustning på ett miljövänligt sätt!

Elektrisk utrustning hör inte hemma i hushållsavfallet. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning måste uttagna elektriska enheter samlas in separat och återvinns på ett miljövänligt sätt. Information om vilka alternativ som finns för att lämna in uttjänt elektrisk utrustning till återvinning får du av din kommun eller stadsförvaltning.



EU-försäkran om överensstämmelse

Försäkrar om överensstämmelse finns hos tillverkaren.

brennenstuhl® **Temporizador digital de cuenta atrás**
DC 2013 D 3655

Цифровой таймер обратного отсчета
DC 2013 D 3655

Digitaalinen lähtölaskenta-ajastin
DC 2013 D 3655

Skaitmeninis atgalinio skaičiavimo laikmatis
DC 2013 D 3655

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Advertencias

- No conectar un dispositivo tras otro!
- ¡El dispositivo solo está libre de corriente cuando no está conectado!
- No lo cubra al estar en funcionamiento!
- ¡Jalar solo en dependencias secas!
- ¡Colocar siempre el producto de modo que el acceso a la toma de corriente sea sencillo y se pueda alcanzar con facilidad el enchufe!
- ¡Evite riesgo de descarga eléctrica si se tocan piezas dañadas, abiertas o que se encuentren bajo corriente!
- Tenga en cuenta la capacidad de commutación máxima.
- Los dispositivos que contienen elementos calefactores no deben utilizarse sin vigilancia.
- El fabricante no recomienda utilizar dichos dispositivos con el temporizador de cuenta atrás.


Use previsto

El temporizador de cuenta atrás permite apagar de manera sencilla lámparas y dispositivos eléctricos después de que haya transcurrido un tiempo establecido. Un ejemplo típico para este uso sería apagar un cargador de batería después de haberlo utilizado un determinado tiempo. Además, gracias a la función opcional de repetición diaria puede, por ejemplo, encender y apagar una lámpara de pie a la misma hora todos los días.

Cualquier otro uso se considera inapropiado. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Descripción del producto

- 1 Botón "CD ON"
- 2 Botón "REPEAT"
- 3 12 LEDs de 15 minutos a 9 horas



Datos técnicos

- Control del tiempo: 15 min. – 9 horas
- Suministro de corriente: 230V AC, 50 Hz
- Capacidad de conmutación: MAX 13(2) A, 2990 W p
- Temperatura de funcionamiento: T35

Manejo

Enchufe el temporizador de cuenta atrás a una toma de corriente y conecte el dispositivo eléctrico que debe ser utilizado.

Seleccione una de las dos funciones de acuerdo a sus necesidades de la siguiente manera:

- **Cuenta atrás única:**
Presione el botón "CD ON" tantas veces hasta que los LEDs de la duración de cuenta atrás desada se enciendan juntos.
(1x = 15 min hasta 12x = 9 horas, al presionar el botón nuevamente se apaga la toma de corriente). La toma de corriente permanece encendida hasta que termina la cuenta atrás, momento en el cual vuelve a apagarse.
Mientras se ejecuta la cuenta atrás única, los LEDs de iluminación indican el tiempo restante siguiendo el orden correspondiente.
- **Cuenta atrás con función de repetición diaria:**
Inicie el proceso de configuración a la hora en que debe comenzar la cuenta atrás todos los días (por ejemplo, a las 18:00 h.).
Pulse el botón "REPEAT" tantas veces hasta que el LED para la duración de cuenta atrás desada parpadee lentamente (por ejemplo, 6x = 3 H). Una vez realizado el ajuste, el temporizador de cuenta atrás enciende y apaga el enchufe todos los días a partir de este momento (por ejemplo, de las 18:00 a las 21:00 = 3 H).
Mientras se ejecuta la cuenta atrás repetida, el LED correspondiente parpadea (por ejemplo, 3 H).
Consejo: Para eliminar esta función de repetición diaria, quite el temporizador de cuenta atrás de la toma de corriente.

Mantenimiento y limpieza

El producto no requiere mantenimiento. Limpie el producto con un paño seco.

Elimine los electrodomésticos siguiendo las regulaciones ambientales

Los aparatos eléctricos no forman parte de la basura doméstica. En conformidad con la Directiva Europea 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los equipos eléctricos deben ser seleccionados, separados y reciclados para que puedan volver a ser reutilizados. Contacte con las autoridades locales de su zona u oficina municipal para informarse sobre las posibilidades de eliminación del dispositivo eléctrico.

Dedación de conformidad UE

La declaración de conformidad ha sido dispuesta por el fabricante.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предупреждающие указания

- Не ставьте друг за другом!
- Обесточивание обеспечивается только при извлеченном штекере!
- Не укрывайте во время работы!
- Использовать только в сухих помещениях!
- Всегда размещать изделие так, чтобы розетка была легкодоступной и можно было беспрепятственно добраться до сетевого штекера!
- При прикосновении к поврежденным, оголенным или находящимся под напряжением деталям существует опасность поражения электротоком!
- Учитывать максимальную коммутируемую способность.
- Приборы, содержащие в себе нагревательные элементы, не должны работать без надзора. Изготовитель не рекомендует использовать такие приборы с подключением к таймеру обратного отсчета.


Использование по назначению

С помощью таймера обратного отсчета лампы и электроприборы могут очень простым способом отключаться по истечении настраиваемого времени. Типовой пример – отключение зарядного устройства для аккумуляторов через определенное время. Кроме того, благодаря дополнительной функции ежедневного повторяющегося срабатывания можно каждый день в одно и то же время включать и снова выключать, например, торшер.

Любое иное использование считается использованием не по назначению. Ответственность за повреждение по причине использования не по назначению изготовитель на себя не берет.

Прибор в общем виде

- 1 Клавиша "CD ON" ("Обратный отсчет вкл.")
- 2 Клавиша "REPEAT" ("Повтор")
- 3 12 светодиодов, от 15 мин до 9 ч



Технические характеристики

- Спиронизация: 15 мин – 9 ч
- Сетевое питание: 230 В пер. тока, 50 Гц
- Коммутируемая способность: макс. 13(2) А, 2990 мВт
- Рабочая температура: t = 35°C

Порядок пользования

Установить таймер обратного отсчета в розетку и подключить к нему коммутируемый электроприбор.

Выбор по своему желанию одну из двух функций сдвигающим образом:

- **Одноразовый обратный отсчет**
Нажать на клавишу "CD ON" столько раз, пока не будут совместно светиться светодиодами на нужную длительность обратного отсчета.
(1 раз = 15 мин, до 12 раз = 9 ч, повторное нажатие клавиши снова отключает розетку).
- **Обратный отсчет с функцией ежедневного повторяющегося срабатывания**
Розетка остается включенной до истечения обратного отсчета, после чего отключается. Во время отработки **однозначного обратного отсчета светящиеся светодиоды** сигнализируют об оставшихся времени обратного отсчета на соответствующей ступени.
- **Обратный отсчет с функцией ежедневного повторяющегося срабатывания**
Розетка остается включенной до того значения времени, когда обратный отсчет должен запуститься ежедневно (например, в 18:00).
Нажать на клавишу "REPEAT" столько раз, пока не будет медленно мигать светодиодами до нужной длительности обратного отсчета (например, 6 раз = 3 ч).
Благодаря такому образом осуществленной настройке таймер обратного отсчета сразу же будет включать и снова выключать розетку ежедневно в повторяющемся режиме (например, с 18:00 до 21:00 = 3 ч).
- **Указание:** Чтобы сбросить эту функцию ежедневного повторяющегося срабатывания, нужно извлечь таймер обратного отсчета из розетки.

Техническое содержание и очистка

Изделие не требует технического обслуживания. Следует очищать прибор сухой тканью.

Электроприборы подлежат утилизации с учетом защиты окружающей среды!

Запрещается выбрасывать электроприборы вместе с бытовыми отходами. В соответствии с Директивой ЕС № 2012/19/EU по обработанным электроприборам и электронной аппаратуре, обработанные электроприборы должны собираться в отдельные контейнеры и отправляться на утилизацию с соблюдением норм защиты окружающей среды. О возможностях утилизации электроприборов, обработанных свой ресурс, можно узнать в своем местном сервисном или городском муниципалитете.

Декларация соответствия нормам ЕС

Декларация соответствия хранится у изготовителя.

KÄYTTÖOHJE

Varoitukset

- Älä sarganthytle!
- Jännitteettön vain pistokkeen ollessa irrotettui!
- Älä käytä ilman suojusta!
- Käytä vain kuivissa paikoissa!
- Sijoita tuote aina niin, että pistotuloksen pääsee helposti käsiksi ja että se on hyvin saatavettavissa!
- Vuorittutiesiin, avoanisn tai jännitteettöisn osiin koskeminen aiheuttaa sähköiskun riskin!
- Huomioi suurin kytkentäteho.
- Lämmitysalennettöisj sähköisäin laitteiden ei saa antaa olla käynnissä vahvotta.
- Valmistaja suosittelee, ettei tällaisia laitteita käytettä ajastimen kanssa.


Määräysten mukainen käyttö

Lähtölaskenta-ajastimella lamput ja sähkölaitteet voidaan erittäin helposti sammuttaa säädettävissä olevan ajan kuluuta. Tyypillinen esimerkki on esimerkiksi akkulaturin sammutus tietyn ajan kuluuta. Lisäksi päivittäinen toistotoiminto mahdollistaa esimerkiksi jalkalampun syyttämisen ja sammuttamisen joka päivä samaan aikaan.

Käkeläimen muu käyttö on määräysten vastainen. Valmistaja ei vastaa vaurioista, jotka johtavat määräysten vastaisesta käytöstä.

Yleisetäuslaitteen

- 1 Painike "CD ON"
- 2 Painike "REPEAT"
- 3 12 LEDiä, 15 minuuttia 9 tuntin



Tekniset tiedot

- Ajustettö ohjust: 15 min. – 9 h
- Tehölähte: 230V AC, 50 Hz
- Kytkentäteho: enint. 13(2) A, 2990 W p
- Käyttöämpötila: T35

Käyttö

Liitä lähtölaskenta-ajastin pistotulosaan ja sen jälkeen kytkettävään sähkölaitteeseen.

Välite jompikumpi toimintotila seuraavasti:

- **Lähtölaskenta yhden kerran:**
Paina painiketta "CD ON" niin monta kertaa, että haluttu lähtölaskentakeston LEDit palavat samanaikaisesti.
(1 x = 15 min., 12 x = 9 h. Usei painallusta deaktivoi jälleen pistotulosa.)
Pistotulosa pyryy käynnissä lähtölaskennan loppuun saakka ja sen jälkeen sammuu.
Kun **lähtölaskenta yhden kerran** on käynnissä, **palavat LEDit** esittävät jäljellä olevan käytettävän vastaavalla tavalla.
- **Lähtölaskenta päivittäisellä toistotoiminnolla:**
Aseta kellonauka, jolloin lähtölaskennan halutaan joka päivä käynnistyvän (esim. klo 18:00).
Paina painiketta "REPEAT" niin monta kertaa, että haluttu lähtölaskentakeston LED vilkkuu hitaasti (esim. 6 x = 3 h).
Tällöin lähtölaskenta-ajastin kytkee pistotulosaan päivittäin päälle ja pois päältä asetettuna aikana (esim. klo 18:00 – 21:00 = 3 h).
Kun **lähtölaskenta** on käynnissä, vastaava **LED vilkkuu** (esim. 3 h).
- **Huomautus:** Päivittäisen toistotoiminnon poistamiseksi lähtölaskenta-ajastin on irrotettava pistotulasta.

Kunnosapito ja puhdistus

Tuote on huoltovapaa. Puhdista tuote kuivalla liinalla.

Hävittä sähkölaitteet ympäristöystävällisesti!

Sähkölaitteita ei saa laittaa kotitalousjätteen joukkoon. Vanhoja sähkö- ja elektronikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan käytetyt sähkölaitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava kierrätyspisteeseen ympäristöä kunnioittaen. Tietoja vanhan sähkölaitteen hävittämisestä saat kunnan- tai kaupunginhallitukselta.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja on antanut vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Išėjėjimieji nurodymai

- Neįėjėjti kelti paeftui!
- Įtampos nėra tik ištraukus kištukui!
- Nenaudoti uždegnus!
- Naudoti tik sausoje patalpoje!
- Gaminį visada laikyti padėtį taip, kad būtų lengvai prieinamas kištukinis lizdas ir galimutė lengvai pasiekti tinklo kištukui!
- Palietus apgadintas, atvirus arba įtampos veikimas daly elektrons smūgio pavojus!
- Atkreipte dėmesį! Jukmaksimali įėjėjimo galia.
- Prietaisai, kuriuose yra kaitinimo elementų, neturi būti eksploatuojami be priežiūros.
- Gamintojas nerekomenduoja naudoti tokių prietaisų su atgalinio skaičiavimo laikmatu.

Naudojimo pagal paskirtį


Priešus nustatytam atgalinio skaičiavimo laikmats laikui, lempos ir elektriniai prietaisai paprasčiausiai įėjėjimams. Tipiškas pavyzdys – akumulatoriaus įėjėjimo įėjėjimas po tam tikro laiko.

Be to, pasirinktinai pakartojimo kasdien funkcija, sudaro galimybę tam, kad turėtumėte būti įėjėjimas ir įėjėjimas tuo pačiu metu kiekvieną dieną.

Be to, kiti kiti naudojimas laikomas naudojimo ne pagal paskirtį. Gamintojas nepritima atsakomybės už žaiz, atsiradusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį.

Prietaiso aprašas

- 1 Mygtukas „CD ON“
- 2 Mygtukas „REPEAT“
- 3 12 LED indikatorius nuo 15 min. iki 9 h



Techniniai duomenys

- Laiko nustatymas: nuo 15 min. iki 9 h
- Srovės tiekimas: 230 V AC, 50 Hz
- Perjungimo galia: MAXS. 13(2) A, 2990 W p
- Darbinė temperatūra: T35

Naudojimas

Įjunkite atgalinio skaičiavimo laikmatį į elektros lizdą ir prijunkite prie jo elektros įrenginį, kuris turėtų būti automatiškai perjungiamas.

Pasirinkite vieną iš dviejų funkcijų pagal savo poreikius taip:

- **Vienkartinis atgalinis skaičiavimas:**
Kels kartus spauskite mygtuką „CD ON“ tol, kol užsidegs norimų laiko rodytuvi LED indikatoriai.
(Nuo 1x = 15 min. iki 12x = 9 h, paprastas mygtuko dar kartą, elektros lizdas vėl išėjėjimas).
Elektros lizdas liks įjungtas, kol baigsis atgalinis laiko skaičiavimas, tada bus išjungtas.
Kol veiklia **vienkartinis atgalinis skaičiavimas**, **svydujantis LED indikatorius** atitinkamomis pakopomis rodo likusį laiką.
- **Atgalinis skaičiavimas pakartojimo kasdien funkcija:**
Pradėkite nustatymo procesą tuo metu, kai kiekvieną dieną turėtų prasidėti skaičiavimas (pvz., 18:00 val.).
Spauskite mygtuką „REPEAT“ tol, kol ims lėtai mirksėti norimų laikotarpį rodančiai LED indikatorius (pvz., 6x = 3 h).
Atlikus nustatymą, atgalinio skaičiavimo laikmats nuo šiol kasdien vėl įjungs ir išjungs elektros lizdą (pvz., nuo 18:00 iki 21:00 = 3 h).
Tuo metu, kai **pakartojimo kasdien** funkcija veiklia, mirksi atitinkamas **LED indikatorius** (pvz., 3 h).
- **Nurodymas:** Jei norite panaikinti šią pakartojimo kasdien funkciją, ištraukite atgalinio skaičiavimo laikmatį iš elektros lizdo.

Techninė patikra ir valymas

Gaminii techninė priežiūra nereikalinga. Gaminį valykite sausa šluoste.

Elektros prietaisus šalininkite nekenkdami aplinkai

Elektros prietaisus draudžiama šalinti su buitineis atliekomis. Remiantis ES direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, naudojtos elektros prietaisus privala sunkius atliekas ir atliekas ekologiskai perdirbti. Apie panaudojus elektros įrangos utilizavimą galimybę galite sužinoti sau savivaldybės arba miesto administracijoje.

ES atitikties deklaracija

Atitikties deklaracija turi gaminiojo.

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 D-72074 Tübingen
techt technik ag
Bergstrasse 15 D-6340 Baar
www.brennenstuhl.com