

INSTRUCTION MANUALS

403332
403333
403334

EN:

WARNING:

- 1) FOR INDOOR-OUTDOOR USE.
- 2) DO NOT CONNECT THIS PRODUCT TO THE SUPPLY WHILE IT IS IN THE PACKAGING.
- 3) DO NOT CONNECT DIRECTLY TO THE MAINS WITHOUT A TRANSFORMER.
- 4) ONLY USE WITH ADAPTOR PROVIDED.
- 5) PLEASE ENSURE THAT THE ADAPTOR IS PLUGGED INTO THE MAINS SUPPLY INDOORS OR TO A SUITABLY INSTALLED & WEATHERPROOF EXTERNAL SWITCH ENCLOSURE WITH RCD.
- 6) THIS SET IS FITTED WITH NON-REPLACEABLE BULBS.
- 7) DO NOT CONNECT THIS SET ELECTRICALLY TO ANOTHER SET.
- 8) AS WITH ALL ELECTRICAL EQUIPMENT, CABLE AND FITTINGS SHOULD NOT BE EXPOSED TO DIRECT HEAT OR FLAME.
- 9) DISCONNECT FROM THE MAINS WHEN NOT IN USE ALWAYS UNPLUG THIS PRODUCT BEFORE INSTALLING AND ALWAYS SHUT OFF THE POWER BEFORE MOVING.
- 10) ENSURE THE SUPPLY LEAD IS PROTECTED FROM ACCIDENTAL CUTS OR DAMAGE AND IS LOCATED SO IT DOES NOT PRESENT A TRIPPING HAZARD.
- 11) DO NOT DAMAGE THE INSULATION OF THE CABLE OR BULB HOLDER.
- 12) IF THE CABLE IS DAMAGED IN ANY WAY, IT MUST NOT BE USED OR PLUGGED IN UNTIL A QUALIFIED ELECTRICIAN ASSESSES IT.
- 13) IF A QUALIFIED ELECTRICIAN IS NOT CONSULTED, THE LIGHT SET SHOULD BE THROWN AWAY.
- 14) WHEN NOT IN USE, STORE NEATLY IN A COOL, DRY LOCATION.

contact person

TecTake Ltd
18 Soho Square
London W1D 3QL
United Kingdom
Telephone: +44 203 488 4565
mail@tectake.co.uk



BEDIENUNGSANLEITUNG

403332
403333
403334

DE:

WARNUNG:

- 1) FÜR DEN EINSATZ IM INNEN- UND AUßENBEREICH.
- 2) SCHLIEßEN SIE DIESES PRODUKT NICHT AN DIE STROMVERSORGUNG AN, SOLANGE ES SICH IN DER VERPACKUNG BEFINDET.
- 3) OHNE TRANSFORMATOR NICHT DIREKT AN DAS NETZ ANSCHLIEßEN.
- 4) NUR MIT DEM MITGELIEFERTEN ADAPTER VERWENDEN.
- 5) ACHTEN SIE DARAUß, DASS DAS NETZTEIL IN INNENRÄUMEN AN DAS STROMNETZ ODER AN EIN ENTSPRECHEND INSTALLIERTES UND WETTERFESTES EXTERNES SCHALTGEHÄUSE MIT RCD ANGESCHLOSSEN IST.
- 6) DIESES SET IST MIT NICHT AUSTAUSCHBAREN BIRNEN AUSGESTATTET.
- 7) VERBINDEN SIE DIESES SET NICHT ELEKTRISCH MIT EINEM ANDEREN SET.
- 8) WIE BEI ALLEN ELEKTRISCHEN GERÄTEN SOLLTEN KABEL UND ARMATUREN NICHT DIREKTER HITZE ODER FLAMMEN AUSGESETZT WERDEN.
- 9) TRENNEN SIE DAS GERÄT VOM STROMNETZ, WENN ES NICHT IN GEBRAUCH IST, ZIEHEN SIE VOR DER INSTALLATION IMMER DEN NETZSTECKER UND SCHALTEN SIE ES VOR DEM UMSTELLEN AB.
- 10) STELLEN SIE SICHER, DASS DIE STROMLEITUNG GEGEN UNBEABSICHTIGTE SCHNITTE ODER BESCHÄDIGUNGEN GESCHÜTZT IST UND SO ANGEORDNET IST, DASS SIE KEINE STOLPERGEFAHR DARSTELLT.
- 11) BESCHÄDIGEN SIE NICHT DIE ISOLIERUNG DES KABELS ODER DER LAMPENFASSUNG.
- 12) WENN DAS KABEL IN IRGENDWEISE BESCHÄDIGT IST, DARF ES ERST NACH PRÜFUNG DURCH EINEN QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER VERWENDET ODER EINGESTECKT WERDEN.
- 13) WENN KEIN QUALIFIZIERTER ELEKTRIKER HINZUGEZOGEN WIRD, SOLLTE DAS LICHTSET WEGGEWORFEN WERDEN.
- 14) WENN DAS PRODUKT NICHT GEBRAUCHT WIRD, LAGERN SIE ES ORDENTLICH UND KÜHL, TROCKENER STANDORT.

Ansprechpartner

TecTake GmbH
Taubenberg 41
97999 Igersheim
Telefon: +49 7931 991 920
E-Mail: verkauf@tectake.de



MANUAL DE INSTRUCCIONES

403332
403333
403334

ES:

ADVERTENCIA:

- 1) PARA USO EN INTERIOR Y EN EXTERIOR.
- 2) NO CONECTE ESTE PRODUCTO A LA RED ELÉCTRICA MIENTRAS ÉSTE ESTÉ EN EL EMBALAJE.
- 3) NO CONECTE ESTE PRODUCTO DIRECTAMENTE A LA CORRIENTE SIN EL TRANSFORMADOR.
- 4) USE ÚNICAMENTE EL ADAPTADOR INCLUIDO EN EL PAQUETE.
- 5) POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE EL ADAPTADOR ESTÉ ENCHUFADO A LA RED ELÉCTRICA EN INTERIOR O A UNA CAJA DE CONEXIONES EXTERNA RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y ADECUADAMENTE INSTALADA CON RCD.
- 6) ESTE PRODUCTO ESTÁ EQUIPADO CON BOMBILLAS NO REEMPLAZABLES.
- 7) NO ENCHUFE ESTE PRODUCTO A OTRA GUIRNALDA.
- 8) COMO TODOS LOS APARATOS ELÉCTRICOS, EL CABLE Y LOS DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN NO DEBEN SER EXPUESTOS A FUENTES DE CALOR DIRECTAS O LLAMAS.
- 9) DESCONECTE LA GUIRNALDA DE LA RED ELÉCTRICA CUANDO NO LA USE. DESENCHUFE SIEMPRE ESTE PRODUCTO ANTES DE INSTALARLO Y DESENCHÚFALO SIEMPRE ANTES DE MOVERLO.
- 10) ASEGÚRESE DE QUE EL CABLE DE CONEXIÓN ESTÁ PROTEGIDO CONTRA CORTES ACCIDENTALES O DAÑOS Y QUE ESTÁ LOCALIZADO, DE MANERA QUE NO SUPONGA UN RIESGO DE TROPIEZO.
- 11) NO DAÑE EL AISLAMIENTO DEL CABLE O EL SOPORTE DE LAS BOMBILLAS.
- 12) SI EL CABLE ESTÁ DAÑADO EN MANERA ALGUNA, NO DEBE USARSE NI CONECTARSE HASTA QUE LO DETERMINE UN ELECTRICISTA CUALIFICADO.
- 13) SI NO CONSULTA A UN ELECTRICISTA CUALIFICADO, LA GUIRNALDA DE LUCES DEBE SER DESECHADA.
- 14) CUANDO NO LA UTILICE, GUÁRDELA CUIDADOSAMENTE EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.

Persona de contacto

Ibérica de Distribuciones online del Hogar,
SLU,
Méndez Álvaro 20,
Madrid 28045,
Número de teléfono: +34 912907933
correo electrónico: mail@idoh.es



MODE D'EMPLOI

403332
403333
403334

FR:

AVERTISSEMENT:

- 1) CE PRODUIT EST DESTINÉ À L'UTILISATION EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR.
- 2) NE CONNECTEZ PAS CE PRODUIT À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PENDANT QU'IL SE TROUVE DANS L'EMBALLAGE.
- 3) NE CONNECTEZ PAS CE PRODUIT DIRECTEMENT À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SANS UN TRANSFORMATEUR.
- 4) N'UTILISEZ QUE L'ADAPTATEUR FOURNI.
- 5) VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ADAPTATEUR EST BRANCHÉ SUR LA PRINCIPALE SOURCE EN INTÉRIEUR OU SUR UN BOÎTIER DE COMMUTATION EXTERNE AVEC RCD, CORRECTEMENT INSTALLÉ ET RÉSISTANT AUX INTÉRIÈRES.
- 6) CETTE GUIRLANDE EST MUNIE AVEC DES AMPOULES NON REMPLAÇABLES.
- 7) NE BRANCHEZ PAS CE PRODUIT À UNE AUTRE GUIRLANDE.
- 8) COMME POUR TOUS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES, LE CÂBLE ET LES RACCORDS NE DOIVENT PAS ÊTRE EXPOSÉS À DES SOURCES DE CHALEUR DIRECTES OU À DES FLAMMES.
- 9) DÉCONNECTEZ LE PRODUIT DU RÉSEAU LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ. TOUJOURS DÉCONNECTEZ-LE AVANT DE L'INSTALLER ET TOUJOURS DÉBRANCHEZ-LE AVANT DE LE DÉPLACER.
- 10) ASSUREZ-VOUS QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION EST PORTÉGÉ CONTRE DES COUPURES ACCIDENTELLES OU DES DOMMAGES ET QU'IL EST PLACÉ DE MANIÈRE QU'IL NE PRÉSENTE UN RISQUE DE TRÉBUCHEMENT.
- 11) N'ENDOMMAGEZ PAS L'ISOLATION DU CÂBLE OU LE SUPPORT DES AMPOULES.
- 12) SI LE CÂBLE EST ENDOMMAGÉ D'UNE QUELCONQUE MANIÈRE, IL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ OU BRANCHÉ AVANT D'AVOIR ÉTÉ DÉTERMINÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
- 13) SI VOUS NE CONSULTÉZ PAS UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ, LA GUIRLANDE LUMINEUSE DOIT ÊTRE MISE AU REBUT.
- 14) LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ, RANGEZ LE PRODUIT SOIGNEUSEMENT DANS UN ENDROIT SEC ET FRAIS.

personne de contact

Made4Home SAS
137 av. Gustave Eiffel
ZI Rognac Nord
13340 Rognac (France)
Numéro de téléphone: +33 4 42 81 81 80
E-Mail: contact@tectake.fr

