

Warn- und Sicherheitshinweise Kabeltrommel:

WARNUNG:

Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kleinteile können verschluckt werden! Kinder unterschätzen häufig die Gefahren!

ACHTUNG:

- Wenn der Wärmeschutz abschaltet: Alle Stecker ziehen! - Den roten Knopf drücken
- vor dem Auf- & Abrollen alle Stecker ziehen!

Sicherheitshinweise:

- Benutzen Sie nur Zubehör in einwandfreiem Zustand, das für den Gebrauch mit der Kabeltrommel geeignet ist.
- Überschreiten Sie niemals die maximale Nennleistung der Kabeltrommel.
- Prüfen Sie immer die Kabel auf Beschädigungen, bevor Sie die Kabeltrommel benutzen. Beschädigte Kabel dürfen nicht verwendet werden!
- Halten Sie die Kabel von Hitze, Öl und scharfen Kanten fern.
- Die Kabeltrommel darf nicht zweckentfremdet werden.
- Halten Sie die Kabeltrommel von Kindern fern.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Kabeltrommel vor.
- Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Tragen Sie die Kabeltrommel nur an dem Griff, niemals an dem Kabel!