

## **Warnhinweise und Sicherheitsinformationen**

### **Teekessel Sicherheitshinweise:**

#### **Warnung: Gefahr für Kinder**

Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickengefahr durch Verpackungsmaterial. Kleinteile können verschluckt werden! Kinder unterschätzen häufig die Gefahren!

#### **Achtung: Verletzungsgefahr!**

Den Teekessel nur mit Wasser befüllen!

Im Gebrauch wird der Teekessel heiß!

Achtung: Auch der Henkel kann heiß werden! Fassen Sie den Henkel mit einem hitzebeständigen Tuch oder mit Sicherheitshandschuhen an.

Fassen Sie den Kessel nicht mit nassen Tüchern, Topflappen oder Topfhandschuhen an!

Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr durch heißen Dampf und Flüssigkeiten!

Vorsicht beim Kochen und beim Ausgießen des Wassers.

Lassen Sie den Teekessel nicht unbeaufsichtigt!

Das Produkt ist kein Spielzeug – Lassen Sie Kinder nicht mit Kochgeschirr spielen!