Bedienungsanleitung für das Spray-Stunt-RC-Auto

Bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen:

1. Grundlegende Sicherheitshinweise

- · Dieses Produkt enthält elektronische Bauteile.
- · Nur für Kinder ab 6 Jahren geeignet.


2. Batteriegebrauch


- Verwenden Sie ausschließlich die angegebene Batterieart, um Schäden durch inkompatible Batterien zu vermeiden.
- · Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- · Laden Sie die Batterie sofort nach, wenn der Ladestand niedrig ist. Lassen Sie sie nicht vollständig entladen.
- · Laden Sie die Batterie vor einer längeren Lagerung vollständig auf.
- Führen Sie monatlich einen vollständigen Ladezyklus durch, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

3. Betriebsbedingungen

- · Setzen Sie das Produkt keinem Kontakt mit Wasser/Regen aus, um Stromschläge zu vermeiden.
- Reinigen Sie es nur mit einem leicht feuchten Tuch.

Fernbedienung-Tastenbelegung





Hinweis:

Die Fernbedienung muss AUSGESCHALTET sein, wenn die Armbanduhr-Fernbedienung verwendet wird. Gleichzeitige Nutzung beider Fernbedienungen ist nicht möglich.

Benutzerhandbuch für RC-Auto & Fernbedienung

Ausschalten: Stellen Sie beide Schalter (Auto und Fernbedienung) auf AUS. Batteriefach öffnen: Entfernen Sie die Batterieabdeckung mit einem

Kreuzschlitzschraubendreher.

Batterie einlegen: Richten Sie "+"/"-" Pole gemäß den Markierungen aus und setzen Sie den Akku ein.

Batteriefach sichern: Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schrauben fest an

Einschalten: Stellen Sie beide Schalter (Auto und Fernbedienung) auf EIN.Ihr RC-Auto ist jetzt einsatzbereit.


Technische Daten:

- Batteriekapazität: 500 mAh
- Ladezeit: 90 Min. Betriebsdauer: 35 Minuten
- · Reichweite: 50 m (freies Gelände)

A Hinweis

Fehlerbehebung – Fernbedienungsprobleme Falls die Fernbedienung nicht funktioniert:


- · Fernbedienung AUSschalten
- Batterien entnehmen und neu einsetzen
- Fernbedienung EINschalten und erneut versuchen



Griffcontroller-Demo


Bewegungs- & Drehsteuerung

- Vorwärts: "▲"-Taste
- Rückwärts: "▼"-Taste
- Linksdrehung: "◀" gedrückt halten (gegen den Uhrzeigersinn)
- Rechtsdrehung: "▶" gedrückt halten (im Uhrzeigersinn)




Lenksteuerung

- · Linkskurve: "▲" + "◀" gleichzeitig drücken & halten
- Rechtskurve: "▲" + "▶" gleichzeitig drücken & halten




Seitliche Bewegungssteuerung

- · Seitwärts links: Seitwärts-links-Taste gedrückt halten
- · Seitwärts rechts: Seitwärts-rechts-Taste gedrückt halten




Automatischer Demo-Modus

Drücken Sie die mittlere "[집]"-Taste, um die automatische Demonstration aller Funktionen zu aktivieren.




Diagonale Bewegungssteuerung

- Schräg vorne links: "K"-Taste gedrückt halten
- Schräg vorne rechts: "▼"-Taste gedrückt halten
- Schräg hinten links: "≥"-Taste gedrückt halten
- Schräg hinten rechts: "\"-Taste gedrückt halten



Sprühfunktion

Drücken Sie die Sprühtaste, um Sprühnebel am Heck zu aktivieren



Armband-Fernbedienung Demo

