

Passend für die folgenden Modelle:

DeLonghi	132106100	EC 680.M
DeLonghi	132106095	EC 680.M
DeLonghi	132106107	EC 680.M
DeLonghi	132106082	EC 331.S
DeLonghi	132106104	EC 680.M
DeLonghi	132106138	EC 685.M DEDICA STYLE
DeLonghi	132106141	EC 685.W DEDICA STYLE
DeLonghi	132106139	EC 685.R DEDICA STYLE
DeLonghi	132106140	EC 685.BK DEDICA STYLE
DeLonghi	132151047	PMR2005IT
DeLonghi	132151048	PMR2005CC
DeLonghi	132103085	EC 270
DeLonghi	132103094	EC 270
DeLonghi	132103083	EC 270
DeLonghi	132103084	EC 270
DeLonghi	132103081	EC 270
DeLonghi	132103086	EC 270
DeLonghi	132103079	EC 270
DeLonghi	132151069	EC 221.B
DeLonghi	132151071	EC 221.B
DeLonghi	132151067	EC 220.CD
DeLonghi	132151072	EC 220.CD
DeLonghi	132151068	EC 220.CD
DeLonghi	132151078	EC 220.CD
DeLonghi	132151087	EC 220.CD
DeLonghi	132151073	EC 220.CD
DeLonghi	132151066	EC 220.CD

DeLonghi	132151070	EC 220.CD
DeLonghi	132151065	EC 220.CD
DeLonghi	132104089	EC 155
DeLonghi	132104086	EC 155
DeLonghi	132104148	EC 155
DeLonghi	132104105	EC 155
DeLonghi	132104096	EC 155
DeLonghi	132104095	EC 155
DeLonghi	132104119	EC 155
DeLonghi	132104139	EC 155
DeLonghi	132104104	EC 155
DeLonghi	132104122	EC 155
DeLonghi	132104088	EC 155
DeLonghi	132104079	EC 155
DeLonghi	132109003	EC850.M AUTOMATIC CAPPUCCINO
DeLonghi	132109004	EC850.M AUTOMATIC CAPPUCCINO
DeLonghi	132109005	EC860
DeLonghi	132109006	EC860.M
DeLonghi	132109007	EC860.M
DeLonghi	132109008	EC860.M
DeLonghi	132106096	EC680.R DEDICA
DeLonghi	132106097	DEDICA EC680.BK
DeLonghi	132106105	DEDICA EC680.R
DeLonghi	132106106	DEDICA EC680.BK
Marke	Typennummer	Modell
DeLonghi	132106108	EC680.R DEDICA
DeLonghi	132106109	EC680.BK DEDICA
DeLonghi	132106111	EC680.M DEDICA
DeLonghi	132106112	EC680.R DEDICA
DeLonghi	132109009	EC860.M

DeLonghi	132109010	EC860.M
DeLonghi	132106123	EC680.M DEDICA
DeLonghi	132106124	EC680.R DEDICA
DeLonghi	132106125	EC680.BK DEDICA
DeLonghi	132106126	EC680.R DEDICA
DeLonghi	132106129	EC680.M DEDICA
DeLonghi	132106130	EC680.R DEDICA
DeLonghi	132106131	EC680.BK DEDICA
DeLonghi	132106132	EC680.M DEDICA
DeLonghi	132106133	EC680.BK DEDICA
DeLonghi	132106142	DEDICA EC680.BK
DeLonghi	132106163	DEDICA EC680.R
DeLonghi	132106164	DEDICA EC685.M
DeLonghi	132106165	DEDICA EC685.R
DeLonghi	132106166	DEDICA EC685.BK
DeLonghi	132106167	DEDICA EC685.W
DeLonghi	132109011	EC860.R RED
DeLonghi	132106137	DEDICA EC680.M
DeLonghi	132106171	DEDICA EC695.M
DeLonghi	132106172	DEDICA EC695.BK
DeLonghi	132106173	DEDICA EC695.R
DeLonghi	132106174	DEDICA EC695.W
DeLonghi	132106175	DEDICA EC685.M
DeLonghi	132106176	DEDICA EC685.BK
DeLonghi	132106177	DEDICA EC685.R
DeLonghi	132106178	DEDICA EC685.W
DeLonghi	132106168	DEDICA EC685.M
DeLonghi	132106169	DEDICA EC685.R
DeLonghi	132106170	DEDICA EC685.BK

DeLonghi	132106179	DEDICA EC685M
DeLonghi	132106180	DEDICA EC685R
DeLonghi	132106181	DEDICA EC685BK
DeLonghi	132106182	DEDICA EC685W
DeLonghi	132106183	DEDICA EC680.BM
DeLonghi	132106188	DEDICA EC680.BMC
DeLonghi	R132109000	EC860.M
DeLonghi	132106199	DEDICA EC680.R 127V
DeLonghi	132106207	DEDICA EC685.W
DeLonghi	132106205	DEDICA EC685.M
DeLonghi	132106206	DEDICA EC685.R
DeLonghi	132106200	DEDICA EC680.R 220V
DELONGHI, SMEG	132104124	EC820.B
DELONGHI, SMEG	132104125	EC820.B
DELONGHI, SMEG	132104126	EC820.B
DELONGHI, SMEG	132104131	EC820.B
DELONGHI, SMEG	132104132	EC820.B
DELONGHI, SMEG	132104133	EC820.B
DeLonghi	132402019	BCO 120T
DeLonghi	132402017	BCO 120
DeLonghi	132402018	BCO 120
DeLonghi	132103121	ECZ351.BG Scultura
DeLonghi	132103104	ECZ351.W Scultura
DeLonghi	132106198	ECO311.BK
DeLonghi	132106058	EC 300 M
DeLonghi	132106026	EC 300 M
DeLonghi	132103106	ECZ351.GY Scultura
DeLonghi	132106079	ECO311.B Icona
DeLonghi	132106136	ECOV311.AZ Icona Vintage

DeLonghi	132106113	ECO311.BK
DeLonghi	132106061	EC 300 M
DeLonghi	132106134	ECOV311.BG Icona Vintage
DeLonghi	132103100	ECZ 351.BG Scultura
DeLonghi	132106118	ECOV311.AZ Icona Vintage
DeLonghi	132106018	EC 300.M Espressomaschine
DeLonghi	132106204	ECOV311.AZ Icona Vintage
DeLonghi	132106135	ECOV311.GR Icona Vintage
DeLonghi	132103131	ECZ351.GY Scultura
DeLonghi	132106117	ECOV311.BG Icona Vintage beige
DeLonghi	132106201	ECO311.BK
DeLonghi	132106081	ECO311.R Icona
DeLonghi	132106087	ECO310.BK EX:1 Icona
DeLonghi	132106023	EC 300M (T)
DeLonghi	132103099	ECZ351.W Scultura
DeLonghi	132106080	ECO311.W Icona
DeLonghi	132106121	ECOM311.R
DeLonghi	132103105	ECZ351.BG Scultura
DeLonghi	132103107	ECZ351.BK Scultura
DeLonghi	132103101	ECZ 351.GY Scultura
DeLonghi	132106122	ECOM311.W
DeLonghi	132106203	ECOV311.BG Icona Vintage
DeLonghi	132106202	ECO311.R
DeLonghi	132106078	ECO311.BK Icona
DeLonghi	132103102	ECZ351.BK Scultura
DeLonghi	132106120	ECOM311.BK
DeLonghi	132504018	BCO 411.B
DeLonghi	132504019	BCO 421.S
DeLonghi	132104157	ECP 31.21

DeLonghi	132104184	ECP 33.21.R
DeLonghi	132104183	ECP 33.21.W
DeLonghi	132104182	ECP 33.21.BK
DeLonghi	132104159	ECP 35.31
DeLonghi	0U32407001	BCO 110
DeLonghi	132103095	ECZ 351.W Scultura
DeLonghi	132103098	ECZ 351.BK Scultura
DeLonghi	132103097	ECZ 351.GY Scultura
DeLonghi	132106085	ECOV 311.AZ Icona Vintage
DeLonghi	132106084	ECOV 311.BG Icona Vintage
DeLonghi	132106083	ECOV 311.BK Icona Vintage
DeLonghi	132106086	ECOV 311.GR Icona Vintage
DeLonghi	132106016	EC 300.M Espressomaschine
DeLonghi	132103096	ECZ 351.BG Scultura
DeLonghi	132504007	BCO420
DeLonghi	132504008	BCO410
DeLonghi	132504009	BCO410
DeLonghi	132510000	BCO430
DeLonghi	132510001	BCO431.S
DeLonghi	132510003	BCO430BM
DeLonghi	132510004	BCO431.S
DeLonghi	132504020	BCO421.S
DeLonghi	132504010	BCO410
DeLonghi	132504011	BCO410
DeLonghi	132504012	BCO410
DeLonghi	132504013	BCO410
DeLonghi	132504014	BCO420
DeLonghi	132504016	BCO420.1
DeLonghi	132504017	BCO410.1

DeLonghi	132103087	EC250.B
DeLonghi	132103089	EC250.W
DeLonghi	132103088	EC250.B
DeLonghi	132103091	EC251.B
DeLonghi	132103090	EC250.B
DeLonghi	132103093	EC271.B
DeLonghi	132103103	EC250.W
DeLonghi	132103108	EC250.B
DeLonghi	132103109	EC250.W
DeLonghi	132103092	EC251.W
DeLonghi	132103110	EC251.B
DeLonghi	132103111	EC271.B
DeLonghi	132100000	BAR 5
DeLonghi	132100004	BAR 5S
DeLonghi	132103000	BAR3
DeLonghi	132103004	BAR 12FU
DeLonghi	132103006	BAR 14F(AV) NERO-BLACK
DeLonghi	132103007	BAR 14FU
DeLonghi	132103008	CAFFE' TREVISO BAR 14F
DeLonghi	132103009	BAR 14FE
DeLonghi	132103010	BAR 14FU EX:A
DeLonghi	132103013	BAR 12F EX:J CAFFE' VENETO
DeLonghi	132103015	CAFFE' TREVISO BAR 14F
DeLonghi	132103016	CAFFE' TREVISO BAR 14F
DeLonghi	132103017	CAFFE' TREVISO BAR 14F
DeLonghi	132103018	BAR 14
DeLonghi	132103019	BAR 12F CAFFE' VENETO
DeLonghi	132103021	BAR 20P
DeLonghi	132103022	BAR 12F CAFFE' VENETO

DeLonghi	132103023	BAR 20P JET
DeLonghi	132103024	BAR 20P EX:A
DeLonghi	132103027	BAR140F
DeLonghi	132103030	BAR 20P EX:A
DeLonghi	132103031	BAR140F
DeLonghi	132103033	CAFFE' TREVISO BAR 14F
DeLonghi	132103034	BAR 20P EX:A
DeLonghi	132103035	BAR 20P EX:A
DeLonghi	132103038	BAR 14F ESSELUNGA 903.710 NERO
DeLonghi	132103040	BAR 14F BLACK
DeLonghi	132103042	BAR 20P EX:V (VERGNANO) BLACK
DeLonghi	132103043	BAR 14F 220V BLACK
DeLonghi	132103044	BAR 14F SCHWARZ (FRABEL)
DeLonghi	132103047	BAR 14F BLACK 220V
DeLonghi	132103049	BAR 14CD
DeLonghi	132103051	BAR14F 110.188 0 (QUELLE)
DeLonghi	132103054	BAR20ESE
DeLonghi	132103055	BAR 14F
DeLonghi	132103056	BAR 14F
DeLonghi	132103057	BAR 12F CAFFE' VENETO
DeLonghi	132103059	BAR 12CD
DeLonghi	132103060	BAR 14FE EX:C
DeLonghi	132103062	BAR 14N
DeLonghi	132103066	BAR 14CD EX:C
DeLonghi	132103067	BAR 14F EX:C
DeLonghi	132103070	BAR 14F EX:C
DeLonghi	132103071	BAR 12F EX:C
DeLonghi	132103074	BAR 14F EX:C
DeLonghi	132103075	BAR 20 N/B

DeLonghi	132103076	BAR 18CD
DeLonghi	132103080	BAR 14 CD EX:C
DeLonghi	132104001	BAR 10 Macchina da caff'???
DeLonghi	132104003	BAR 16
DeLonghi	132104007	BAR16U 110V
DeLonghi	132104015	BAR15
DeLonghi	132104017	BAR 16
DeLonghi	132104018	CAFFE' RIALTO BAR 19F
DeLonghi	132104019	BAR 19 FU WHITE
DeLonghi	132104020	BAR 19 FU WHITE
DeLonghi	132104021	BAR 19 FU WHITE
DeLonghi	132104022	BAR 19 FU WHITE
DeLonghi	132104024	CAFFE' RIALTO BAR 19F
DeLonghi	132104025	BAR 19
DeLonghi	132104026	BAR 190
DeLonghi	132104027	BAR 40 NERO CAFFE' TOSCA
DeLonghi	132104028	BAR 40 NERO CAFFE' TOSCA
DeLonghi	132104029	BAR40 NERO/BLACK CAFFE' TOSCA
DeLonghi	132104031	BAR40 BLACK (MAISON R.47635)
DeLonghi	132104036	BAR 40CD NERO
DeLonghi	132104037	BAR40 NEGRO
DeLonghi	132104043	BAR40 BLACK
DeLonghi	132104049	BAR 40
DeLonghi	132105001	BAR M 30 MAXI BAR GREY
DeLonghi	132105007	BAR M30
DeLonghi	132105008	CAFFE' GRANDE BAR M 39F
DeLonghi	132105009	BAR M 39F CAFFE' GRANDE
DeLonghi	132105010	BAR M 39FE
DeLonghi	132105013	BAR M 30E

DeLonghi	132105017	BAR M 36
DeLonghi	132105018	BARM 390
DeLonghi	132105020	BAR M 300
DeLonghi	132105021	BAR390
DeLonghi	132105301	BAR M30 MAXI BAR GREY
DeLonghi	132106004	BAR M 29 CAFFE' VENEZIA
DeLonghi	132106005	CAFFE' VENEZIA BAR M 29
DeLonghi	132106007	BARM29U
DeLonghi	132106009	CAFFE' VENEZIA BAR M 29
DeLonghi	132106010	BAR M 34
DeLonghi	132106012	BAR M 290
DeLonghi	132106013	BARM290
DeLonghi	132106014	BARM290
DeLonghi	132106015	BARM290
DeLonghi	132108000	BAR M 100 NERO NON STOP
DeLonghi	132108001	BAR M 100U
DeLonghi	132108002	BAR M 110 VERDE NON STOP
DeLonghi	132108003	BAR M 110U
DeLonghi	132108005	BAR M 110 NERO NON STOP
DeLonghi	132108006	BAR M 100
DeLonghi	132108007	BAR M 100 EX:A NERO NON STOP
DeLonghi	132108008	BAR M100U Ex:A
DeLonghi	132108010	BAR M 100 EX:A
DeLonghi	132108011	BAR M 110 Ex: A VERDE NON STOP
DeLonghi	132108012	BAR M 110 Ex: A NERO NON STOP
DeLonghi	132108013	BAR M 110U EX:A
DeLonghi	132108014	BAR M 100 EX:A BLU NON STOP
DeLonghi	132108016	BAR M 200
DeLonghi	132108018	BAR M 200 JET

DeLonghi	132108019	BAR M 200 EX:P
DeLonghi	132108021	BAR M 200
DeLonghi	132108022	BAR M 110 (AMWAY) Ex: A
DeLonghi	132108023	BAR M110 Ex: A
DeLonghi	132108024	BAR M 200
DeLonghi	132109000	BAR 50 NERO BOHEME
DeLonghi	132109001	BAR 50 NERO BOHEME
DeLonghi	132150000	BAR51 NERO-BLACK
DeLonghi	132150001	BAR 51 BLU CARMEN
DeLonghi	132150002	BAR51 ILLY BLEU
DeLonghi	132150003	BAR51 BLUE
DeLonghi	132150004	BAR51.TW BLACK
DeLonghi	132150006	BAR51 BLUE (ILLY-PODS)
DeLonghi	132150007	BAR52
DeLonghi	132150008	BAR 51
DeLonghi	132151000	BAR41 BLU-BLUE CAFFE' NORMA
DeLonghi	132151001	BAR 41 BLU CAFFE' NORMA
DeLonghi	132151002	BAR41 ILLY BLEU
DeLonghi	132151003	BAR41 BLACK
DeLonghi	132151004	BAR41 BLUE (MAISON R.47636)
DeLonghi	132151005	BAR41 BLUE 110V
DeLonghi	132151006	BAR41 BLUE
DeLonghi	132151008	BAR 41 BLU NORMA
DeLonghi	132151009	BAR41 BLUE ONLY PODS
DeLonghi	132151014	BAR41 BLUE (ILLY PODS)
DeLonghi	132151017	BAR 42 BLACK
DeLonghi	132151019	BAR41BLUE
DeLonghi	132151022	BAR32
DeLonghi	132151027	BAR41 BLU-BLUE CAFFE' NORMA

DeLonghi	132151028	BAR 41 BLU
DeLonghi	132151035	BAR41 LAVAZZA
DeLonghi	132151038	BAR 42 EX:C ILLY
DeLonghi	132151040	BAR 32 EX:C ILLY
DeLonghi	132151045	BAR 32 ILLY
DeLonghi	132151046	BAR 42 ILLY
DeLonghi	132151050	BAR 32
DeLonghi	132152004	BAR42EBLACK
DeLonghi	132402015	BCO 65 Nabucco
DeLonghi	132151074	BAR32
DeLonghi	132103012	BAR14F
DeLonghi	0WES021007	DES021 ESPRESSO MAKER – 120V – RED
DeLonghi	0WES023006	DES023 ESPRESSO MAKER – 120V – BLUE
DeLonghi	0WES024006	DES024 ESPRESSO MAKER – 120V – BLACK
DeLonghi	0WES025006	DES025 ESPRESSO MAKER – 120V – GREEN
DeLonghi	0WES027006	DES027 ESPRESSO MAKER – 120V – ORANGE
DeLonghi	0WES028006	DES028 ESPRESSO MAKER – 120V – YELLOW
DeLonghi	0WES029006	DES029 ESPRESSO MAKER – 120V – MAGENTA
DeLonghi	0WES020007	DES020 ESPRESSO MAKER – 120V – WHITE
DeLonghi	0WES020S06	DES020S ESPRESSO MAKER – 120V – STAINLESS STEEL
DeLonghi	132103058	EC140B BLACK
DeLonghi	132103072	EC 140B EX:C
DeLonghi	132103077	EC 100
DeLonghi	132104032	EC 190 BLU
DeLonghi	132104033	EC 190 BLU
DeLonghi	132104038	EC190 BLUE
DeLonghi	132104039	EC190 BLUE
DeLonghi	132104042	EC 400BLU
DeLonghi	132104044	EC190BLUE

DeLonghi	132104046	EC 190CD BLU
DeLonghi	132104050	EC190CD RED
DeLonghi	132104051	EC 201MK MOKARABIA
DeLonghi	132104060	EC 190 REF.903.792
DeLonghi	132104061	EC 190 EX:C BLU
DeLonghi	132104063	EC 190 EX:C
DeLonghi	132104066	EC 400 EX:C
DeLonghi	132104067	EC 190CD Ex:C BLU
DeLonghi	132104073	EC 190CD EX:C
DeLonghi	132104077	EC 190 EX:C
DeLonghi	132104078	EC 145
DeLonghi	132104080	EC 460 ILLY
DeLonghi	132104087	EC 190 EX:C
DeLonghi	132104094	ES460.S
DeLonghi	132104097	EC150
DeLonghi	132104120	EC152.CD
DeLonghi	132104121	EC152.CD
DeLonghi	132104123	EC152J
DeLonghi	132105023	EC 614CR
DeLonghi	132106017	EC 330S
DeLonghi	132106019	EC 330S
DeLonghi	132106020	EC 330S
DeLonghi	132106021	EC 300M.E
DeLonghi	132106022	EC 330S
DeLonghi	132106024	EC 330S (T)
DeLonghi	132106025	EC 300M.E
DeLonghi	132106027	EC330S
DeLonghi	132106028	EC330S
DeLonghi	132106029	EC330S

DeLonghi	132106030	EC330S
DeLonghi	132106031	ECM300J-E
DeLonghi	132106032	EC 330
DeLonghi	132106033	EC330S
DeLonghi	132106034	ECO 310.BK BLACK ICONA
DeLonghi	132106035	ECO310.B BLUE ICONA
DeLonghi	132106036	ECO310.W WHITE ICONA
DeLonghi	132106037	ECO310.R RED ICONA
DeLonghi	132106038	ECO310.BK BLACK ICONA
DeLonghi	132106039	ECO310.B BLUE ICONA
DeLonghi	132106040	ECO310.W WHITE ICONA
DeLonghi	132106041	ECO310.R RED ICONA
DeLonghi	132106042	ECO310.BK BLACK ICONA
DeLonghi	132106043	ECO310.B BLUE ICONA
DeLonghi	132106044	ECO310.W WHITE ICONA
DeLonghi	132106045	ECO310.BK BLACK ICONA
DeLonghi	132106046	ECO310.BK BLACK ICONA
DeLonghi	132106047	ECO310.BK BLACK ICONA
DeLonghi	132106048	ECO310.R RED ICONA
DeLonghi	132106049	ECO310.V VIOLET ICONA
DeLonghi	132106050	ECO310.V VIOLET
DeLonghi	132106051	ECO310.BK BLACK ICONA
DeLonghi	132106052	ECO310.B BLUE ICONA
DeLonghi	132106053	ECO310.W WHITE ICONA
DeLonghi	132106054	ECO 310.BK BLACK ICONA
DeLonghi	132106055	ECO 310.B BLUE ICONA
DeLonghi	132106056	ECO310.W WHITE ICONA
DeLonghi	132106057	ECO310.R RED ICONA
DeLonghi	132106059	ECO310B ICONA

DeLonghi	132109002	EC 500 BLU
DeLonghi	132110000	EC 420E BLU/BLUE
DeLonghi	132110001	EC 420E BLU/BLUE
DeLonghi	132110002	EC 420E
DeLonghi	132110005	EC 425 BLU
DeLonghi	132150005	EC 510 ROSSO
DeLonghi	132150009	EC 510 ROSSO
DeLonghi	132150010	EC510
DeLonghi	132150011	EC510 ROSSO/RED
DeLonghi	132151007	EC 200 ROSSA
DeLonghi	132151010	EC 200 ROSSA
DeLonghi	132151011	EC200 ILLY RED
DeLonghi	132151012	EC200 RED
DeLonghi	132151013	EC 410 ROSSO
DeLonghi	132151015	EC200 RED (ILLY-PODS)
DeLonghi	132151016	EC410RED
DeLonghi	132151018	EC200RED
DeLonghi	132151020	EC200ROUGE
DeLonghi	132151021	EC410ROUGE
DeLonghi	132151023	EC410RED
DeLonghi	132151024	EC 200CD ROSSA
DeLonghi	132151025	EC 410 ROSSO
DeLonghi	132151029	EC200 ROSSO/RED
DeLonghi	132151030	EC200 ROSSO/RED
DeLonghi	132151031	EC410 ROSSO/RED
DeLonghi	132151032	EC200 LAVAZZA
DeLonghi	132151033	EC410 ILLY-PODS RED
DeLonghi	132151034	EC200 BLACK
DeLonghi	132151036	EC 200CD.B NERA

DeLonghi	132151037	EC 410B
DeLonghi	132151039	EC 200CD.B EX:C
DeLonghi	132151041	EC 410.B EX:C ILLY
DeLonghi	132151042	EC 410.B EX:C ILLY
DeLonghi	132151043	EC 200CD.B EX:C
DeLonghi	132151044	EC 410.B EX:C
DeLonghi	132151049	EC 200CD.B
DeLonghi	132151052	EC 200CD.B EX:C
DeLonghi	132151056	EC200CD.B EX:C
DeLonghi	132151057	EC 200N-W
DeLonghi	132151058	EC 200N-R
DeLonghi	132151059	EC 200CD.B
DeLonghi	132151060	EC 200NR
DeLonghi	132151061	EC200CD.B EX:C
DeLonghi	132151062	EC200N-B
DeLonghi	132151063	EC200N-YELLOW
DeLonghi	132151064	EC200CD.B EX:C
DeLonghi	132152000	EC 430E ROSSO
DeLonghi	132152001	EC 430E ROSSO
DeLonghi	132152002	EC430E ILLY RED
DeLonghi	132152003	EC430EROUGE
DeLonghi	132152005	EC 430 ROSSO
DeLonghi	132152006	EC 430E.B
DeLonghi	132152007	EC 435 NERO
DeLonghi	132152008	EC 435EX.C
DeLonghi	132154000	EC 610 SILVER
DeLonghi	132154001	EC610 SILVER
DeLonghi	132154002	EC 610 SILVER
DeLonghi	132154003	EC610 SILVER

DeLonghi	132154004	EC 700
DeLonghi	132154005	EC 710
DeLonghi	132154006	EC 700
DeLonghi	132154008	EC 701 ILLY
DeLonghi	132154009	EC 710
DeLonghi	132154010	EC 710
DeLonghi	132154011	EC 701
DeLonghi	132154012	EC 710 ILLY
DeLonghi	132154013	EC700 EX:C
DeLonghi	132154014	EC710 EX:C
DeLonghi	132154015	EC710 EX:C ILLY
DeLonghi	132154017	EC702
DeLonghi	132154018	EC700(120V)
DeLonghi	132154019	EC700 EX:C (220V)
DeLonghi	132155000	EC615SILVER
DeLonghi	132155001	EC615 SILVER
DeLonghi	132155002	EC 615 SILVER
DeLonghi	132156000	EC 650
DeLonghi	132156001	EC 650
DeLonghi	132156002	EC650
DeLonghi	132156003	EC650
DeLonghi	132156004	EC650
DeLonghi	132156005	EC 750
DeLonghi	132156006	EC 750
DeLonghi	132156007	EC 750
DeLonghi	132156008	EC 750
DeLonghi	132156009	EC 750 (EX.C)
DeLonghi	132156010	EC 750 (EX.C)
DeLonghi	132156011	EC 750 (EX.C)

DeLonghi	132156012	EC750
DeLonghi	132156013	EC750 EX:C
DeLonghi	132157000	EC 730 ILLY
DeLonghi	132157001	EC 730
DeLonghi	132106060	ECO310.R RED ICONA
DeLonghi	132104127	EC145
DeLonghi	132104130	EC152.CD
DeLonghi	132104128	EC150
DeLonghi	132106063	ECO310.R RED ICONA
DeLonghi	132106064	ECO310.BK BLACK ICONA
DeLonghi	132106065	ECO310.W WHITE ICONA
DeLonghi	132106066	EC330S(220V)
DeLonghi	132106067	EC330S(127V)
DeLonghi	132106068	ECOV310.BK ICONA VINTAGE
DeLonghi	132106072	ECOV310.BK ICONA VINTAGE
DeLonghi	132151051	EC410.B EX:C
DeLonghi	132106069	ECOV310.BG ICONA VINTAGE
DeLonghi	132106070	ECOV310.AZ ICONA VINTAGE
DeLonghi	132106071	ECOV310.GR ICONA VINTAGE
DeLonghi	132106073	ECOV310.BG ICONA VINTAGE
DeLonghi	132106074	ECOV310.AZ ICONA VINTAGE
DeLonghi	132106075	ECOV310.GR ICONA VINTAGE
DeLonghi	132151075	EC221R
DeLonghi	132151076	EC221W
DeLonghi	132151077	EC221Y
DeLonghi	132106076	ECO310.BK BLACK ICONA
DeLonghi	132106077	ECO310.BK BLACK ICONA
DeLonghi	132104134	EC156.B
DeLonghi	132106089	ECO310.W WHITE ICONA

DeLonghi	132106088	ECO310.R RED ICONA
DeLonghi	132151080	ECC220.W
DeLonghi	132151081	ECC220.Y
DeLonghi	132151079	ECC220.R
DeLonghi	132151082	ECC220.B
DeLonghi	132106090	ECOV310.BK ICONA VINTAGE
DeLonghi	132106091	ECOV310.BG ICONA VINTAGE
DeLonghi	132106092	ECOV310.GR ICONA VINTAGE
DeLonghi	132106093	ECOV310.AZ ICONA VINTAGE
DeLonghi	132104136	EC146.B
DeLonghi	132104137	EC151.B
DeLonghi	132104135	EC153.B
DeLonghi	132104138	EC145
DeLonghi	132106094	ECOV310.BK1 ICONA VINTAGE
DeLonghi	132106098	ECOM310.BK
DeLonghi	132106099	ECOM310.R
DeLonghi	132106110	ECOM310.W
DeLonghi	132104140	EC145
DeLonghi	132106101	ECO310.VBG ICONA
DeLonghi	132106102	ECO310.VAZ ICONA
DeLonghi	132106103	ECO310.VGR ICONA
DeLonghi	R132151001	ECC220.Y
DeLonghi	R132151002	ECC220.R
DeLonghi	R132151003	ECC220.W
DeLonghi	132104147	EC145
DeLonghi	132151083	ECC221.R
DeLonghi	132151084	ECC221.W
DeLonghi	132151085	ECC221.Y
DeLonghi	132151086	ECC221.B

DeLonghi	132104144	DISTINTA ECI341.BK
DeLonghi	132104143	DISTINTA ECI341.W
DeLonghi	132104145	DISTINTA ECI341.BZ
DeLonghi	132104146	DISTINTA ECI341.CP
DeLonghi	132104150	DISTINTA ECI341.BZ
DeLonghi	132104151	DISTINTA ECI341.BK
DeLonghi	132104152	DISTINTA ECI341.W
DeLonghi	132104153	DISTINTA ECI341.CP
DeLonghi	132151089	EC201CD.B
DeLonghi	132104149	EC191CD
DeLonghi	132104154	ECP3220
DeLonghi	132104155	ECP3420
DeLonghi	132104156	ECP3630
DeLonghi	132104158	ECP33.21
DeLonghi	132104160	EC146.B
DeLonghi	132104161	EC156.B
DeLonghi	132151090	EC221.B
DeLonghi	132104162	DISTINTA ECI341.W
DeLonghi	132104163	DISTINTA ECI341.BK
DeLonghi	132104164	DISTINTA ECI341.BZ
DeLonghi	132104165	DISTINTA ECI341.CP
DeLonghi	132104166	DISTINTA ECI341.CP
DeLonghi	132104167	ECP31.21
DeLonghi	132104168	ECP33.21
DeLonghi	132104169	ECP35.31
DeLonghi	132104173	EC146.B
DeLonghi	132104170	ECP31.21
DeLonghi	132104171	ECP33.21
DeLonghi	132104172	ECP35.31

DeLonghi	132151091	EC221.W WHITE
DeLonghi	132151092	EC221.R RED
DeLonghi	132104174	ECP31.21
DeLonghi	132104175	ECP33.21
DeLonghi	132104176	ECP35.31
DeLonghi	132104177	EC155M
DeLonghi	132104178	ECP31.21
DeLonghi	132104179	ECP33.21
DeLonghi	132104180	ECP35.31
DeLonghi	132104181	ECP35.31
DeLonghi	132103026	102/062/7
DeLonghi	132104185	ECP3620
DeLonghi	132104186	ECP3120
DeLonghi	132104188	ECP33.21.BK
DeLonghi	132104189	ECP33.21.BK
DeLonghi	132104190	ECP33.21.W
DeLonghi	132104191	ECP33.21.R
DeLonghi	132104192	ECP33.21.BK
DeLonghi	132104193	ECP3220R
DeLonghi	132104194	ECP3220W
DeLonghi	132104187	ECP36.31
DeLonghi	132104196	ECP3220J-BK
DeLonghi	132104197	ECP3220J-W
DeLonghi	132104198	ECP3220J-R
DeLonghi	132504006	BCO260CD EX:C
DeLonghi	132551007	BCO261.B EX:C
DeLonghi	132551008	BCO 261.B EX:C LAVAZZA
DeLonghi	132551012	BCO261E
DeLonghi	132551013	BCO261B

DeLonghi	132551014	BCO261B EX:C
DeLonghi	132551015	BCO261B
DeLonghi	132551016	BCO261B EX:C
DeLonghi	132552002	BCO264 EX:C
DeLonghi	132552003	BCO 264 EX:C
DeLonghi	132552006	BCO 264 (110V)
DeLonghi	132552007	BCO264 EX:C
DeLonghi	132510002	BCO432
DeLonghi	132552008	BCO264 EX:C
DeLonghi	132551017	BCO261B.1
DeLonghi	132552009	BCO264.1
DeLonghi	132504015	BCO260CD.1
DeLonghi	132104195	EC157
DeLonghi	132411000	BCO330T
DeLonghi	132411001	BCO320T
DeLonghi	132402020	BCO320
DeLonghi	132402021	BCO320
DeLonghi	132001000	BAR 1
DeLonghi	132001009	BAR4U
DeLonghi	132001010	BAR 4F
DeLonghi	132001012	BAR4FE
DeLonghi	132001014	BAR 4FS
DeLonghi	132001015	BAR4-UW
DeLonghi	132002000	BAR 2 Nera
DeLonghi	132002003	BAR 2 Bianca
DeLonghi	132002009	BAR 6U
DeLonghi	132002012	BAR 6U
DeLonghi	132002013	BAR 6FE WHITE
DeLonghi	132002014	BAR 6FE WHITE

DeLonghi	132002016	BAR 6F CAFFE' PARMA
DeLonghi	132002017	CAFFE' PARMA BAR 6F
DeLonghi	132002018	CAFFE' PARMA BAR 6F
DeLonghi	132002019	CAFFE' PARMA BAR 6F
DeLonghi	132002020	CAFFE' PARMA BAR 6F
DeLonghi	132002021	CAFFE' PARMA BAR 6F
DeLonghi	132002024	BAR 6U
DeLonghi	132002025	BAR 6FS
DeLonghi	132002026	BAR 6U
DeLonghi	132002031	CAFFE' PARMA BAR 6F
DeLonghi	132002033	BAR6FS
DeLonghi	132002034	BAR 6FS
DeLonghi	132007000	BAR 9IU
DeLonghi	132007001	BAR 9 I CAFFE' SIENA
DeLonghi	132007002	CAFFE' SIENA BAR 9 I
DeLonghi	132007006	BAR 7F CAFFE' TOSCANA
DeLonghi	132007007	BAR 9 I EX:A CAFFE' SIENA
DeLonghi	132007009	CAFFE' SIENA BAR 9 IE EX:A
DeLonghi	132007011	BAR 9 EX:A
DeLonghi	132007014	BAR 8 ISE
DeLonghi	132007016	BAR 8 IU
DeLonghi	132007017	BAR 9 JET
DeLonghi	132007018	CAFFE' FIRENZE BAR 8 IS
DeLonghi	132007019	BAR 8 IS FIRENZE
DeLonghi	132007020	CAFFE' FIRENZE BAR 8 IS 115V
DeLonghi	132007021	CAFFE' FIRENZE BAR 8 IS
DeLonghi	132007023	CAFFE' FIRENZE BAR 8 IS 220V
DeLonghi	132007024	BAR 8 IS FIRENZE
DeLonghi	132007025	BAR 8 IS FIRENZE

DeLonghi	132007026	BAR 8 IS
DeLonghi	132007027	CAFFE' FIRENZE BAR8 IS 220V BLACK
DeLonghi	132007028	BAR8
DeLonghi	132007029	BAR 8 IS FIRENZE
DeLonghi	132007030	BAR 8 IS FIRENZE
DeLonghi	132007031	BAR8IS FIRENZE
DeLonghi	132007034	BAR 8IS BLACK
DeLonghi	132402001	BCO 60F CAFFE' CAPRI
DeLonghi	132402002	CAFFE' CAPRI BCO 60FE
DeLonghi	132402004	BCO 60F EX:A CAFFE' CAPRI
DeLonghi	132402007	BCO 60G green
DeLonghi	132402009	BCO 70 Caff?? NABUCCO
DeLonghi	132402010	BCO 65 NABUCCO
DeLonghi	132402011	BCO65BS Nabucco
DeLonghi	132402012	BCO 65 NABUCCO
DeLonghi	132402013	BCO 65BS Nabucco
DeLonghi	132407000	CAFFE' TRIESTE BCO 80 IU
DeLonghi	132407001	BCO 80 I CAFFE' TRIESTE
DeLonghi	132407002	CAFFE' TRIESTE BCO 80 IE
DeLonghi	132407008	CAFFE' TRIESTE BCO 80 I
DeLonghi	132407009	CAFFE' TRIESTE BCO 80
DeLonghi	132407010	BCO 80 I EX:A CAFFE' TRIESTE
DeLonghi	132407015	BCO 90 CAFFE' OTELLO
DeLonghi	132407016	BCO 90 Caff?? OTELLO
DeLonghi	132407018	BCO 85 CAFFE' OTELLO
DeLonghi	132407019	BCO85BS Otello
DeLonghi	132407020	BCO 85 CAFFE' OTELLO
DeLonghi	132407021	BCO 85BS Otello
DeLonghi	132407024	BCO 85 Otello

DeLonghi	132407026	BCO 85
DeLonghi	132407027	BCO130
DeLonghi	132407028	BCO 130
DeLonghi	132407029	BCO 130T
DeLonghi	132407031	BCO130
DeLonghi	132503000	BCO 250F CAFFE` CORTINA
DeLonghi	132503001	CAFFE` CORTINA BCO 250FU
DeLonghi	132503002	CAFFE` CORTINA BCO 250F
DeLonghi	132503003	CAFFE` CORTINA BCO 250F
DeLonghi	132503005	BCO 250F CAFFE CORTINA
DeLonghi	132503008	BCO 240
DeLonghi	132503010	BCO 255
DeLonghi	132503011	BCO 255
DeLonghi	132503012	BCO 255
DeLonghi	132504000	BCO260
DeLonghi	132504001	BCO260
DeLonghi	132504002	BCO260CD
DeLonghi	132504003	BCO 260CD
DeLonghi	132504004	BCO260CD
DeLonghi	132551000	BCO 261
DeLonghi	132551001	BCO 261B
DeLonghi	132551003	BCO261
DeLonghi	132551004	BCO261
DeLonghi	132551005	BCO 261.B NERA
DeLonghi	132551006	BCO 261.B
DeLonghi	132551010	BCO 261N/B
DeLonghi	132551011	BCO261N
DeLonghi	132552000	BCO 264
DeLonghi	132552001	BCO264B

DeLonghi	132552004	BCO264
DeLonghi	0U32402001	BCO 70 Nabucco
DeLonghi	0U32407000	BCO 90 Otello
DeLonghi	132407032	BCO230
DeLonghi	132001016	EC 5
DeLonghi	132001017	EC 5 120V
DeLonghi	132001018	EC 5
DeLonghi	132001019	EC-5W 120V
DeLonghi	132002035	EC 7
DeLonghi	132002036	EC 7 120V
DeLonghi	132002037	EC 7
DeLonghi	132002038	EC 7 110V
DeLonghi	132002039	EC 7
DeLonghi	132002040	EC 7
DeLonghi	132002045	EC 7
DeLonghi	132002047	EC 6
DeLonghi	132007032	EC 9
DeLonghi	132007033	EC 9
DeLonghi	132007036	EC 9
DeLonghi	132007037	EC 9 120V
DeLonghi	132007038	EC 9
DeLonghi	132007039	EC 9
DeLonghi	132007040	EC 9
DeLonghi	132007041	EC 9 (T)
DeLonghi	132007042	EC 9
DeLonghi	132007043	EC 9 110V
DeLonghi	132007044	EC 9
DeLonghi	132007046	EC 8 (T)
DeLonghi	132007047	EC 9

DeLonghi	132002048	EC6
DeLonghi	132001022	EC5.1
DeLonghi	132007048	EC9.1
DeLonghi	132002049	EC7.1
DeLonghi	132002050	EC6.1
DeLonghi	132007049	EC8.1
DeLonghi	132001023	EC5
DeLonghi	132002051	EC7
DeLonghi	132007050	EC9
DeLonghi	132002052	EC7.1
DeLonghi	132007051	EC9.1
DeLonghi	132002046	EC 7
DeLonghi	132002008	MB4 – BARILLA