

# Montagehinweis

## **MULTYTENNE DUOSAT-SINGLE-LNB**

Art.-Nr. 0000/8812

und

## **MULTYTENNE DUOSAT-TWIN-LNB**

Art.-Nr. 0000/8813

Sehr geehrter Kunde,

Ihr **Multytenne DuoSat LNB** ist für die Verwendung mit der Satellitenantenne **SATMAN 45** ausgelegt. Damit können Sie innerhalb von Deutschland die digitalen Programme von 2 Orbitalpositionen empfangen. In den an Deutschland angrenzenden Ländern ist der Empfang nur eingeschränkt möglich.

**Um einen optimalen Empfang zu gewährleisten, muss die Antenne an einem absolut senkrecht stehenden Mast bzw. an einer absolut senkrecht befestigten Wandhalterung montiert werden.**

Das **Multytenne DuoSat LNB** ist für die folgenden beiden Satellitenpositionen ausgelegt:

**Astra 19,2° Ost**  
**Eutelsat 13° Ost**



Damit Sie mit Ihrem Digitalreceiver die Programme der beiden Satellitenpositionen empfangen können, müssen Sie diese Satellitenpositionen in den Antenneneinstellungen des Receivers gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Receivers konfigurieren.

**TechniSat**

Stellen Sie die beiden Schaltkriterien der DiSEqC-Steuerung wie folgt ein:

Position/Option	Schaltkriterium	Satellit
A/A	1	Astra 19,2° Ost
B/A	2	Eutelsat 13,0° Ost

1. Schieben Sie das LNB-Gehäuse auf den Doppelrohrarm und arretieren Sie dieses mit Hilfe der beiliegenden, selbstschneidenden Innensechskantschraube.



2. Richten Sie die Antenne nun unter Verwendung eines geeigneten Antennenmeßgerätes (DiSEqC-Stellung: A/A) auf den Satelliten Astra 19,2° Ost aus.
3. Verbinden Sie das LNB durch zwei geeignete Koaxialkabel mit den Digitalreceivern.

Ihr  
TechniSat Team

Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.  
Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 08/17  
Multytenne und TechniSat sind eingetragene Warenzeichen der

**TechniSat Digital GmbH**  
Julius-Saxler-Str. 3 - D-54550 Daun  
[www.technisat.com](http://www.technisat.com)

Hotline:  
Mo. - Fr. 8:00 - 20:00  
+49 (0) 3925/9220 1800