



DE

Ausführung

Das Korkbrett besteht aus natürlichem, umweltfreundlichem Kork, eingefasst in einen stabilen Polystyrenrahmen. Dank hochwertiger Materialien ist das Produkt langlebig, ästhetisch ansprechend und umweltfreundlich. Die Tafel ist mit Halterungen für eine vertikale oder horizontale Montage ausgestattet und enthält ein Set von Reißzwecken mit Holzkopf zur besseren Organisation des Alltags.

Vor der Montage

Stellen Sie sicher, dass die Tafel und der Rahmen keine sichtbaren Schäden aufweisen. Wählen Sie eine trockene, saubere und ebene Wand, die nicht übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Bereiten Sie eine Wasserwaage, einen Bleistift und geeignete Haken oder Nägel vor, die dem Gewicht der Tafel entsprechen.

Schritt-für-Schritt Montageanleitung

1. Markieren Sie die Stellen an der Wand, an denen Sie die Haken oder Nägel befestigen möchten. Verwenden Sie für Beton- und Ziegelwände Dübel, während für Holz- oder Gipswände Haken oder Nägel ausreichen. **2.** Sobald die Befestigungen angebracht sind, hängen Sie die Tafel mithilfe der Halterungen auf der Rückseite auf. Sie kann je nach Bedarf vertikal oder horizontal montiert werden. **3.** Überprüfen Sie, ob die Tafel sicher und gerade angebracht ist. Falls erforderlich, korrigieren Sie die Position mit einer Wasserwaage.

Reinigungshinweise

Reinigen Sie den Rahmen mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Vermeiden Sie scharfe Werkzeuge, Reinigungsmittel oder scheuernde Substanzen, die die Oberfläche beschädigen könnten. Der Kork kann mit einer weichen Bürste entstaubt oder mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.

WICHTIG! Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung des Produkts.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer stabilen und ordnungsgemäß vorbereiteten Oberfläche sicher montiert ist. Vermeiden Sie Stöße, Kratzer oder den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Funktionalität oder Ästhetik des Produkts beeinträchtigen könnten. Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und schattigen Ort auf, um seine Haltbarkeit und hohe Verarbeitungsqualität zu gewährleisten. Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren, um versehentliche Beschädigungen oder unbeabsichtigte Nutzung zu vermeiden. Entsorgen Sie das Produkt nach der Nutzungsdauer gemäß den geltenden lokalen Vorschriften. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Schäden am Produkt oder zu Gefahren für den Benutzer führen.

