


Zeltplane mit Stangen

Größe Size Maat
ca. 430 / 290 x 370 x 210 cm



Tent tarpaulin with poles

Tentzeil met stokken



Vor Montage und Benutzung die Anleitung unbedingt sorgfältig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren.

Read these instructions carefully before use and assembly and keep for future reference!

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze ter referentie in de toekomst!

Aufbaumasse / Assembly dimensions / Opbouwmaten:
ca. 430 x 370 x 210 cm + Befestigungsseile / fastening ropes / bevestigingstouwen



Aufbau mit 2 Personen!
Assembly with 2 persons!
Opbouw met 2 personen!

Wichtige Hinweise!

Entspricht das gelieferte Produkt Ihrer Bestellung? Ist die Verpackung unversehrt?

Vor dem Aufbau ist der Bausatz auf Vollständigkeit und Richtigkeit der einzelnen Bauteile anhand der Stückliste zu kontrollieren. Schäden oder fehlende Teile müssen vor Aufbau umgehend gemeldet werden. Der Hersteller kann nicht für Schäden, die beim Aufbau entstehen, haftbar gemacht werden wie z.B. Schrammen, Dellen.

Important Notes!

Does this product meet your expectations? Is the packaging undamaged?

Before assembly of the product please check if the kit is complete and accurate on basis of the spare part list. Defects or missing parts have to be notified before assembling the product. The manufacturer cannot be held responsible for damages caused during assembly of the product, for example scratches or dents.

Belangrijke instructies!

Voldoet het geleverde product aan uw bestelling? Is de verpakking onbeschadigd?

Alvorens het product te monteren s.v.p. aan de hand van de checklist controleren of de set compleet is.

Defecten of ontbrekende delen moeten worden gemeld alvorens met de montage te beginnen.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat tijdens het monteren zoals bijv. krassen en deuken.

Wichtige Hinweise / Important Information / Belangrijke instructies:

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung können schwere Verletzungen verursachen.

Kein Zusammenbau - Verbinden von mehreren Zeltplanen. Mindestens 3 Meter Abstand zwischen den Zeltplanen.
Abbau der Zeltplane bei zu erwartenden Windgeschwindigkeiten größer 40 km/h (Frischer Wind, größere Zweige und Bäume bewegen sich und Wind ist deutlich hörbar) Kein offenes Feuer, Grills, Heizpilze in oder in der Nähe der Zeltplane.
Entstehende Wassersäcke sind zu leeren!

Please read all safety notes and instructions. Failure to comply with these may result in severe injuries.

No Combining - connection several tarpaulins. Allow at least 3 meters of space between tarpaulins.

Dismantling the tent tarpaulin when wind speeds of greater than 40 km/h are anticipated (brisk wind, large branches and trees are moving, and the wind is plainly audible) No open fire, grills, patioheaters in or near the tarpaulin.

Water sacks must be emptied as they form!

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Het niet naleven hiervan kan leiden tot ernstig letsel.

Geen combinatie - meerdere tentzeils verbinden. Zorg voor minimaal 3 meter ruimte tussen tentzeils.

Ontmanteling tentzeil bij verwachte windsnelheden van meer dan 40 km / u (stevige wind, grote takken en bomen) bewegen, en de wind is duidelijk hoorbaar) Geen open vuur, roosters, terrasverwarmers in of bij de tentzeil.

Waterzakken moeten worden gelegegd als ze zich vormen!



Zeltplane mit Stangen

Größe Size Maat
ca. 430 / 290 x 370 x 210 cm



Tent tarpaulin with poles Tentzeil met stokken

Stückliste / Spare part list / Onderdelenlijst:

1		2 x			
2		4 x			
3		2 x			
Ⓐ		1 x	Ⓓ		8 x
Ⓑ		4 x	Ⓔ		1 x
Ⓒ		4 x			

HINWEIS / INFORMATION / INFORMATIE:

VORSICHT SCHERSTELLEN MÖGLICH! QUETSCHGEFAHR AN TEILEN MÖGLICH! KLEINKINDER NIE UNBEAUF SICHTIGT LASSEN! AUSSER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!
CAUTION SCISSOR ACTION! RISK OF INJURY BY CRUSHING! NEVER LEAVE CHILDREN UNATTENDED! KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!
VOORZICHTIG SCHAARPLAATSEN! KNEUSGEVAAR! KLEINE KINDEREN NOOIT ZONDER TOEZICHT LATEN! BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN BEWAAREN!

Zeltplane mit Stangen

Größe Size Maat
ca. 430 / 290 x 370 x 210 cm



Tent tarpaulin with poles

Tentzeil met stokken

Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:

①




2 x

Fest zusammenstecken!
Stick it together tight!
Houd het stevig bij elkaar!

Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:


②



Plane auf sauberem Boden ausbreiten
Spread the tarpaulin on clean ground
Spreid het zeildoek uit op een schone ondergrond

Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:


③



Befestigungsseile an der Zeltplane befestigen
Attach fastening ropes to the tent tarpaulin
Bevestigingstouwen aan het tentzeil bevestigen

Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:


④



Stangen einstecken und bis zur finalen Verankerung mit den Befestigungsheringen festhalten
Insert the rods and hold them with the fixing pegs until they are finally anchored
Plaats de stangen en houd ze vast met de bevestigingspinnen totdat ze definitief verankerd zijn

Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:

⑤



Bodenheringe fest im Untergrund verankern durch einschlagen.
Anchor the ground pegs firmly into the ground by driving them in.
Veranker de grondpennen stevig in de grond door ze in te slaan.

Zeltplane mit Stangen


Größe Size Maat
ca. 430 / 290 x 370 x 210 cm



Tent tarpaulin with poles

Tentzeil met stokken

Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:



Bitte darauf achten, das Dach STRAFF zu spannen.
Please make sure to tension the roof tightly.
Zorg ervoor dat het dak STRAK wordt gespannen.

Zeltplane mit Stangen


Größe Size Maat
ca. 430 / 290 x 370 x 210 cm



Tent tarpaulin with poles

Tentzeil met stokken

Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:



Zeltplane bei starkem Wind und starkem Regen entfernen! Bei Unwetter Gestell + Textil komplett entfernen! Produkt ist Sonnenschutz! Produkt nicht als Überdachung für Grills, Feuer, etc. geeignet!

Remove tarpaulin during strong wind and hard rain! Remove frame and cover completely in bad weather periods! Product is sun shade ! Product cannot be used as covering and canopy for grills, barbecue, fire, etc!

Wij raden u dringend aan om het tentzeil bij harde wind, storm, onweer en hevige regen te verwijderen.
Dit geldt ook voor de periodes dat u niet aanwezig bent, zoals bijvoorbeeld bij een 2^e huis of op de camping. Een tentzeil is bedoeld als schaduwbrenger tegen zon. Een tentzeil mag niet gebruikt worden als overkapping voor grill, BBQ of bij open vuur.

Reinigung mit feuchtem Tuch. Bei Nichtgebrauch geschützt aufbewahren. Nur für die Nutzung im Privatbereich. Die gewerbliche Nutzung ist untersagt! Keine Nutzung als Sport- oder Fitnessgerät!

Clean with a damp cloth, keep protected when not in use. This product is only for the private sector. Any commercial use is prohibited! No use as sports or fitness equipment!

Maak schoon met een vochtige doek, bewaar beschermd wanneer niet in gebruik. Dit product is alleen voor gebruik in de particuliere sector. Een commercieel gebruik is verboden! Geen gebruik als een sport of fitnessapparatuur!

Zeltplane mit Stangen


Größe Size Maat
ca. 430 / 290 x 370 x 210 cm



Tent tarpaulin with poles

Tentzeil met stokken

Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:



Bitte die gesamte Standfestigkeit in regelmäßigen Abständen überprüfen.

Bei Schäden durch Schnee und Unwetter keinerlei Gewährleistung!

Wichtige Hinweise!

Alle Verbindungselemente, Beschlagteile, etc. müssen regelmässig überprüft werden.

Please check the entire stability at regular intervals. Damage caused by snow and storms no warranty!

Important Notes!

All asteners, fittings, etc. must be checked regularly.

Het gehele stabiliteit regelmatig. Bij schade veroorzaakt door sneeuw en stormen geen garantie!

Belangrijke instructies!

Alle bevestigingen, fittingen, etc. moet regelmatig gecontroleerd worden.


Zeltplane mit Stangen

Größe Size Maat
ca. 430 / 290 x 370 x 210 cm



Tent tarpaulin with poles Tentzeil met stokken

Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:



Art. 47 15130 207 Zeltplane mit Stangen
Art. 47 15130 207 Tent tarpaulin with poles
Art. 47 15130 207 Tentzeil met stokken



100% Polyester (PES)	100% Polyester (PES)	100% Polyester (PES)
WASSERABWEISEND	WATER REPELLENT	WATERAFSTOTEND


D Die Zeltplane bei starkem Wind und starkem Regen entfernen! Bei Unwetter Gestell + Textil komplett entfernen! Produkt ist Sonnenschutz! Produkt nicht als Überdachung für Grills, Feuer, etc. geeignet! Bei Nichtbenutzung an einem trockenen warmen Ort einlagern, um eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten. Vor der Einlagerung ist darauf zu achten, dass das Dachtextil trocken ist, um Stockflecken / Schimmel zu vermeiden. Trotz Lichtechtheit des Polyestergerübes kann es durch unterschiedlich starke Sonneneinstrahlung zu einem Ausbleichen der Zeltplane kommen. Dieser Vorgang kann nicht ausgeschlossen werden. Hierbei handelt es sich nicht um einen Mangel am Produkt.

GB Remove tarpaulin during strong wind and hard rain! Remove frame and cover completely in bad weather periods! Product is sun shade! Product cannot be used as covering and canopy for grills, barbecue, fire, etc! When not in use, store in a dry, warm place to ensure long durability. Before storage, make sure that the cover is dry to avoid mold stains. Despite the lightfastness of the polyester fabric, fading of the tarpaulin may occur due to varying degrees of sunlight exposure. This process cannot be excluded. This is not considered a defect in the product.

NL Wij raden u dringend aan om het tentzeil bij harde wind, storm, onweer en hevige regen te verwijderen. Dit geldt ook voor de periodes dat u niet aanwezig bent, zoals bijvoorbeeld bij een 2^e huis of op de camping. Een tentzeil is bedoeld als schaduwbrenger tegen zon. Een tentzeil mag niet gebruikt worden als overkapping voor grill, BBQ of bij open vuur. Bewaar het op een droge, warme plaats wanneer het niet in gebruik is om een lange levensduur te waarborgen. Zorg ervoor dat het dak droog is voordat je ze opbergt, om schimmel- en vochtvlekken te voorkomen. Ondanks de lichtbestendigheid van de polyesterstof kan het door verschillende sterkte van zonneschijn tot vervaging van het tentzeil komen. Dit proces kan niet worden uitgesloten. Dit wordt niet beschouwd als een gebrek aan het product.



LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG - Hollefeldstrasse 41 - 48282 Emsdetten - Germany
T. +49 (0)2572-2070 info@leco-werke.de www.leco24.com



HINWEIS / INFORMATION / BELANGRIJK

Lesen Sie alle Anweisungen vor Montage und Gebrauch dieses Produktes sorgfältig durch!

- Wählen Sie den idealen Ort zum Aufbauen aus. Packen Sie alle Teile aus und legen Sie diese vor der Montage auf eine saubere und ebene Fläche. Im Idealfall sollte das Produkt direkt am gewünschten Ort aufgestellt werden. Vermeiden Sie den Transport nach der Montage.
- Alle Montageschritte sollten vorsichtig erfolgen. Während der Montage ist besonders beim Aufheben von schweren oder großen Teilen auf entsprechende Sicherheit zu achten. Nur die Personen, welche die Montage durchführen, sollten sich im Arbeitsbereich aufhalten.
- Prüfen Sie vor der Montage genau, ob alle Teile laut Stückliste vorhanden sind.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Kinder sollten im Arbeitsbereich nicht erlaubt sein. Lassen Sie Kinder nicht mit Teilen und Werkzeugen spielen. Während der Montage und des Gebrauchs des Produktes Kindern nicht erlauben, daran zu klettern oder zu spielen.
- Es wird dringend empfohlen, das Produkt bei schlechter Witterung, Sturm, Regen, Wind und bei Nichtnutzung des Produktes zu sichern oder zu entfernen.
- Sollte es am Gestell und den Verbindungspunkten, welche aus Stahlrohr sind, zu Rostbildung und Ansammlung von rostigem Wasser kommen, ist eine sofortige Behandlung dieser Stellen mit einem handelsüblichen Lack erforderlich. Damit verlängern Sie die Lebensdauer des Produktes.
- Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sortenrein. Sollten Sie das Produkt nach langer Zeit der Nutzung entsorgen möchten, beachten Sie bitte die örtlichen Vorschriften bezüglich der Entsorgung der unterschiedlichen Materialien des Produktes.

Read all instructions before assembly and using this product!

- Select ideal location for assembling. Set out all parts on a clear and level surface prior to assembly. Ideally, the product should be set up in the desired location to avoid moving it after assembly.
- Use caution. During all the process of assembling, especially when lifting heavy or large parts, pay attention to safety. No one other than those assistants should be allowed in the work area.
- Check all parts available. Before assembling your product, make sure that you have all parts described in the Parts List.
- Keep children away. Children shouldn't be allowed in the work area. Do not let them handle parts and tools. Do not allow children to climb on when it is in use.
- It is also recommended to store and secure the products during inclement or stormy weather or remove them completely.
- If after some time using small rust spots occur on your product, that mostly only will be surface rust on parts of steel tubes. This rust can be quickly and easily removed and covered by using some usual paint.
- Carefully remove all packaging material and dispose of it according to type. Should you wish to dispose the product after a long period of use, please observe the local regulations regarding the disposal of the different materials of the product.

NB. Lees zowel voor de opbouw als het gebruik van dit artikel alle instructies en informatie zorgvuldig door.

- Pak de doos uit en leg alle artikelen op nummer naast elkaar op een schone en droge ondergrond. Bouw het product direct op een vlakke plaats op. Daarmee voorkomt u het verplaatsen na de opbouw.
- Controleer of alle onderdelen conform de onderdelenlijst aanwezig zijn.
- Volg de instructies van het montagevoorschrift ook in die volgorde op. Neem bij het monteren van grote en/of zware onderdelen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Zorg ervoor dat er zich geen personen binnen het bereik bevinden die niet met de opbouw bezig zijn.
- Houd kinderen uit de buurt van de plek waar u het product opbouwt. Laat kinderen niet met onderdelen of gereedschap spelen. Uw product is geen speeltoestel, laat kinderen er dus nooit in klimmen of in spelen.
- Wij raden u dringend aan om het product bij harde wind, storm, onweer en hevige regen te verwijderen. Dit geldt ook voor de periodes dat u niet aanwezig bent, zoals bij voorbeeld bij een 2^e huis of op de camping.
- Mocht u kleine roestplekjes of "vliegroe" signaleren, behandel die dan direct met een roestwerend middel om uitbreiding te voorkomen. Breng vervolgens een laagje lak in de kleur van uw product aan om verdere roestvorming te voorkomen.
- Verwijder voorzichtig al het verpakkingsmateriaal en voer het af volgens het type. Mocht u het product na een lange periode van gebruik willen weggooien, neem dan de terzake geldende plaatselijke voorschriften in acht de verwijdering van de verschillende materialen van het product.