




## TRAKTOR-BATTERIE ABBILDEN



1. Anschluss-LED leuchtet;
2. Lade-LED leuchtet langsam;
3. Volles LED-Licht erlischt.




## FREQUENZPAARUNG

Dieses Produkt verwendet eine 2,4-GHz-Frequenz-Fernbedienung vor dem Spiel, sollte auf der Fernbedienung und das Fahrzeug Frequenz übereinstimmen. Traktor und Fernsteuerung nach der Installation der Batterie ist trned auf.



Zu diesem Zeitpunkt findet die Fernbedienung automatisch die Frequenz, die Lampe blinkt, wenn die Lampe der Fernbedienung aufhört zu blinken. Die Frequenzanpassung ist abgeschlossen, die Fernbedienungsfunktion kann normal verwendet werden.

## CONTROLLER-BATTERIE ILLUSTRIEREN



1. Schalter
2. Vorwärts/Rückwärts
3. Links abbiegen/Rechts abbiegen
4. Licht
5. Auto-Demo

## BEDIENUNG DER FERNSTEUERUNG

