


Bedienungsanleitung für das Thermohygrometer

Produktdiagramm



Funktionale Merkmale

- 1.Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Komfortanzeige werden gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2.Umschaltung zwischen Temperaturanzeige und Ein-/Ausschaltfunktion.
- 3.Temperaturmessbereich: -50°C bis +70°C (-58°F bis +158°F)
- 4.Temperaturgenauigkeit: $\pm 1^\circ\text{C}$ ($\pm 1.8^\circ\text{F}$), Auflösung: 0.1°C (0.2°F)
- 5.Luftfeuchtigkeitsmessbereich: 10%–99%, Genauigkeit: $\pm 5\%$, Auflösung: 1%
- 6.Gehäusematerial: ABS
- 7.Platzierungsarten: Magnetisch, hinstellen, aufhängen
- 8.Produktabmessungen: 45 × 53 × 11 mm
- 9.Stromversorgung: 1 × 2032 Knopfzelle

Gebrauchsanleitung

- 1.Bei der ersten Verwendung ziehen Sie bitte die Isolierfolie der Batterie heraus, damit das Produkt verwendet werden kann.
- 2.Drücken Sie die „C/F“ -Taste im Batteriefach, um die Temperatureinheit umzuschalten; langes Drücken schaltet das Gerät aus.
- 3.Komfortanzeige:
 - (1)Bei einer Luftfeuchtigkeit von 10%–39% wird die Anzeige ☺
 - (2)Bei einer Luftfeuchtigkeit von 40%–70% wird die Anzeige ☻
 - (3)Bei einer Luftfeuchtigkeit von 71%–99% wird die Anzeige ☹