

Schraubmontage

Lysel Outlet Kassettenrollo
zum Schrauben

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres
Lysel Outlet Kassettenrollos
zum Schrauben!


[zurück zur Auswahl](#)

Montagevideo

Packungsinhalt



1x Kassettenrollo




2x Befestigungswinkel mit
passenden Schrauben und Dübeln

1x Kettenhalter mit passender Schraube und Dübel




1. Schraubmontage - Position anzeichnen



(A) Wandmontage
(B) Decken- oder
Nischenmontage
(C) max. 15 cm

2. Schraubmontage - anschrauben



(A) Wandmontage
(B) Decken- oder
Nischenmontage

3. Schraubmontage - Rollo einhängen




Das Rollo rastet hörbar ein.

4. Schraubmontage - Kettenhalter anbringen




(A) Wandmontage
(B) Decken- oder
Nischenmontage

5. Bedienhinweis



6. In der Breite kürzen - Schrauben lösen



(A) gewünschte Breite
(B) Abschnitt

7. In der Breite kürzen - Außeinanderbauen



(A) gewünschte Breite
(B) Abschnitt

8. In der Breite kürzen - Abdeckkappen

(A) gewünschte Breite
(B) Abschnitt

9. In der Breite kürzen - Außeinanderbauen

(A) gewünschte Breite
(B) Abschnitt

10. In der Breite kürzen - Anzeichnen

(A) gewünschte Breite
(B) Abschnitt

11. In der Breite kürzen - Kürzen

(A) gewünschte Breite
(B) Abschnitt

12. In der Breite kürzen - Absägen

(A) gewünschte Breite
(B) Abschnitt

13. In der Breite kürzen - Zusammenbauen

(A) gewünschte Breite
(B) Abschnitt

14. In der Breite kürzen - Kassette anbringen

(A) gewünschte Breite
(B) Abschnitt

15. In der Breite kürzen - Abdeckkappen

(A) gewünschte Breite
(B) Abschnitt

16. In der Breite kürzen - Verschrauben

(A) gewünschte Breite
(B) Abschnitt



Zusatzinformationen

