Produktsicherheitshinweise und Anwendungsempfehlungen **für die Hängegarderobe "Naturbursche" mit Seil**

Warnhinweise:

- Achtung: Die Hängegarderobe ist nur für den vorgesehenen Zweck geeignet (als Garderobe zum Aufhängen von Kleidung). Unsachgemäße Nutzung, z. B. als Spielgerät, kann zu Verletzungen führen.
- Maximale Gesamtlast von 25 kg beachten. Überlastung kann zu Schäden oder Unfällen führen.
- Kleinteile (Schraubhaken und Dübel) von Kindern fernhalten – Erstickungsgefahr.
- Seil von Kindern fernhalten – Strangulationsgefahr
- Am Echtholzstock können kleine Absplitterungen entstehen wodurch Verletzungsgefahr besteht. Regelmäßig prüfen.

Gebrauchsanweisungen:

- Achtung: Die Hängegarderobe ist nur für den vorgesehenen Zweck geeignet (als Garderobe zum Aufhängen von Kleidung). Unsachgemäße Nutzung, z. B. als Spielgerät, Schaukel oder Kletterhilfe kann zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie die Hängegarderobe nur in Innenräumen oder in trockenen Umgebungen. Längere Feuchtigkeitseinwirkung kann das Holz und Seil beschädigen.
- Nur die mitgelieferten oder gleichwertige Dübel und Haken verwenden und gemäß der üblichen Verwendungsart in der Decke befestigen.
- Vor der Montage die Decke auf Risse, Löcher und generelle Beschaffenheit kontrollieren. Nicht geeignet für abgehängte Decken, Gipskarton oder brüchige Decken.

Zusätzliche Hinweise:

- Das Produkt ist aus natürlichen Materialien gefertigt. Holz und Seil können sich bei Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit verändern.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Knoten oben an den Schraubhaken und unten am Stock.
- Entsorgen Sie die Hängegarderobe umweltgerecht, falls sie beschädigt oder nicht mehr sicher nutzbar ist.