



Philips Egg Cooker 3000
Series
Perfekt gekochte Eier,
jeden Tag

Verschiedene Kochstufen

Familiengröße
400 W Leistung
Zubehör für pochierte Eier



HD9137/90

Perfekt gekochte Eier, jeden Tag

Eier gekocht, wie Sie es lieben. Weich, mittel oder hartgekocht sowie pochierte Eier in Perfektion. Mit genug Kapazitäten für die ganze Familie: Das kompakte und praktische Design lässt sich leicht reinigen und nimmt nicht viel Platz ein.

Bereiten Sie alle Arten von Eiern perfekt zu

- Messbecher für präzise Ergebnisse mit Wasserstandsmarkierungen
- 400 W Kochleistung
- „Fertig“-Signalton

Energiesparend

- Bis zu 70 % Energieersparnis mit dem Eierkocher

Familiengröße

- Familiengröße mit Fassungsvermögen für sechs Eier

Zubehör für Ergebnisse wie vom Profi

- Zusätzliche Zubehörschale für pochierte Eier (bis zu 3 Eier)
- Eierstecher und Becher für Ergebnisse wie vom Profi

Kompaktes und praktisches Design

- Das kompakte, einfach zu verstauende Design umfasst alle Zubehörteile
- „Ein“-Leuchte

PHILIPS

Perfekt gekochte Eier, jeden Tag
Verschiedene Kochstufen Familiengröße, 400 W Leistung, Zubehör für pochierte Eier

Besonderheiten

Messbecher für präzise Ergebnisse



Um das ideale Ei zuzubereiten, ist ein ausgewogenes Verhältnis von Wasser, Energie und Zeit erforderlich. Je nachdem, welche Art von Ei Sie zubereiten, müssen Sie eine andere Menge Wasser hinzufügen. Dieser Messbecher gibt die verschiedenen Wasserstandsmarkierungen an, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Familiengröße



Kochen Sie Eier für die ganze Familie, indem Sie bis zu sechs gekochte Eier oder drei pochierte Eier gleichzeitig zubereiten.

Zubehörschale für pochierte Eier



Der Eierkocher wird mit einer zusätzlichen Zubehörschale für pochierte geliefert. Einfach zu verwenden und zu reinigen, um bis zu 3 köstliche pochierte Eier gleichzeitig zu erhalten.

Bis zu 70 % Energieersparnis mit dem Eierkocher

Der Eierkocher stellt sicher, dass Sie die richtige Menge Wasser zum Kochen Ihrer Eier verwenden. So sparen Sie Energie (bis zu 70 % im Vergleich zu einem Induktionsherd) und Wasser.

Eierstecher Zubehör



Gekochte Eier müssen vor dem Kochen durchstochen werden, damit sie nicht platzen. Der Eierkocher enthält einen Eierstecher. Er befindet sich am verdeckten Ende des Messbechers, Handbecher, um die Handhabung zu erleichtern und verschüttete Flüssigkeiten aufzufangen.

400 W Leistung



Die hohe Leistung des Eierkochers von 400 W sorgt für perfekte Ergebnisse bei jeder Art von Eier.

HD9137/90

Kompaktes, leicht zu verstauendes Design



Der kleine und kompakte Eierkocher wurde entwickelt, um Platzprobleme im Küchenschrank und verloren gegangene Zubehörteile zu minimieren. Alle Zubehörteile (Messbecher, Schale für pochierte Eier, Eierstecher und Becher) können darin aufbewahrt werden.

Leichte Reinigung



Eier ganz einfach und ohne Sauerei. Der Einsatz für die Eier und das Zubehör für die pochierte Eier sind abnehmbar, leicht zu reinigen und können für ultimativen Komfort in der Spülmaschine gereinigt werden.

„Fertig“-Signalton



Der „Fertig“-Signalton gibt einen kurzen Signalton aus, wenn der Kochvorgang beendet ist und Ihre Eier fertig sind.

Daten

Technische Daten

- Stromspannung: 220 bis 240 V
- Wattleistung: 400 W
- Zulässige Spannungsfrequenz: 50/60 Hz
- Sind Batterien erforderlich?: Nein
- Enthält Flüssigkeiten?: Nein

Gewicht und Abmessungen

- Gewicht des Gerätes: 0,56 kg
- Produktabmessungen (L x B x H):
18,5 x 14 x 13,4 cm
- Verpackungsmaße (L x B x H):

- 23 x 16,6 x 15,4 cm
- Verpackungsgewicht: 0,8 kg

Design und Materialausführung

- Farbe(n): Klavierlackschwarz

Ursprungsland

- Hergestellt in: China

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie



Ausstellungsdatum
2024-02-08

Version: 6.6.3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com