

Betriebsanleitung Kondensatpumpe für den Tankbetrieb in Luftentfeuchtern

## Comedes PowerDrain AD400C-1230A

Art.Nr. PT94875





### Sicherheitshinweise:

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung bevor Sie das Gerät verwenden!



Betreiben Sie die Pumpe nur, wenn die Steckdose des Netzteils mit einem RCD (FI) Schutzschalter abgesichert ist und die Netzspannung zum Netzteil passt (230V 50Hz).

Benutzen Sie das Gerät nicht an Verlängerungsleitungen.

Trennen Sie das Gerät nur am Netzstecker von der Steckdose, nicht am Kabel.



Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Netzteil oder Kabel beschädigt ist.



Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät oder der Verpackung spielen. Beim Arbeiten am Luftentfeuchter oder an der Pumpe ist der Netzstecker von <u>beiden Geräten</u> vorher zu ziehen, um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu minimieren.



Die Pumpe schaltet den Trockner nicht aus. Sollte mehr Kondensat anfallen als die Pumpe abpumpen kann, kann ggf. der Tank überlaufen.

Im Fall einer Störung oder eines Netzausfalles kann es dazu kommen, dass Wasser ausläuft. Stellen Sie sicher, dass Luftentfeuchter und Pumpe auf einer Fläche platziert sind, bei der austretendes Wasser keine Schäden verursachen kann. Das Schlauchende darf nicht im Wasser liegen.



Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt

werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung über den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden

Überwachen Sie das Gerät immer, wenn sich Kinder in der Nähe befinden. Stecken Sie niemals Gegenstände in das Gerät oder den Wassereinlass, um Schäden oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

Verwenden Sie die Pumpe ausschließlich für Kondenswasser, nicht für Schmutzwasser

Decken Sie die Pumpe nicht ab und sorgen Sie für ausreichend Freiraum, damit das Wasser problemlos eingesaugt werden kann.

Benutzen Sie die Pumpe nur zum Absaugen von Wasser.

Stellen Sie das Gerät auf eine gerade und ebene Fläche.

Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es nicht in Gebrauch ist. Nehmen Sie keine eigenständigen Veränderungen am Gerät vor.

Lassen Sie das Gerät nur von Fachpersonal öffnen.

## Bestimmungsgemäße Verwendung:

Die Pumpe ist für das Abpumpen von klarem Kondensatwasser im Tank eines Luftentfeuchters gebaut. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller. Die Kondensatpumpe ist geeignet für die Luftentfeuchter der Typen:

Comedes Demecto 10, 12, 10 eco, 16, 30, 70

Comedes ITR 50, 70 Comedes BTR 50

Nicht geeignet für Comedes LTR 100 neo

Bei anderen Luftentfeuchtern muss mit den jeweiligen Herstellern geklärt werden, ob ein Betrieb mit der Pumpe möglich ist.

#### Technische Daten:

Typenbezeichnung: Comedes Powerdrain AD400C-1230A

Art. Nr. PT94875


Spannungsversorgung Pumpe 12V 480mA DC Spannungsversorgung Netzteil 220-240V 50Hz

Maximale Pumphöhe: 300 cm Maximale Durchflussmenge: 6,8I/min Einsatztemperatur: 5 - max 40°C Maximale Tauchtiefe: 50cm

Wasserdüsenanschluss Durchmesser 12mm

Schutzart IPX8

#### **Pumpe und Bauteile**



- 1.) Stecken Sie den Abflussschlauch fest auf die Wasserauslassdüse. Verbinden Sie die Pumpe mit dem Netzteil und achten Sie darauf, dass die Steckverbindung sicher und außerhalb von Wassertank und Luftentfeuchter ist.
- 2.) Platzieren Sie die Pumpe gerade und stabil im Wassertank und fixieren Sie sie mit den Saugnäpfen.
- 3.) Führen Sie den Abflussschlauch durch den Auslass am Luftentfeuchter und leiten Sie ihn zu einem Wasserablauf. Beachten Sie, dass die Pumpe maximal 3 Meter Höhe überbrücken kann
- 4.) Führen Sie das Stromkabel durch den Auslass am Luftentfeuchter und schließen Sie es an die Steckdose an. Die Pumpe startet automatisch, wenn der Wasserpegel den Sensor erreicht und stoppt, sobald der Pegel sinkt.

## Reinigung und Wartung:

1x wöchentlich Filterschwamm reinigen. Dieser befindet sich hinter der Ansaugöffnung. Die Kappe der Ansaugöffnung kann man abnehmen.

1x wöchentlich Wasserstandssensor reinigen. Bitte mit einem Tuch abwischen.

# Fehlerbehebung:

Gerät startet nicht: Bitte prüfen Sie ob der Tank im Luftentfeuchter richtig eingesetzt ist. Der Tankschalter des Entfeuchters muss auch im Pumpbetrieb betätigt sein.

## Kundenservice:

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an:

Comedes GmbH Vierhöfen 1 94522 Wallersdorf service@comedes.de Tel. +49 9933/6289925