

JOY-IT



Tasta-Mini

Mini Wireless Keyboard



Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Im folgenden haben wir aufgelistet, was bei der Inbetriebnahme zu beachten ist.

BATTERIE

Die Tastatur ist mit einer 3,7V Lithium Batterie (BL-5B) ausgestattet. Nutzen Sie den Schalter auf der rechten Seite, um das Gerät ein und auszuschalten.

VERBINDUNGSaufbau

Um eine Verbindung aufzubauen, halten Sie **Fn + Rn** gedrückt, bis die blaue LED blinkt. Das Gerät ist nun im Kopplungsmodus und Sie können eine Verbindung herstellen. Sobald diese aufgebaut wurde, leuchtet die LED dauerhaft.

STANDBY-MODUS

Das Gerät wechselt nach einer Inaktivität von drei Minuten automatisch in den Standby-Modus. Durch einen beliebigen Tastendruck kann das Gerät wieder aktiviert werden.

LED INDIKATOREN

Rote LED: Aktiver Ladevorgang

Blaue LED: Bluetooth-Verbindung / niedriger Batteriestand

Orange LED: Tasten- und Touch-Indikator



CURSOR-GESCHWINDIGKEIT ANPASSEN

Ihnen stehen drei verschiedene Geschwindigkeiten zur Verfügung. Drücken Sie einfach die **Fn-Taste**, zusammen mit der **Leertaste**. Die orange LED wird kurz aufleuchten und bestätigt somit den Wechsel der Geschwindigkeit.

TOUCHPAD

Das Touchpad unterstützt Multi-Touch Funktionen:

Klicken mit einem Finger: Linke Maustaste

Klicken mit beiden Fingern: Rechte Maustaste

Ziehen mit beiden Fingern: Mausrad (Scrollen)

Das Touchpad lässt sich auch deaktivieren. Drücken Sie dazu einfach die Tasten **Fn + Alt**. Die orangene LED leuchtet auf und bestätigt die Deaktivierung des Touchpads.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren, drücken Sie einfach die Tasten **Fn + Win**. Die Beleuchtung kann zudem in 7 Farben angepasst werden. Drücken Sie bei aktivem Licht **Fn + Ö (RGB)**, um den Farbmodus zu aktivieren.

Wischen Sie auf dem Touchpad von links nach rechts, um einen Farbton auszuwählen. Um den Modus zu beenden, drücken Sie erneut die Tasten **Fn + Ö (RGB)**.



FUNKTIONSTASTEN

| Button | Funktion | Kombination | Funktion |
|--------|------------------------|-------------|------------------------|
| | Power | FN + RF | Kopplung |
| | Home | FN + | Touchpad An / Aus |
| | Browser | | |
| | R. Maustaste | FN + + | Cursor Geschwindigkeit |
| | L. Maustaste | | |
| | Scrollen (Zwei Finger) | FN + RGB | Hintergrund Farbmodus |
| | Rücklaftaste | | Beleuchtung An / Aus |
| | Android Menü | | |
| | Stumm | | |
| | Play / Pause | | |
| | Zurück | | |
| | Vorwärts | | |
| | Lautstärke + | | |
| | Lautstärke - | | |
| | Suche | | |



Unsere Informations- und Rücknahmepflichten
nach dem Elektroggesetz (ElektroG)

Symbol auf Elektro- und Elektronikgeräten



Diese durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte **nicht** in den Hausmüll gehören. Sie müssen die Altgeräte an einer Erfassungsstelle abgeben. Vor der Abgabe haben Sie Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, von diesem zu trennen.

Rückgabemöglichkeiten

Als Endnutzer können Sie beim Kauf eines neuen Gerätes, Ihr Altgerät (das im Wesentlichen die gleiche Funktion wie das bei uns erworbene neue erfüllt) kostenlos zur Entsorgung abgeben. Kleingeräte bei denen keine äußere Abmessungen größer als 25 cm sind können unabhängig vom Kauf eines Neugerätes in Haushaltsüblichen Mengen abgeben werden.



Möglichkeit Rückgabe an unserem Firmen- Standort während der Öffnungszeiten

Simac GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

Möglichkeit Rückgabe in Ihrer Nähe

Wir senden Ihnen eine Paketmarke zu mit der Sie das Gerät kostenlos an uns zurücksenden können. Hierzu wenden Sie sich bitte per E-Mail an Service@joy-it.net oder per Telefon an uns.

Informationen zur Verpackung

Verpacken Sie Ihr Altgerät bitte transportsicher, sollten Sie kein geeignetes Verpackungsmaterial haben oder kein eigenes nutzen möchten, so kontaktieren Sie uns bitte.

Support

Bei Problemen besuchen Sie bitte unsere FAQ auf:

www.joy-it.net

Sollen noch Fragen offen bleiben stehen wir Ihnen per E-Mail, Telefon und über unser Ticket-Supportsystem auf unserer Webseite zur Verfügung:

service@joy-it.net
+49 (0)2845 9360 – 50
(9:30 - 17:00 Uhr)