

Bedienungsanleitung für Quickpot QP 54R

Art.-Nr.: 741267 Anzuchtplatte mit Untersetzer, Set mit Wasserüberlauf und Ablaufrinnen

Dieses Produkt wurde gemäß den höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards entwickelt und entspricht den Anforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) sowie relevanter EU-Normen wie DIN EN 12975. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effiziente Nutzung zu gewährleisten.

Inhalt der Verpackung

- **54er Anzuchtplatte:** Eine stabile Kunststoffplatte mit 54 Fächern für die Aussaat von Samen oder Stecklingen.
 - **Untersetzer:** Ein passender Untersetzer, der überschüssiges Wasser auffängt.
 - **Wasserüberlauf & Ablaufrinnen:** Spezielle Konstruktionen, die dafür sorgen, dass überschüssiges Wasser aus den Fächern abfließt und keine Staunässe entsteht.
-

Bestimmungsgemäße Verwendung

Einfaches Anzuchtssystem für Pflanzen, Blumen, Salat und Gemüse

Die Quickpot QR 54R Anzuchtplatte mit 54 Pflanzlöchern eignet sich hervorragend für die Aussaat von Pflanzen, Blumen, Salat und Gemüse, da es eine effiziente Wasserversorgung und Drainage gewährleistet.

Sicherheits- und Warnhinweise

- **Nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet:** Das Set ist für die Anzucht von Pflanzen und nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln gedacht.
 - **Vorsicht bei mechanischer Beschädigung:** Achten Sie darauf, dass das Produkt während des Gebrauchs nicht mechanisch beschädigt wird, da scharfe Kanten **Hautverletzungen** verursachen können.
 - Bei der Verbrennung von Polystyrol können gefährliche Dämpfe wie **Styrol** und **Kohlenmonoxid** entstehen.
-

- Verwenden Sie das **Anzuchtssystem nicht in direkter Nähe von Feuerquellen** oder anderen **höchstflüchtigen Stoffen**.
 - **Vorsicht bei direkter Sonneneinstrahlung:** Achten Sie darauf, dass die Anzuchtplatte nicht zu lange direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird, da dies das Material des Sets beschädigen könnte.
-

Anwendungshinweise

Vorbereitung der Anzuchtplatte

- **Platzierung der Anzuchtplatte:** Stellen Sie die Anzuchtplatte auf einen stabilen, ebenen Untergrund.
- **Bodenbefüllung:** Füllen Sie die Fächer der Anzuchtplatte mit hochwertigem Anzuchtsubstrat oder Pflanzerde.
- **Bepflanzung:** Säen Sie die Samen oder setzen Sie die Stecklinge in die vorbereiteten Fächer.
- **Tipp:** Achten Sie auf die richtige Aussaattiefe der Samen gemäß der jeweiligen Pflanzensorte.
- **Wässern:** Gießen Sie das Substrat gleichmäßig an, sodass es gut durchfeuchtet wird, jedoch keine Staunässe entsteht.

Verwendung des Untersetzers mit Wasserüberlauf

- **Untersetzer einsetzen:** Setzen Sie die Anzuchtplatte vorsichtig auf den Untersetzer. Dieser sorgt dafür, dass überschüssiges Wasser aus den Fächern in den Untersetzer abfließt und die Wurzeln nicht in Staunässe stehen.
- **Überwachung der Feuchtigkeit:** Kontrollieren Sie regelmäßig den Wasserstand im Untersetzer, um sicherzustellen, dass das Anzuchtssystem ausreichend Wasser hat, aber keine Staunässe entsteht.
 - **Ablaufrinnen:** Das Design der Anzuchtplatte mit Ablaufrinnen sorgt dafür, dass überschüssiges Wasser effizient abfließen kann, um Schimmelbildung oder Wurzelfäule zu vermeiden.

Pflege der Pflanzen

- **Lichtverhältnisse:** Stellen Sie die Anzuchtplatte an einen Ort mit ausreichender Beleuchtung. Die meisten Pflanzen benötigen mindestens 12 Stunden Licht pro Tag, um gut zu gedeihen.
- **Temperatur:** Die meisten Keimlinge bevorzugen eine Temperatur zwischen 18-22°C. Achten Sie darauf, dass die Pflanzen nicht zu kalten oder zu heißen Temperaturen ausgesetzt sind.

- **Feuchtigkeit:** Halten Sie das Substrat gleichmäßig feucht, aber vermeiden Sie Staunässe. Eine leichte Oberflächenbefeuchtung reicht in der Regel aus.

Wichtige Hinweise:

- Für eine optimale Nutzung des Quickpot 54er Sets empfehlen wir, sich an die spezifischen Pflanzanforderungen der Anzuchtplanzen zu halten (z.B. Aussaatzeitpunkt, Licht- und Temperaturanforderungen).
 - Regelmäßiges Wässern und eine gute Belüftung sind entscheidend für den Erfolg der Pflanzenzucht.
-

Pflege, Reinigung & Lagerung

- **Nach der Nutzung:** Reinigen Sie die Anzuchtplatte und den Untersetzer nach jeder Verwendung gründlich, um Schimmelbildung oder Schädlinge zu vermeiden.
 - Verwenden Sie hierfür warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Sie sollten das Produkt nicht mit **aggressiven Reinigungsmitteln** oder **Lösungsmitteln** reinigen, da diese das Material beschädigen können.
 - **Lagerung:** Lagern Sie die Anzuchtplatte und den Untersetzer an einem trockenen und sauberen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch sind, um eine lange Lebensdauer des Sets zu gewährleisten. **Vermeiden Sie extreme Temperaturen** (über 70°C), da dies zu einer Veränderung des Materials führen könnte.
-

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt nach seiner Nutzung gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle. Entsorgen Sie die Verpackung ebenfalls gemäß den **lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Papier oder Kunststoff**.

Kontaktinformationen

Hersteller: HerkuPlast GmbH

Vertriebspartner:

Alpha Thermotec Handels GmbH

Bahnhofsallee 9b, 03253 Doberlug-Kirchhain, Deutschland

- **Tel.:** 035322 130790
- **E-Mail:** info@alpha-thermotec.de

Rechtliche Hinweise

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der **Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR)** und der **REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006**.

Der Benutzer ist verpflichtet, die Töpfe bestimmungsgemäß zu verwenden und die Sicherheitshinweise zu beachten.

Stand der Anleitung: November 2024