

Thank you for choosing the Hama screen protector. For optimal results, this screen protector must be attached carefully and correctly. Take your time and read the following instructions and information completely. Then proceed step by step.

1. Explanation of Warning Symbols and Notes

⚠ Warning

This symbol is used to indicate safety instructions or to draw your attention to specific hazards and risks.

i Note

This symbol is used to indicate additional information or important notes.

2. Package Contents

- Screen protector(s)
- Microfibre cloth
- Installation aid (optional)
- Scraper card (optional)
- These installation instructions

i Note

The actual screen protectors come delivered with one or two sheets of backing film. Although there may be scratches present on the backing film, this does not negatively affect the actual screen protector. Only remove this backing film when instructed to do so by these operating instructions.

⚠ Warning

Do not clean using paper towels, kitchen towels or abrasive cleaning agents under any circumstances. This will scratch or damage the surface of the screen!

i Note

Once you have thoroughly cleaned the screen, check whether the screen protector has been delivered with one or two sheets of backing film.

D — Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Hama Displayschutzfolie entschieden haben! Für ein optimales Ergebnis muss die Montage dieser Folie fachgerecht und sorgfältig geschehen. Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Gehen Sie dann Schritt für Schritt vor.

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

⚠ Warnung

Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.

i Hinweis

Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

2. Packungsinhalt

- Displayschutzfolie(n)
- Mikrofasertuch
- Montagehilfe (optional)
- Rakelkarte (optional)
- diese Montageanleitung

i Hinweis

Im Auslieferungszustand sind die eigentlichen Displayschutzfolien mit einer oder zwei Trägerfolien ausgestattet. Evtl. Kratzer auf der/ den Trägerfolie/n können produktionsbedingt vorhanden sein, sind jedoch unschädlich für die eigentliche Displayschutzfolie. Entfernen Sie diese Trägerfolien erst, wenn Sie in dieser Bedienungsanleitung dazu aufgefordert werden.

3. Installation Requirements and Preparations

- Select a room with as little dust as possible to perform the installation (for instance the bathroom).
- Use a clean, level and flat surface with no cloth covering as a work surface.
- Lay out the microfibre cloth, the purchased screen protector, the included scraper (optional) and the installation aid (optional).
- Check that the screen protector is positioned correctly. To check, place the protector on your screen and determine the correct position for subsequent installation. Openings for speakers, microphones, cameras, etc. must be kept free.
- Before attaching the protector, clean the screen as thoroughly as possible. Any contamination on the screen, for example dust, finger prints or lint will be visible after the screen protector is attached and may negatively affect the adhesion.

i Note

A microfibre cloth which has been lightly moistened with lukewarm water is sufficient for the cleaning.

⚠ Warning

Do not clean using paper towels, kitchen towels or abrasive cleaning agents under any circumstances. This will scratch or damage the surface of the screen!

i Note

Once you have thoroughly cleaned the screen, check whether the screen protector has been delivered with one or two sheets of backing film.

4. Attaching the Protector




- Remove the first sheet of backing film from the adhesive side (1) of the actual screen protector halfway. Pull tabs are marked on the backing film for this purpose.
- As you proceed, be sure not to bend the screen protector.
- Do not touch any exposed areas on the adhesive side of the screen protector.
- Place the screen protector on the edge of the screen and check again that it is positioned correctly relative to the rest of the screen.
- If the screen protector is crooked, you can pull it off and repeat the procedure.
- Using light, even pressure, press the screen protector onto the display using a microfibre cloth or the optional scraper. Remove the backing film (1) evenly. Alternatively, cover a sturdy piece of cardboard, for example the packaging from Hama, with a microfibre cloth and use this as a scraper.
- Remove the second sheet of backing film (optional).
- Press any remaining air bubbles from the middle outwards using a microfibre cloth.
- Finally, clean the protector with a microfibre cloth.

i Note

It takes the protector 2-3 days to completely flatten on the screen. Most air pockets will disappear after this time. However, if these air bubbles are caused by dust, repeat the installation procedure after a thorough cleaning. Use strips of conventional clear cellophane tape as an installation aid so as not to touch the adhesive side of the protector.

5. Service and Support

Please contact Hama Product Consulting if you have any questions about this product. Hotline: +49 9091 502-115 (German/English) Further support information can be found here: www.hama.com


<p>Hama GmbH & Co KG 86652 Monheim / Germany www.hama.com</p>

<p>All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.</p>


F — Mode d’emploi

Nous vous remercions d’avoir choisi un film de protection d’écran Hama ! Afin d’obtenir un résultat optimal, le film doit être posé correctement et avec soin. Veuillez prendre le temps de lire l’ensemble des remarques et consignes suivantes. Procédez ensuite étape par étape.

1. Explication des symboles d’avertissement et des remarques

⚠ Avertissement

Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et risques particuliers.

i Remarque

Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des remarques importantes.

2. Contenu de l’emballage

- Film(s) de protection d’écran
- Chiffon microfibrés
- Languettes d’aide à la pose (optionnelles)
- Applicateur (optionnel)
- Notice d’instructions

i Remarque

Les films de protection d’écran sont livrés avec un ou deux films support. Les films support peuvent présenter des rayures qui apparaissent au cours de la production mais qui n’ont aucune incidence sur le film de protection d’écran. Ne retirez pas les films support avant d’être invité à le faire par ces instructions d’utilisation.

3. Préparation à la pose

- Procédez à la pose du film dans une pièce contenant le moins de poussière possible (salle bain p. ex.).
- Utilisez comme support une surface horizontale, plane et propre sans revêtement textile.
- Prenez le chiffon microfibrés, le film de protection d’écran muni de languettes (en option) et l’applicateur fourni (en option).
- Placez le film sur l’écran pour contrôler le sens de la pose et veillez à ce que les découpes pour les haut-parleurs, le microphone, la caméra, etc. soient placées au bon endroit.
- Avant de poser le film, nettoyez soigneusement l’écran. Toute impureté sur l’écran, telle que poussière, traces de doigts ou peluches se verra une le film de protection posé et peut en affecter l’adhérence.

i Remarque


Pour le nettoyage, il est recommandé d’utiliser un chiffon microfibrés légèrement humidifié d’eau tiède.

⚠ Avertissement

N’utilisez en aucun cas du papier essuie-tout ou des torchons de cuisine ni des produits de nettoyage agressifs. Vous risqueriez de rayer ou d’endommager la surface de l’écran !

i Remarque

Après avoir nettoyé soigneusement l’écran, vérifiez si le film de protection d’écran a été livré avec un ou deux films support.


<p>Glass Protector Schutzglas</p>

<p>Operating Instructions Bedienungsanleitung Mode d’emploi Instrucciones de uso Руководство по эксплуатации Istruzioni per l’uso Gebruiksaanwijzing</p>


4. Pose du film

- Décollez le premier film support de la partie adhésive (1) jusqu’à la moitié du film de protection d’écran. Le film support dispose à cet effet de languettes en option.
- Veillez à ne pas plier le film de protection d’écran lors de cette opération.
- Evitez de toucher les zones libres du côté adhésif du film de protection d’écran.
- Placez le film de protection sur le bord de l’écran et vérifiez à nouveau qu’il est bien positionné par rapport au reste de l’écran.
- Au cas où le film de protection d’écran est de travers, vous pouvez le retirer et répéter l’opération.
- Lissez le film de protection sur l’écran à l’aide d’un chiffon microfibrés ou de l’applicateur fourni en option en appuyant légèrement et uniformément. Retirez ce faire, retirez le film support (1) de manière uniforme. Vous pouvez également utiliser l’emballage Hama comme applicateur en le recouvrant préalablement d’un chiffon microfibrés.
- Retirez le deuxième film support (en option).
- Éliminez les éventuelles bulles d’air en lissant le film depuis le centre vers les bords à l’aide d’un chiffon microfibrés.
- Pour terminer, nettoyez le film à l’aide d’un chiffon microfibrés.

i Remarque

Après 2 à 3 jours environ, la plupart des bulles d’air disparaissent et le film est alors bien lisse sur l’écran. Si toutefois les bulles d’air sont dues à la poussière, répétez la procédure de montage après un nettoyage approfondi. Utilisez par exemple du scotch comme languette de démontage et de montage afin de ne pas toucher le côté adhésif du film.

5. Service et assistance

En cas de question concernant le produit, veuillez vous adresser au service de conseil produits de Hama. Ligne téléphonique directe : +49 9091 502-115 (allemand/anglais) Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l’assistance : www.hama.com

