

Die Anweisungen des Herstellers sind unbedingt zu befolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Missachtung der in der Gebrauchsanweisung enthaltenen Hinweise entstehen. Dieses Gerät wurde gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften entwickelt und geprüft. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen und bei einer maximalen Höhenlage von 2000 Metern über dem Meeresspiegel. Der Einsatz im Freien ist verboten. Benutzen Sie das Gerät nur, wenn es sich in einwandfreiem Zustand befindet. Verwenden Sie es nicht, wenn das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist. Verwenden Sie ausschließlich die dafür vorgesehenen Bedienelemente. Halten Sie Kinder fern vom eingeschalteten Gerät, und lassen Sie sie niemals unbeaufsichtigt in dessen Nähe. Diese Sicherheitshinweise sollen Ihre Gesundheit schützen und mögliche Sachschäden verhindern.