


SKU:N657P312836W



- | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| (D) | Montageanleitung | (FR) | Notice de montage |
| (NL) | Handleiding voor de montage | (CZ) | Montážní návod |
| (HU) | Szerelési útmutató | (TR) | Montaj talimatı |
| (GB) | Assembly instructions | (IT) | Istruzioni di montaggio |
| (PL) | Instrukcja montażu | (SK) | Návod na montáž |
| (RO) | Instrucțiuni de montaj | (RU) | Инструкция по монтажу |



Importeur	Decobus Handel GmbH		
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland		
Email/URL	https://www.decobusgroup.de		
Hersteller	XIANJU XINTAI CRAFTS CO.,LTD.		
Adresse	Dalu Fuying Street Xianju, Zhejiang, China		
Email/URL	zhaofdi@vip.sina.com		
Partienummer	N657P312836W		
Hergestellt in	CHINA		
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de		



[DE]

Warnung: Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]

Warning: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.

Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.

Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.



Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

[IT]

Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.

Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.

Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.

Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.

Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]

Advertencia: Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.

Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.







Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.

Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.


Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.

Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.



















Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.

















Teilleiste





N657P312836W

①x1 	②x1 	③x1 	④x1 
⑤x1 	⑥x1 	⑦x1 	⑧x1 
⑨x1 	⑩x1 	⑪x1 	⑫x1 
⑬x1 	⑭x1 	⑮x1 	⑯x2 
⑰x2 	⑱x2 	⑲x2 	⑳x2 
㉑x2 	㉒x2 	㉓x1 	㉔x1 



A x 58 	B x 58  $\Phi 15 \times 9.8$	C x 2 	D x 44  $M3 \times 10$
E x 2  M4 x18  E1 x2 E2 x2	Fx 1 	G x 4 	H x 8  $M6 \times 40$ H1x8 H2x8
CL x 2  300mm	CR x 2  300mm	DL x 2  300mm	DR x 2  300mm
I x 4 	J x 4  J1x4 J2x4	K x 2 	L x 2  $\Phi 3.5 \times 12 \text{mm}$
M x 2  $M4 \times 40 \text{mm}$	N x 1 	O x 6 	P x 6  $M3 \times 12$
Q x 2  $M3 \times 10 \text{mm}$	R x 4  $\Phi 21 \text{mm}$		

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Název • Név • Denumire • Ísim • Название		
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz		
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип		
		



Notwendige ausrüstung (ausgenommen ausgenommen)



DE: Bei allen Schrankrückwänden und Schubladenböden diese zuerst in die Schlitzte infügen, dann Teil B festziehen.


EN: For all cabinet back panels and drawer bottoms, first assemble them into the slots, then tighten Part B.

FR: Pour tous les panneaux arrière de meuble et les fonds de tiroir, les assembler d'abord dans les rainures, puis serrer la pièce B.

ES: Para todos los paneles traseros del armario y los fondos del cajón, ensamblarlos primero en las ranuras y luego apretar la pieza B.


IT: Per tutti i pannelli posteriori dell'armadio e i fondi del cassetto, inserirli prima nelle guide, poi serrare la parte B.

Schritt 1



A		14
---	---	----

Schritt 2





D	 M3*10	8
CL		2
CR		2

Schritt 3

B



7





Schritt 4

B




7





Schritt 5

A



10





Schritt 6


B






6




Schritt 7

A		2
B		2



Schritt 8

A		12
---	---	----




Schritt 9

B



6





Schritt 10


B



6




Schritt 11




B		4
---	---	---


Schritt 12





D	 M3*10	16
I		4





Schritt 13

D	 M3*10	4
C		2





Schritt 14

J1		4
J2		4






Schritt 15



Press up when folding mode!





Schritt 16

x2




A			16
E		E1	2
E		E2	2

Schritt 17




B			8
---	---	--	---



x2




Schritt 18

x2




B		8
D	 M3*10	8
DL		2
DR		2

Schritt 19




Schritt 20


A		4
---	---	---




x2

Schritt 21




H1		8
H2		8
B		4

Schritt 22






G		4
D	 M3×10	8




Schritt 23

K		2
Q	 M3×10	2
R	 Ø21mm	4





Schritt 24

O		6
P	 M3×12	6



Schritt 25

M		M4×40mm	2
L		Ø3.5x12mm	2

