


Höhenverstellbarer Kinderschreibtisch
Height-adjustable children's desk

Modell / Model: Desktopia Kindertisch

Montage- und Betriebsanleitung
Installation and operating instructions



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

1. Allgemeine Hinweise und Haftung

1.1 Über diese Betriebsanleitung

Die folgende Montage- und Betriebsanleitung bitte aufmerksam lesen und unbedingt zur zukünftigen Nutzung aufbewahren. Das gilt für alle Personen, die den Tisch aufbauen, nutzen, warten, demontieren oder reparieren wollen. Denn in der Anleitung findet sich die notwendige Grundlage für eine sichere und sachgemäße Nutzung. Ziehen Sie im Zweifel immer diese Betriebsanleitung zu Rate oder melden Sie sich beim Support-Team des Verkäufers.

Wenn der Tisch verkauft wird, ist diese Anleitung dem jeweiligen Käufer generell zur Verfügung zu stellen!

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Tischgestell ist ausschließlich zur Verwendung als höhenverstellbarer Schreibtisch (Steh-Sitz-Arbeitsplatz) in geschlossenen Räumen (Raumtemperatur 10-40 °C) konzipiert. Das Gestell darf zu keinem anderen als diesem Zweck genutzt werden. Von jedweder anderen Art der Nutzung ist dringend abzuraten und sie erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.

Für hieraus entstandene Schäden haftet der Hersteller nicht.

WICHTIG! Der Kindertisch ist für eine maximale Belastung von 50 kg ausgelegt.

Halte alle Kleinteile, Verpackungsbeutel und Folien von Babys und Kleinkindern fern – Erstickungsgefahr!

Solltest Du Dir bezüglich der Verwendung des Ergotopia® Kindertischs unsicher sein oder Fragen hierzu haben, kontaktiere gerne unseren

Kundensupport: + 49 (0) 6262-8542977 | info@ergotopia.de.

1.3 Hinweis zur Haftung

Der Hersteller übernimmt keine Gewährleistung oder Haftung für Schäden an Personen, Tieren oder Sachen sowie am Gestell selbst, wenn sie durch Selbstverschulden, unsachgemäße Anwendung, Nichtbeachtung oder ungenügende Beachtung der in dieser Montage- und Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise, unsachgemäße Montage und Inbetriebnahme oder höhere Gewalt entstehen.

Ebenfalls keine Haftung kann durch den Hersteller übernommen werden, wenn eine eigenmächtige Abänderung des Tischgestells erfolgt oder ungeeignete Ersatzteile verwendet werden.

1. General information and liability

1.1 About these operating instructions

Please read the following assembly and operating instructions carefully and keep for future use. This applies to all persons assembling, using, servicing, disassembling or repairing the desk. The instructions provide the basic information for safe and correct use. In case of doubt, refer to these operating instructions or contact the support team of the seller.

Pass these instructions on to the purchaser when selling this desk!

1.2 Intended use

The desk frame is designed exclusively for use as an electric height adjustable desk (stand-sit work station) in indoor rooms (room temperature 10-40 °C). The frame may not be used for any other purpose. We urgently recommend you do not use the frame for any other purpose; if you do, it is at your own risk.

The manufacturer will not be liable for any resulting damage.

IMPORTANT! The office chair is designed for a maximum weight of 125 kg.

Keep all small parts, packaging bags and foils away from babies and small children – danger of suffocation!

If you are unsure about the use of the MasterBack or have any questions, please contact our [customer support: + 49 \(0\) 6262-8542977](tel:+49062628542977) | info@ergotopia.de.

1.3 Information on liability

The manufacturer does not accept any warranty or liability for damage to persons, animals or property, or to the frame itself, if such damage is caused by own fault, improper use, non-compliance or insufficient compliance with the safety instructions listed in these assembly and operating instructions, incorrect assembly and start-up, or force majeure.

The manufacturer also does not accept any liability if unauthorised modifications are made to the desk frame or if unsuitable replacement parts are used.

2. Sicherheits- und Warnhinweise

2.1 Wartung des Kindertisches

Überprüfe alle Schraub- und Steckverbindungen in regelmäßigen Abständen und ziehe diese bei Bedarf nach. Stelle stets vor Gebrauch sicher, dass sich der Kindertisch in einwandfreiem Zustand befindet. Sofern Dir Unregelmäßigkeiten auffallen, so wende Dich umgehend an den Kundendienst. Ein Austausch defekter Komponenten darf nur mit Originalteilen des Herstellers erfolgen.

WARNUNG! Ausschließlich geschultes Personal darf Bauteile zur Höhenverstellung von Sitzmöbeln mit Energiespeicher austauschen oder reparieren.

2.2 Wichtige Betriebs- und Sicherheitshinweise

Nicht auf das Tischgestell setzen, stellen oder legen! Nur auf ebenen Untergründen verwenden, sonst besteht Kippgefahr.

Das Tischgestell kann eine maximale Last von bis zu 50 Kilogramm in starrem Zustand tragen. Wird der Tisch hoch oder heruntergefahren, sollten nicht mehr als 3 kg auf der Platte liegen. Zudem ist darauf zu achten, dass Lasten möglichst gleichmäßig auf dem Tisch verteilt werden sollten.

Das Gestell ist nur für den Gebrauch als höhenverstellbarer Steh-Sitz-Tisch bestimmt. Es dürfen keinesfalls Personen oder schwere Lasten damit bewegt werden!

2.3 Verhaltensempfehlungen bei Fehl oder nicht Funktion



Sollte der Hub nicht mehr funktionieren, lassen Sie ihn ggf. von einem Fachbetrieb reparieren oder melden Sie sich bei Ergotopia. Erst nach erfolgter Reparatur darf er wieder in Betrieb genommen werden.

2.4 Reinigungsempfehlungen

Wir empfehlen die Reinigung des Gestells mit einem Mikrofasertuch. Damit lässt sich im Normalfall sehr leicht einmal pro Woche der Staub entfernen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Ein nebelfeuchtes Mikrofasertuch erzielt eine noch bessere Reinigungswirkung. Auch mildes Reinigungsmittel kann mit Vorsicht verwendet werden.

Wischen Sie die Tischplatte regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab. Bei Bedarf können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, kratzenden Schwämme oder lösungsmittelhaltige Reiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können.

3. Montage

Nur Personen über 16 Jahre dürfen das Tischgestell aufbauen. Alle mitwirkenden Monteure müssen die Montage- und Betriebsanleitung gelesen haben.

2. Safety and warning instructions

2.1 Maintenance of the kids table

Check all screw and plug connections at regular intervals and tighten them if necessary. Always ensure that the kids table is in perfect condition before use. If you notice any irregularities, contact the customer service immediately. Defective components may only be replaced with original parts from the manufacturer.

CAUTION! Only trained personnel may replace or repair components for height adjustment of seating furniture with energy storage.

2.2 Important operating and safety instructions

Do not sit, stand or lie on the desk frame! Do not crawl under, sit or lie under the desk frame! Only use on a level surface, otherwise there is a risk of tipping. Only reposition the desk frame when no voltage is present.

The desk frame can carry a maximum load of up to 50 kg (at rest). When raising or lowering the desk, no more than 3 kg should be placed on the tabletop. Also ensure that the load is distributed as evenly as possible across the desk.

The frame is only intended for use as a height adjustable stand-sit desk. It must not be used for transport persons or heavy loads!

2.3 Recommendations in Case of Malfunction or Failure



If the lift mechanism stops working, have it repaired by a qualified technician or get in contact with Ergotopia. It may only be put back into operation after a successful repair.


2.4 Cleaning Recommendations



We recommend cleaning the frame with a microfiber cloth. In most cases, this will allow you to remove dust easily once a week without damaging the surface. A slightly damp microfiber cloth provides even better cleaning results. Mild cleaning agents may also be used with caution. Wipe the tabletop regularly with a damp cloth. If necessary, you may use a mild cleaning agent. Do not use abrasive cleaners, scouring pads, or solvent-based products, as they may damage the surface.

3. Assembly


Only persons over the age of 16 are permitted to assemble the table frame. All assemblers involved must have read the assembly and operating instructions.

3. Montage / Assembly




	H		2x
	I	M6X45	8x
	J	4 mm	1x
	K	M6X12	6x
	L	M6X30	6x
	M	ST4x20	32x


1




2




3




4




5



6




7




Fahren Sie den Tisch hoch. Hierzu ist der Hebel anzuheben und mit der anderen Hand leicht von unten gegen die Tischplatte zu drücken.

Raise the table. To do this, lift the lever and press lightly against the tabletop from below with your other hand.


8




9




10




11




12



Zum Herunterfahren den Hebel anheben und leicht von oben die Tischplatte herunterdrücken.
To lower the tabletop, lift the lever and press down on the tabletop from above.



Originalbetriebsanleitung
Stand der Anleitung: V 1.0
Original operating instructions
Status of instructions: V 1.0



Rechtschreib- und Druckfehler vorbehalten.
Subject to spelling and printing errors.

Garantieerklärung

Auf das höhenverstellbare Tischgestell des vorliegenden Qualitätsproduktes Desktopia Kinder-tisch gewährt Ihnen die Ergotopia GmbH, Pfnorstraße 10, 64293 Darmstadt, **5 Jahre Garantie**, ab Erhalt der Ware.

Die Garantieansprüche müssen unverzüglich nach Auftreten des Defekts innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden. Die Garantie erstreckt sich auf die Beschaffenheit der Produkte und wird gewährt bei Mängeln am Produkt, die auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen.

Ausgeschlossen von der Garantie sind:

- (1) Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch bzw. Umgang (z. B. Schlag, Stoß, Fall);
- (2) Schäden durch Nichtbeachtung der vorgegebenen Bedienungshinweise;
- (3) Schäden durch vorgenommene Veränderungen;
- (4) Schäden durch höhere Gewalt.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

Im Garantiefall gewährt Ihnen Ergotopia nach eigenem Ermessen entweder die Reparatur defekter Teile oder den Austausch selbiger beziehungsweise des gesamten Produktes. Falls eine Reparatur nicht durchführbar ist und ein identisches Produkt zum Zwecke des Austauschs nicht mehr im Sortiment verfügbar ist, erhalten Sie ein möglichst gleichwertiges Ersatzprodukt.

Eine Rückerstattung des Kaufpreises ist im Garantiefall nicht möglich. Diese Garantie gewährt zudem keine Schadensersatzansprüche.

Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt.

Zur Inanspruchnahme der Garantie wenden Sie sich bitte unter Vorlage des defekten Produktes und des Kaufbelegs (Kopie) an info@ergotopia.de oder die unten genannte Adresse.

Diese Garantie gilt europaweit. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsrechte, gelten für Sie weiterhin und werden durch diese Garantie nicht beschränkt. Die Geltendmachung dieser Rechte ist kostenlos.

Telefon: 06262 / 8542 977 | **E-Mail:** info@ergotopia.de
Ergotopia GmbH, Pfnorstraße 10, 64293 Darmstadt, Deutschland

Warranty Statement

Ergotopia GmbH, Pfnorstraße 10, 64293 Darmstadt, Germany provides a 5 year warranty on this quality product Desktopia Kids Table height adjustable desk, as of delivery of goods.

Warranty claims must be made immediately after any defects occur within the warranty period. The warranty covers the condition of the product and applies for any product defects that are due to a material and/or manufacturing fault.

The warranty does not cover:

- (1) Damage due to unintended use or handling (e.g. impacts, shocks, drops);
- (2) Damage due to non-compliance with the specified operating instructions;
- (3) Damage due to any alterations;
- (4) Damage due to force majeure.

The warranty becomes void if repairs or interventions are implemented by persons not authorised by us, or when our products are equipped with replacement parts, supplements or accessories that are not original parts and which have caused a defect.

In the case of a warranty claim, Ergotopia will either repair or replace defective parts or replace the complete product at their discretion. If a repair is not possible and an identical product is no longer available to replace the product, you will receive a replacement product as similar as possible to the original product.

The purchase price cannot be reimbursed in the case of a warranty claim. This warranty does not cover any claims for compensation.

Warranty services do not extend the warranty period, nor do they constitute the start of a new period. The warranty period for fitted replacement parts ends with the warranty period for the whole product.

To make a warranty claim, please contact Ergotopia with proof of the defective product and invoice (copy) by email at info@ergotopia.de or at the address given below.

This warranty applies throughout Europe. Your legal rights, in particular warranty rights, still apply and are not limited by this warranty. The assertion of these rights is free of charge.

Telefon: 06262 / 8542 977 | **E-Mail:** info@ergotopia.de
Ergotopia GmbH, Pfnorstraße 10, 64293 Darmstadt, Deutschland

Ergotopia GmbH | Pfnorstraße 10 | 64293 Darmstadt | Deutschland