

## Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für den Briefkasten + Zeitungsfach 6-Eck Weiß/Edelstahl

1. **Verwendung:**
  - **Zweckbestimmung:** Der Briefkasten ist ausschließlich für den Empfang von Post und Zeitungen bestimmt. Verwenden Sie ihn nicht für andere Zwecke, um Schäden oder Funktionsstörungen zu vermeiden.
  - **Nicht für extreme Belastungen geeignet:** Der Briefkasten ist für den üblichen Postversand konzipiert. Überlasten Sie das Fach nicht mit übermäßig schweren oder sperrigen Gegenständen, da dies das Material oder das Schloss beschädigen kann.
2. **Installation:**
  - **Sicherer Anbau:** Achten Sie darauf, den Briefkasten an einer stabilen Wand zu montieren, die das Gewicht (ca. 3,16 kg) des Briefkastens tragen kann. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben, Distanzgummis), um den Briefkasten ordnungsgemäß zu fixieren.
  - **Wandstärke beachten:** Die Wandstärke (0,6 mm) des Briefkastens muss ausreichend für die Befestigung an der Wand sein. Überprüfen Sie vor der Montage die Wandbeschaffenheit (z. B. Holz, Beton oder Ziegel) und wählen Sie passende Dübel und Schrauben.
  - **Montagehöhe:** Stellen Sie sicher, dass der Briefkasten in einer Höhe montiert wird, die den täglichen Zugriff komfortabel ermöglicht. Achten Sie darauf, dass der Briefkastenschlitz und das Zeitungsfach frei zugänglich sind.
3. **Sicherheit während der Nutzung:**
  - **Schloss verwenden:** Um Ihre Post und Zeitungen sicher aufzubewahren, schließen Sie den Briefkasten immer mit dem mitgelieferten Schloss ab. Bewahren Sie die Schlüssel an einem sicheren Ort auf, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
  - **Prüfen Sie das Schloss regelmäßig:** Überprüfen Sie das Briefkastenschloss auf Funktionalität und stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß schließt, um Ihre Post sicher zu halten.
4. **Pflege und Wartung:**
  - **Reinigung:** Reinigen Sie den Briefkasten regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie hierfür ein weiches, feuchtes Tuch und vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel, die das Material beschädigen könnten.
  - **Korrosionsschutz:** Obwohl der Briefkasten aus korrosionsbeständigem Material (verzinkter Stahl) gefertigt ist, sollten Sie ihn regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Rost untersuchen, besonders bei starken Wettereinflüssen. Bei Bedarf können Sie den Briefkasten mit einem speziellen Rostschutzmittel behandeln.
  - **Sichtfenster pflegen:** Das Sichtfenster aus Kunststoff sollte ebenfalls regelmäßig gereinigt werden, um die Sicht auf Ihre Post klar und frei von Schmutz zu halten.
5. **Vermeidung von Schäden:**
  - **Vermeiden Sie starke mechanische Belastung:** Der Briefkasten sollte nicht durch Schläge oder andere mechanische Belastungen beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass er nicht von Fahrzeugen oder schweren Geräten gestreift wird, da dies zu Dellen oder Rissen im Material führen kann.
  - **Keine scharfen Gegenstände einwerfen:** Vermeiden Sie das Einwerfen von scharfen oder spitzen Gegenständen, die den Briefkasten oder die Klappe beschädigen könnten.
6. **Sicherheitsvorkehrungen:**
  - **Schließen Sie die Klappe immer vollständig:** Stellen Sie sicher, dass die Briefkastentür stets vollständig geschlossen und verriegelt ist, um Ihre Post vor Witterungseinflüssen oder unbefugtem Zugriff zu schützen.
  - **Achten Sie auf scharfe Kanten:** Der Briefkasten hat scharfe Metallkanten, insbesondere an den Ecken und an der Tür. Seien Sie vorsichtig beim Öffnen und Schließen der Klappe, um Verletzungen zu vermeiden.

Durch die Beachtung dieser Warnhinweise und Sicherheitsinformationen stellen Sie sicher, dass Ihr Briefkasten und Zeitungsfach in einwandfreiem Zustand bleibt und Sie lange Freude daran haben.