



600x600x400


				
L-356 (x4)	L-556 D (x4)	L-556 G (x4)	L (x4)	
				
R (x4)	M6x15 (x24)	4x35 (x4)	S (x4)	Z4 (x1)
				




Po pierwsze wkręcać poprawnie śrubę (M6x15) w łącznik (L lub R)

First, put the screw (M6x15) correctly in the connector (L or R)


Setzen Sie zuerst die Schraube (M6x15) richtig in den Stecker (L oder R) ein.




Następnie włóż poprawnie metalowy profil w łącznik i odkręć śrubę.
 Then insert the metal profile correctly into the connector and unscrew the screw.
 Setzen Sie dann das Metallprofil richtig in den Stecker ein und lösen Sie die Schraube.




700x700x460

				
L-416 (x4)	L-656 D (x3)	L-656 G (x4)	L (x3)	R (x3)
				
C (x2)	M6x15 (x22)	4x35 (x4)	S (x4)	Z4 (x1)
				



Po pierwsze wkręcać poprawnie śrubę (M6x15) w łącznik (L, R lub C)
 First, put the screw (M6x15) correctly in the connector (L, R or C)
 Setzen Sie zuerst die Schraube (M6x15) richtig In den Stecker (L, R oder C) ein.



Następnie włóż poprawnie metalowy profil w łącznik i odkręć śrubę.
 Then insert the metal profile correctly into the connector and unscrew the screw.
 Setzen Sie dann das Metallprofil richtig in den Stecker ein und lösen Sie die Schraube.

