


Montage- und Bedienungsanleitung Wind- und Sonnensensor



Home Deluxe GmbH | Schanzeweg 2 | 32312 Lübbecke | +49 (0)5743-6039190

www.home-deluxe-gmbh.de

Inhaltsverzeichnis

Symbolerklärung	3
Übersicht	4
Zubehör	5
Montage	6
Gewährleistung	7

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Gefahr für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht u. a. Erstickungsgefahr!



Verletzungsgefahr

- Prüfen Sie vor jeder Nutzung den Windsensor auf einwandfreien Zustand.
- Beschädigte Teile müssen repariert oder durch originale Ersatzteile ersetzt werden.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.




Entsorgungshinweise

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß der gültigen nationalen Vorschriften.
- Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung dieses Produktes müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Übersicht



Zubehör






Montage



Damit das System ordnungsgemäß funktioniert, muss der Sensor ungeschützt an der Markise installiert werden. Der Sensor muss alle Licht- und Windverhältnisse wahrnehmen können, um entsprechend zu reagieren.

Verwenden Sie lediglich das mitgelieferte Montagematerial um den Windsensor an geeigneter Position anzubringen. Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Windlöffel gerade und parallel zum Boden ausgerichtet sind, damit die Windgeschwindigkeit genau gemessen werden kann. Den Windsensor können Sie nach Belieben anbringen. Wichtig ist tatsächlich nur die gerade Ausrichtung der Windlöffel.

Ausrichtung der Windlöffel:



Verbindung zwischen Sensor und Markise herstellen:

Schritt 1 : Bitte stecken Sie die Markise an den Stromanschluss.

Schritt 2 : Drücken Sie bitte nun den Einstellungsknopf an der Fernbedienung der Markise zwei mal.

Schritt 3 : Innerhalb von 6 Sekunden den Einstellungsknopf des Windsensors einmal drücken.



Die Verbindung ist erfolgreich hergestellt, wenn sich die geöffnete Markise durch drücken des „Up-„ Knopfes auf dem Windsensor schließen



Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.
Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Verkäufer:

Home Deluxe GmbH

Schanzweg 2

32312 Lübbecke

info@home-deluxe-gmbh.de

Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Modell: Wind- Sonnensensor für Vollkassettenmarkise (Artikel-ID 15175)