

Sicherheitswarnung

- Zum Schutz Ihrer Privatsphäre sollten sie regelmäßig Ihre Passwörter ändern. Diese sollten aus Buchstaben und Zahlen bestehen.
Sie sollten Ihre Kamera oder NVR auch regelmäßig aktualisieren.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Kamera oder NVR die neueste Firmware für Ihr spezielles Modell installiert hat.

WARNHINWEIS

- Bevor Sie eine Festplatte (HDD) installieren, stellen Sie bitte sicher, dass das Netzkabel vom NVR abgetrennt ist.
- Es wird empfohlen, dass eine Festplatte mit einer hohen Schreibgeschwindigkeit von mindestens 7200 rpm verwendet wird.



ACHTUNG!

1. Foscam-Kameras und NVRs erfordern bestimmte Sicherheits-Praktiken, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Sie sollten regelmäßig das Passwort Ihrer Kamera oder Ihres NVR ändern, das aus einer Kombination von Zahlen, Buchstaben und Symbolen besteht.
2. Sie sollten Ihre Kamera oder Ihren NVR regelmäßig aktualisieren. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera oder Ihr NVR die neueste Firmware für Ihr spezifisches Modell installiert hat, um eine bessere Erfahrung zu gewährleisten.
3. Bitte stellen Sie das NVR-Gerät horizontal auf und vermeiden Sie Neigungen oder Schrägen.
4. Installieren Sie den NVR nicht in einer feuchten oder staubigen Umgebung.
5. Stellen Sie den NVR in einem Bereich mit guter Luftzufuhr auf und achten Sie, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert werden.
6. Berühren Sie den Netzschalter nicht mit nassen Händen oder feuchten Gegenständen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
7. Spritzen Sie keine Flüssigkeiten oder Metallspäne auf den NVR, um Kurzschlüsse oder Brände zu vermeiden.
8. Eine Explosion kann durch unsachgemäßen Austausch der Batterie auftreten. Ersetzen Sie diese nicht selbst; wenn Sie es tun müssen, stellen Sie sicher, dass es sich um denselben Batterietyp handelt. Öffnen Sie die Batterie nicht und versuchen Sie nicht diese zu reparieren.
9. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, während es in Betrieb ist (oder mit Strom verbunden ist).
10. Bitte verwenden Sie eine geeignete und qualitative Festplatte, um eine kontinuierliche und stabile Aufnahme zu gewährleisten.
11. Blitzschutz ist erforderlich, wenn das Gerät mit Kommunikationskabeln verbunden ist.
12. Überprüfen Sie die Stromversorgung, um Schäden durch Spannungsabweichungen zu vermeiden.
13. Stellen Sie sicher, dass der NVR bei geeigneten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen arbeitet.
14. Betriebstemperatur: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Bitte folgendes bei dem Anschluss von Produkten an das Stromnetz beachten:

- bei Einrichtungen mit Festanschluss außerhalb der Einrichtung muss eine leicht zugängliche Trennvorrichtung vorhanden sein.
- bei Einrichtungen mit Steckanschluss muss die Steckdose nahe der Einrichtung angebracht und leicht zugänglich sein.

WARNUNG



VERGIFTUNGSGEFAHR: Dieses Produkt enthält eine Knopfzellen- oder Münzbatterie.

Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien **AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.**

Bei Verschlucken kann es zu TOD oder schweren Verletzungen kommen.

Eine verschluckte Knopfzellen- oder Münzbatterie kann innerhalb von nur 2 Stunden innere Verätzungen und Verbrennungen verursachen.

Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in ein Körperteil eingeführt wurde.