






# Györ



- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>(D)</b> Montageanleitung             | <b>(GB)</b> Assembly instructions    |
| <b>(FR)</b> Notice de montage           | <b>(IT)</b> Istruzioni di montaggio  |
| <b>(NL)</b> Handleiding voor de montage | <b>(PL)</b> Instrukcja montażu       |
| <b>(CZ)</b> Montážní návod              | <b>(SK)</b> Návod na montáž          |
| <b>(HU)</b> Szerelési útmutató          | <b>(RO)</b> Instrucțiunile de montaj |
| <b>(TR)</b> Montaj talimatı             | <b>(RU)</b> ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ    |








Service · Assistenza · Dienstverlening · Serwis  
 Servis · Szerviz · Сервисная служба

Name · Nom · Nome · Naam ·  
 Nazwa · Jméno · Název · Nev ·  
 Denimire · Isim · Название ·

Győr

Nr. · No. · N° · Номер · Č · Sz ·

Typ · Type · Тир · Тирус · Тиро ·  
 Тип



A	B	C	D
.....	.....	.....	.....