



# TV Kommode art. 0348







- |           |                                    |           |                                |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| <b>D</b>  | <b>Montageanleitung</b>            | <b>GB</b> | <b>Assembly instructions</b>   |
| <b>FR</b> | <b>Notice de montage</b>           | <b>IT</b> | <b>Istruzioni di montaggio</b> |
| <b>NL</b> | <b>Handleiding voor de montage</b> | <b>PL</b> | <b>Instrukcja montażu</b>      |
| <b>CZ</b> | <b>Montážný návod</b>              | <b>SK</b> | <b>Návod na montáž</b>         |
| <b>HU</b> | <b>Szerelési útmutató</b>          | <b>RO</b> | <b>Instrucții de montaj</b>    |
| <b>TR</b> | <b>Montaj talimatı</b>             | <b>RU</b> | <b>Инструкция по монтажу</b>   |









# TV Kommode art. 0348










1





2




3






4




5




6




7



8



9



10

**Achtung • Attention • Attenzione  
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem  
Aten ie • Dikkat •**

(D)	Stellen Sie sicher, dass die Möbel eben sind. Wenn die Möbel nicht ausgerichtet sind, funktionieren die Schubläder möglicherweise nicht richtig, haften und brechen die Führungen.
(GB)	Make sure the furniture is level. If the furniture is not aligned, the drawers may not work properly, clinging, and breaking the guides.
(FR)	Assurez-vous que les meubles sont de niveau. Si les meubles ne sont pas alignés, les tiroirs peuvent ne pas fonctionner correctement, s'accrocher et casser les guides.
(IT)	Assicurarsi che i mobili siano in piano. Se i mobili non sono allineati, i cassetti potrebbero non funzionare correttamente, aderendo e rompendo le guide.
(NL)	Zorg ervoor dat het meubilair waterpas staat. Als het meubilair niet is uitgelijnd, werken de lades mogelijk niet goed, kleven ze vast en breken ze de geleiders.
(PL)	Upewnij się, że meble są wypoziomowane. Jeżeli meble nie są wyrównane, szuflady mogą nie działać prawidłowo, przywierając ciekiem do prowadnic.
(CZ)	Ujist se, že je nábytek ve vodorovné poloze. Pokud nábytek není zarovnaný, zásuvky nemusí fungovat správně, držet se a porušovat vodítka.
(SK)	Skontrolujte, že nábytok vo vodorovnej polohe. Ak nábytok nie je zarovnaný, zásuvky nemusia správne fungovať, držať sa a zlomiť vodítka.
(HU)	Ellen rizze, hogy a bútorok vízszintesen vannak-e. Ha a bútor nem igazodik, el fordulhat, hogy a fiókok nem megfelelően, beragadhatnak és eltörhetnek a vezetékkel.
(RO)	Asigurați-vă că mobilă este la nivel. Dacă mobilierul nu este aliniat, sertările pot să nu funcționeze corect, să se agățe și să spargă ghidajele.
(TR)	Mobilyaların düz olduğu undan emin olun. Mobilyalar hizalı değilse, çekmeceler düzgün çalılmayabilir, kılavuzları yapılmayıp ve kırılabilir.
(RU)	

