

TYR – OSEBERG

Bedienungsanleitung

1. Halbmechanische Gaming-Tastatur mit Lichteffekten in RGB-Regenbogenfarben
2. 25 Tasten mit Anti-Ghosting & N-Key-Rollover
3. Oberes Gehäuseteil aus Aluminium
4. Schalter vom Typ Blue (taktill)
5. Lebensdauer der Schalter beträgt über 20 Millionen Betätigungen
6. Layout mit 105 Tasten, davon 12 Multimedia-Tasten (F1–12)
7. „Plug & Play“ – kein Treiber erforderlich, einfache Bedienung

Anti-Ghosting & N-Key-Rollover:

25 Tasten mit Anti-Ghosting & N-Key-Rollover:

Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Leertaste, ↑, ↓, ←, →, Tab, Strg-L, Umschalt-L, Alt-L

Multimedia-Tasten:

Es gibt 12 Multimedia-Tasten, die einen schnellen Zugriff auf die am häufigsten genutzten Funktionen bieten.

Um die gewünschten Funktionen aufzurufen, die Tasten FN+F1 bis F12 drücken.

	+		E-Mail-Programm öffnen		+		Wiedergabe & Pause
	+		Startseite		+		Nächster Titel
	+		Dieser PC		+		Multimedia
	+		Suchen		+		Lautstärke verringern
	+		Wiedergabe anhalten		+		Lautstärke erhöhen
	+		Vorheriger Titel		+		Stummschaltung

RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung mit 4 Funktionen:



Die Licht-Taste drücken, um zwischen den 4 verschiedenen Einstellungen umzuschalten.

1. REGENBOGENLICHT EIN:



In der Stellung AUS die Licht-Taste einmal drücken und die Tastaturbeleuchtung wird eingeschaltet.



+



/



Die Helligkeit kann in 5 Stufen eingestellt werden. Einfach die Tasten FN+ ↑, ↓ drücken, um die Helligkeit in Stufen von 100, 75, 50, 25 und 0 Prozent einzustellen. Die Helligkeit kann ausschließlich in diesem Modus eingestellt werden.

2. REGENBOGENLICHT IN SCHNELLER WELLENBEWEGUNG



In der Stellung AUS die Licht-Taste zweimal drücken und die Tastatur wechselt in den Modus „Regenbogenlicht in schneller Wellenbewegung“.

3. REGENBOGENLICHT IN LANGSAMER WELLENBEWEGUNG



In der Stellung AUS die Licht-Taste dreimal drücken und die Tastatur wechselt in den Modus „Regenbogenlicht in langsamer Wellenbewegung“.

4. REGENBOGENLICHT AUS:



Die Licht-Taste drücken, bis die Tastaturbeleuchtung erlischt (max. vier Betätigungen).

Systemanforderungen:

Windows: 98/2000/ME/XP/VISTA/Win 7/8/10

Abmessungen:

440,6 * 132,4 * 38,4 mm

Gewicht:

915 ± 10 g