



Instruction manual



(Please read this manual carefully before use)

Instructions for use



Settings button

Electronic display

Adjustment button
Upshift
Downshift

The product comes with three multi-function valves

How to use the product?

Step 1: Confirm that the air pump is energized

Step 2: Connect the inflator to the tire valve

Step 3: The screen displays the pressure value of the inflatable item, you can press the "R" button to select the PSI / BAR / KPA / kg/cm² mode as needed, press the "+" and "-" buttons to adjust the pressure to be set

Step 4: Start the start button above the fuselage to start inflating, and the inflator pump will automatically stop after completing the inflation of the set value


Kind tips:

1. Use USB to charge the air pump for 6~7 hours to fully charge.
2. When the rechargeable battery is charging, the USB light shows red to indicate normal charging. Green shows full.

Notes

1. This machine is not suitable for tire inflation of large end overweight vehicles, such as trucks, large truck sets.
2. When inflating car tires, it is best to take a break every 10 minutes to allow the body to cool down a bit before using it, which can prolong the service life.
3. When using, do not leave the body, pay attention to the tire pressure at any time, and do not inflate too saturated.
4. After the air nozzle of this machine is used, the wrench must be straightened to avoid fatigue of the rubber elasticity inside.
5. The machine should avoid moisture, heavy fall and sand intrusion, and also should avoid children playing with it to avoid damage.

Mode d'emploi



Comment utiliser le produit ?

Étape 1 : Confirmez que la pompe à air est sous tension

Étape 2 : Connectez le gonfleur à la valve du pneu

Étape 3 : L'écran affiche la valeur de pression de l'article gonflable, vous pouvez appuyez sur le bouton « R » pour sélectionner le mode PSI / BAR / KPA / kg/cm² comme nécessaire, appuyez sur les boutons « + » et « - » pour régler la pression à régler

Étape 4 : Démarrez le bouton de démarrage au-dessus du fuselage pour commencer à gonfler, et le gonfleur La pompe s'arrêtera automatiquement après avoir terminé le gonflage de la valeur réglée


Bons conseils :

- 1.Utilisez USB pour charger la pompe à air pendant 6 ~ 7 heures pour une charge complète.
- 2.Lorsque la batterie rechargeable est en charge. le voyant USB s'allume en rouge pour indiquer normalcharging Le vert s'affiche plein.

Notes

- 1.Cette machine n'est pas adaptée au gonflage des pneus des grands véhicules en surpoids, tels que les camions, le grand trucksete.
- 2.Lors du gonflage des pneus de voiture, il est préférable de faire une pause toutes les 10 minutes pour permettre au corps à refroidir un peu avant de l'utiliser, ce qui peut prolonger la durée de vie.
- 3.Lors de l'utilisation ne pas quitter le corps, faites attention à la pression des pneus à tout moment, et ne pas gonfler trop saturé.
- 4.After the air nozzle of this machine is used, the wrench must be straightened to avoid fatigue of the rubber elasticity inside.
- 5.The machine should avoid moisture, heavy fall and sand intrusion, and also should avoid children playing with it to avoid damage.

Gebrauchsanweisung



Wie benutzt man das Produkt?

Schritt 1: Vergewissern Sie sich, dass die Luftpumpe unter Spannung steht

Schritt 2: Verbinden Sie den Inflator mit dem Reifenventil

Schritt 3: Der Bildschirm zeigt den Druckwert des aufblasbaren Gegenstands an, Sie können Drücken Sie die Taste " R ", um den Modus PSI / BAR / KPA / kg/cm² als drücken Sie die Tasten "+" und "-", um den einzustellenden Druck einzustellen

Schritt 4: Starten Sie den Startknopf über dem Rumpf, um mit dem Aufblasen zu beginnen, und den Inflator Die Pumpe stoppt automatisch, nachdem das Aufblasen des eingestellten Wertes abgeschlossen ist


Tipps für Kinder:

- 1.Verwenden Sie USB, um die Luftpumpe 6 ~ 7 Stunden lang vollständig aufzuladen.
- 2.Wenn der Akku aufgeladen wird. Die USB-LED leuchtet rot, um anzuzeigen Normalladung Grün zeigt voll an.

Notizen

- 1.Diese Maschine ist nicht für das Reifenaufpumpen von großen und übergewichtigen Fahrzeugen geeignet. wie LKWs, große LKWSETE.
- 2.Beim Aufpumpen von Autoreifen ist es am besten, alle 10 Minuten eine Pause einzulegen, damit die vor dem Gebrauch etwas abkühlen lassen, was die Lebensdauer verlängern kann.
- 3.Verlassen Sie bei der Verwendung nicht die Karosserie, achten Sie jederzeit auf den Reifendruck.und nicht zu gesättigt aufblasen.
- 4.Nachdem die Luftdüse dieses Systems verwendet wurde, muss der Schlüssel begradigt werden um eine Ermüdung der Gummielastizität im Inneren zu vermeiden.
- 5.Die Maschine sollte Feuchtigkeit, schwere Stürze und das Eindringen von Sand vermeiden und auch Vermeiden Sie es, dass Kinder damit spielen, um Schäden zu vermeiden.

Instrucciones de uso



¿Cómo utilizar el producto?

- Paso 1: Confirme que la bomba de aire esté energizada
Paso 2: Conecte el inflador a la válvula del neumático
Paso 3: La pantalla muestra el valor de presión del artículo inflable, puede presionar el botón "R" para seleccionar el modo PSI / BAR / KPA / kg/cm² como necesario, presione los botones "+" y "-" para ajustar la presión que se va a configurar
Paso 4: Inicie el botón de inicio sobre el fuselaje para comenzar a inflar y el inflador La bomba se detendrá automáticamente después de completar el inflado del valor establecido


Consejos para niños:

1. Use USB para cargar la bomba de aire durante 6 ~ 7 horas para cargarla por completo.
2. Cuando la batería recargable se esté cargando, la luz USB se muestra en rojo para indicar normalcharging El verde muestra lleno.

Notas

1. Esta máquina no es adecuada para el inflado de neumáticos de vehículos grandes con sobrepeso, tales como camiones, camiones grandes.
2. Al inflar los neumáticos del automóvil, es mejor tomar un descanso cada 10 minutos para permitir que el cuerpo para que se enfríe un poco antes de usarlo, lo que puede prolongar la vida útil.
3. Cuando lo use, no abandone el cuerpo, preste atención a la presión de los neumáticos en cualquier momento, y no inflar demasiado saturado.
4. Después de usar la boquilla de aire de esta máquina, la llave debe enderezarse para evitar la fatiga de la elasticidad del caucho en el interior.
5. La máquina debe evitar la humedad, las caídas fuertes y la intrusión de arena, y también debe evitar que los niños jueguen con él para evitar daños.

Istruzioni per l'uso



Come usare il prodotto?

- Passaggio 1: confermare che la pompa dell'aria sia alimentata
Passaggio 2: collegare il gonfiatore alla valvola del pneumatico
Passaggio 3: lo schermo visualizza il valore di pressione dell'articolo gonfiabile, è possibile premere il pulsante "R" per selezionare la modalità PSI / BAR / KPA / kg/cm² come necessario, premere i pulsanti "+" e "-" per regolare la pressione da impostare
Passaggio 4: avviare il pulsante di avvio sopra la fusoliera per iniziare a gonfiare e il gonfiatore La pompa si fermerà automaticamente dopo aver completato il gonfiaggio del valore impostato


Consigli per i bambini:

1. Utilizzare USB per caricare la pompa dell'aria per 6 ~ 7 ore per caricarsi completamente.
2. Quando la batteria ricaricabile è in carica, la spia USB diventa rossa per indicare normalcharging Il verde è pieno.

Note

1. Questa macchina non è adatta per il gonfiaggio dei pneumatici di veicoli di peso eccessivo di grandi dimensioni, come camion, grande trucksete.
2. Quando si gonfiano i pneumatici dell'auto, è meglio fare una pausa ogni 10 minuti per consentire il corpo per raffreddare un po' prima di usarlo, il che può prolungare la durata.
3. Quando si utilizza, non lasciare il corpo, prestare attenzione alla pressione dei pneumatici in qualsiasi momento, e non gonfiare troppo saturo.
4. Dopo aver utilizzato l'ugello dell'aria di questa macchina, la chiave deve essere raddrizzata per evitare l'affaticamento dell'elasticità della gomma all'interno.
5. La macchina dovrebbe evitare l'umidità, la caduta pesante e l'intrusione di sabbia, e anche dovrebbe evitare che i bambini ci giochino per evitare danni.

使用説明書



製品の使い方は?

ステップ1: エアポンプが通電されていることを確認します

ステップ2: インフレーターをタイヤバルブに接続します

ステップ3: 画面にはインフレーターブルーアイテムの圧力値が表示されます。「R」ボタンを押して、PSI / BAR / KPA / kg / cm²モードを次のように選択します。必要に応じて、「+」ボタンと「-」ボタンを押して、設定する圧力を調整します

ステップ4: 胴体の上にあるスタートボタンを開始して膨らませ、インフレーターを開始します。設定値の膨張が完了すると、ポンプは自動的に停止します


親切なヒント:

1. USBを使用してエアポンプを6~7時間充電し、完全に充電します。
2. 充電式バッテリーの充電中。USBライトが赤く点灯します。通常充電中: 緑色はフルです。

筆 記

1. この機械は、大型エンドの重量超過車両のタイヤインフレーションには適していません。トラック、大型トラックセットなど。
2. 車のタイヤを膨らませるときは、10分ごとに休憩を取るのが最善です。使用する前に本体を少し冷やすと、耐用年数を延ばすことができます。
3. 使用時は本体を離れず、いつでもタイヤの空気圧に注意してください。飽和しすぎないようにしてください。
4. 本機のエアノズルを使用した後、レンチをまっすぐにする必要があります。内部のゴム弾性の疲労を避けるため。
5. 機械は湿気、激しい落下、砂の侵入を避ける必要があります。損傷を避けるために、子供がそれで遊ぶのを避ける必要があります。

Brugsanvisning



Hvordan bruges produktet?

Trin 1: Bekræft, at luftpumpen er tilsluttet strøm

Trin 2: Tilslut opblæseren til dækventilen

Trin 3: Skærmen viser trykværdien for det opblæseligt genstand, du kan trykke på "R" knappen for at vælge PSI/BAR/KPA/kg/cm² tilstand efter behov, tryk på "+" og "-" knapperne for at justere det ønsket tryk

Trin 4: Start startknappen oven på kroppen for at begynde at opblæse, og opblæserpumpen vil automatisk stoppe efter fuldførelse af det indstillet tryk


Værlige tips:

1. Brug USB til at oplade luftpumpen i 6~7 timer for fuld opladning.
2. Når det opladbart batteri oplades, viser USB-lampen rødt for at indikere normal opladning, grønt viser fuld opladning.

Bemærkninger

1. Denne maskine er ikke egnet til dækopblæsning af store køretøjer med overvægt i den bagside, såsom lastbiler, store lastvogne.
2. Når du opblæser bildæk, er det bedst at tage en pause hver 10. minut for at lade kroppen køle ned lidt før brug, hvilket kan forlænge levetiden.
3. Når du bruger den, skal du ikke forlade kroppen, være opmærksom på dæktrykket til enhver tid, og ikke opblæse for meget fyldigt.
4. Efter brug af denne maskines luftmundstykke, skal skruenøglen blive strammet op for at undgå træthed af gummiens elasticitet indeni.
5. Maskinen bør undgå fugt, hårdt fald og sandindtrængning, og også bør undgå børn leger med den for at undgå beskadigelse.

Instrukcja obsługi



Jak korzystać z produktu?

- Krok 1: Potwierdź, że pompa powietrza jest podłączona do prądu
- Krok 2: Podłącz nadmuchiwkę do zaworu koła
- Krok 3: Ekran wyświetla wartość ciśnienia nadmuchiwanego przedmiotu, możesz naciśnij przycisk "R", aby wybrać tryb PSI/BAR/KPA/kg/cm² wg potrzeb, naciśnij przycisk "+" i "-" aby ustawić żądane ciśnienie
- Krok 4: Włącz przycisk startowy nad korpus, aby rozpocząć nadmuchiwanie, a pompa nadmuchiwacyjna automatycznie się wyłączy po zakończeniu nadmuchiwania do ustawionej wartości


Porady:

1. Użyj USB do naładowania pompy powietrza przez 6~7 godzin, aby ją całkowicie naładować.
2. Podczas ładowania akumulatora, światło USB świeci czerwono, wskazując normalne ładowanie, zielony światło wskazuje pełne naładowanie.

Uwagi

1. Ta maszyna nie jest odpowiednia do nadmuchiwania koła pojazdów dużych o przeciążonych, takich jak ciężarówki, duże samochody ciężarowe.
2. Podczas nadmuchiwania koł samochodów, najlepiej robić przerwę co 10 minut, aby pozwolić na ochłodzenie się korpusu przed kolejnym użyciem, co może przedłużyć żywotność.
3. Podczas użytkowania nie opuszczać korpus, zwracać uwagę na ciśnienie koła w każdym momencie i nie nadmuchiwać zbyt mocno.
4. Po użyciu dyszy powietrznej tej maszyny, klucz musi być wyprostowany aby uniknąć zmęczenia gumowej elastyczności wewnątrz.
5. Maszyna powinna być zabezpieczona przed wilgocią, ciężkim upadkiem i wtruszczeniem piasku, powinna także być trzymana z dala od dzieci, aby uniknąć uszkodzenia.

Návod k použití



Jak používat produkt?

- Krok 1: Potvrďte, že je vzduchová pumpa napájena
- Krok 2: Připojte nafukovací zařízení k valcovému ventilu
- Krok 3: Displej zobrazuje hodnotu tlaku nafukovacího předmětu, můžete stisknout tlačítko "R" a vybrat režim PSI / BAR / KPA / kg/cm² podle potřeby, stisknete tlačítka "+" a "-" pro nastavení požadovaného tlaku
- Krok 4: Spusťte startovací tlačítko nad těleso, aby zahájili nafukování, nafukovací pumpa se automaticky zastaví po dosažení nastavené hodnoty tlaku

Dobrá rada:

1. Pomocí USB nabijte vzduchovou pumpu po dobu 6 až 7 hodin, aby byla plně nabitá.
2. Při nabíjení akumulátorové baterie světlo USB svítí červeně, což znamená normální nabíjení, zelená světla znamená plné nabíjení.

Poznámky

1. Tento přístroj není vhodný pro nafukování kol velkých nebo přetížených vozidel, např. nákladních vozidel, velkých nákladních automobilů.
2. Při nafukování automobilových kol je nejlepší dělat přestávky každých 10 minut, aby tělo se trochu ochladilo před dalším použitím, což může prodloužit jeho životnost.
3. Při používání nenechte tělo bez dozoru, věnujte pozornost tlaku v kolách kdykoliv a ne nafukujte příliš nasyceně.
4. Po použití vzduchové trysky tohoto přístroje musí být klíč vyrovnán aby se zabránilo únavě gumové pružnosti uvnitř.
5. Přístroj by měl být chráněn před vlhkostí, těžkým pádem a průnikem písku, měl by být také držen mimo dosah dětí, aby se zabránilo poškození.

Användningsinstruktioner



Hur använder produkten?

- Steg 1: Bekräfta att luftpumpen är påslagen
Steg 2: Anslut luftfyllnaden till däckventil
Steg 3: Skärmen visar tryckvärdet för det uppblåsbart föremål, du kan trycka på "R" knappen för att välja PSI/BAR/KPA/kg/cm² läge efter behov, tryck på "+" och "-" knapparna för att ställa in önskat tryck
Steg 4: Starta startknappen över kroppen för att börja uppblåsa, och luftfyllnaden pumpen kommer automatiskt att stanna när den har uppnått det inställt värde


Vänliga tips:

1. Använd USB för att ladda luftpumpen i 6~7 timmar för full laddning.
2. När det uppladdningsbart batteri laddas, USB-lampa lyser rött som visar normal laddning, grönt visar full laddning.

Anmärkningar

1. Denna maskin är inte lämplig för uppblåsning av däck på tunga fordon med stor bakre del, såsom lastbilar, stora lastfordon.
2. När du uppblåser bildäck, är det bäst att ta en rast varje 10 minuter så kroppen kan kyla ner lite innan nästa användning, vilket kan förlänga livslängden.
3. När du använder den, lämna inte kroppen, håll koll på däcktrycket när som helst, och uppblåsa inte för mycket.
4. Efter att denna maskins luftmunstycke används, måste skiftnyckel ställas rakt för att undvika utmattning av gummiets elasticitet innanför.
5. Maskinen bör undvikas fukt, hård fall och sandinträngning, och även bör undvikas barn som leker med den för att undvika skador.

Gebruiksaanwijzing



Hoe het product te gebruiken?

- Stap 1: Bevestig dat de luchtpomp is aangesloten op stroom
Stap 2: Verbind de luchtpomp met de bandventiel
Stap 3: Het scherm geeft de drukwaarde van het opblaasbaar item weer, je kunt op de "R" knop drukken om de PSI/BAR/KPA/kg/cm² modus te kiezen zoals nodig, druk op de "+" en "-" knoppen om de te instellen druk aan te passen
Stap 4: Druk op de startknop boven het lichaam om met het opblazen te beginnen, en de luchtpomp zal automatisch stoppen nadat de ingestelde waarde is bereikt

Vriendelijke tips:

1. Gebruik USB om de luchtpomp 6~7 uur op te laden tot deze volledig is opgeladen.
2. Wanneer de oplaadbare batterij wordt opgeladen, geeft de USB-lampje rood tekenen van normale oplading, groen geeft volledige oplading aan.

Opmerkingen

1. Deze machine is niet geschikt voor het opblazen van banden van grote, zwaar beladen voertuigen, zoals vrachtwagens, grote vrachtauto's.
2. Wanneer je autobanden opblaast, is het het beste om elke 10 minuten te pauzeren zodat het lichaam kan afkoelen voordat je het opnieuw gebruikt, dit kan de levensduur verlengen.
3. Tijdens het gebruik, niet het lichaam verlaten, let op elk moment op de banddruk, en niet te veel opblazen.
4. Nadat de luchtdus van deze machine is gebruikt, moet de sleutelwrench recht worden gezet om vermoeidheid van de rubberelasticiteit binnenin te voorkomen.
5. De machine moet vocht, harde vallen en zandintrusie vermijden, en ook moet vermijden dat kinderen ermee spelen om schade te voorkomen.

Használati útmutató



A termék három többfunkciós szeleppel érkezik

Hogyan kell használni a terméket?

- 1 lépés: Győződjön meg, hogy a légfüggöny bekapcsolt.
- 2 lépés: Csatlakoztasson a fúvókát a gumikupcsánhoz.
- 3 lépés: A kijelző megjeleníti a felfújható tárgy nyomását, a „R” gombbal válogatható a PSI/BAR/KPA/kg/cm² mód, szükség szerint, a „+” és „-” gombbal állítható a kívánt nyomás.
- 4 lépés: Nyomjátson az alváz fölött lévő start gombot, hogy elkezdd fújni, a fúvókás pumpa pedig a meghatározott nyomásszint elérése után automatikusan megáll

Tippek:

1. Töltse a légfüggöny USB-kábellel 6~7 órán át, hogy teljesen feltöltődjön.
2. Amikor a tölthető akkumulátort töltjük, a USB-fényszem vörösén ég, jelezve normális töltést, zöldén pedig, hogy teljesen töltött.

Megjegyzések

1. Ez a készülék nem alkalmas nagy, túlsúlyos járművek, mint például teherautók vagy nagy kamionok gumik felfújására.
2. Autó gumik fújáskor ajánlott 10 percenként szüneteltetni, hogy a gép lehűződjön egy kicsit, mielőtt újra használják, ez meghosszabbítja a használati időt.
3. Használatáskor ne hagyják el a gépet, figyelmességet fordítson a gumiymomásra, és ne fújja túlságosan.
4. Miután a készülék légnyelőjét használják, a csavarozókulcsot egyenesre kell nyújtani, hogy elkerüljük a benne lévő gumielaszticity fáradtságot.
5. A készüléketől el kell kerülnie a nedvességet, nagy ütközést, homokbehatolást, és gyermekeknek el kell kerülnie, hogy ne károsítsák.

Οδηγίες χρήσης/Κουμπί ρυθμίσεων



Το προϊόν συνοδεύεται από τρεις πολυλειτουργικές βαλβίδες

Πώς να χρησιμοποιήσετε το προϊόν?

- Βήμα 1: Επιβεβαιώστε ότι η αεραντλία είναι ενεργοποιημένη
- Βήμα 2: Συνδέστε τον φουσκωτήρα στη βαλβίδα του τροχού
- Βήμα 3: Η οθόνη εμφανίζει την τιμή πίεσης του φουσκωμένου αντικειμένου, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "R" για να επιλέξετε την υπόσταση PSI / BAR / KPA / kg/cm² όπως είναι απαραίτητο, πατήστε τα κουμπιά "+" και "-" για να προσαρμόσετε τη πίεση που θα οριστεί
- Βήμα 4: Ξεκινήστε το κουμπί εκκίνησης πάνω από το σώμα για να ξεκινήσετε το φούσκωμα, και το φουσκωτήρ πομπή θα σταματήσει αυτόματα μετά την ολοκλήρωση του φουσκωματα στην καθορισμένη τιμή

Φιλικές συμβουλές:


1. Χαργίστε την αεραντλία με USB για 6~7 ώρες για πλήρη φόρτιση.
2. Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία φορτίζεται, το φως USB γυαλίζει κόκκινο για να υποδεικνύει κανονική φόρτιση, γυαλίζει πράσινο για πλήρη φόρτιση.

Σημειώσεις

1. Αυτή η μηχανή δεν είναι κατάλληλη για φούσκωμα τροχών μεγάλων, υπερβολικά βαρών οχημάτων, όπως φορτηγά, μεγάλα φορτηγάκια.
2. Όταν φουσκώνετε αυτοκινητοτροχούς, είναι καλύτερο να κάνετε μια παύση κάθε 10 λεπτά για να επιτρέψετε στο σώμα να ψυχθεί λίγο πριν τη χρήση, το οποίο μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής.
3. Κατά τη χρήση, μην αφήνετε το σώμα, δώστε προσοχή στην πίεση των τροχών ανά πάσα στιγμή, και μην φουσκώνετε υπερβολικά.
4. Μετά τη χρήση του αεριοθουινού αυτής της μηχανής, το κλειδί σφιγτης πρέπει να ισιωθεί να αποφευχθεί η κόπωση της ελαστικότητας του καουτσούκ στο εσωτερικό.
5. Η μηχανή πρέπει να αποφευχθεί η υγρασία, βاريά πτώση και εισβολή άμμου, και επίσης να αποφευχθεί παιχνίδι παιδιών με αυτήν για να αποφευχθεί φθορά.

1. 이 기계는 트럭과 같은 큰 과체중 차량의 타이어를 팽창시키기를 위해 적당하지 않습니다 대형 트럭.
2. 자동차 타이어에 공기를 주입할 때는 10분마다 휴식을 취하는 것이 가장 좋습니다. 사용하기 전에 몸을 약간 식히면 서비스 수명을 연장할 수 있습니다.
3. 사용할 때 몸을 떠나지 말고 언제든지 타이어 공기압에주의를 기울이십시오. 그리고 너무 포화되어 팽창하지 마십시오.
4. 이 기계의 에어 노즐을 사용한 후에는 렌치를 곧게 펴야 합니다. 고무 탄성 내부의 피로를 피하기 위해.
5. 기계는 습기, 무거운 낙하 및 모래 침입을 피해야 하며 또한 손상을 방지하기 위해 어린이가 가지고 놀지 않도록 해야 합니다.

Instruções de uso



Como usar o produto?

Passo 1: Confirme que o compressor de ar está alimentado com energia.

Passo 2: Conecte o inflador à válvula do pneu.

Passo 3: O tela mostra o valor de pressão do item inflável. Você pode pressionar o botão "R" para selecionar o modo PSI / BAR / KPA / kg/cm² conforme necessário, pressionando os botões "+" e "-" para ajustar a pressão que será definida.

Passo 4: Inicie o botão de início acima da fuselagem para começar a inflar, e o inflador irá parar automaticamente após completar a inflação do valor definido.

Dicas Amáveis:

1. Utilize USB para carregar o compressor de ar por 6~7 horas para uma carga completa.
2. Quando a bateria recarregável está sendo carregada, a luz USB fica vermelha indicando uma carga normal. Verde indica carga completa.

Notas

1. Esta máquina não é adequada para inflar pneus de veículos pesados com sobrepeso, como caminhões e grandes camionetes.
2. Quando estiver inflando pneus de automóvel, é melhor fazer uma pausa a cada 10 minutos para permitir que o corpo esfrie um pouco antes de usar novamente, podendo prolongar a vida útil.
3. Ao usar, não deixe o corpo desatento, preste atenção à pressão do pneu a qualquer momento e não inflar demasiado.
4. Após o uso do bocal de ar desta máquina, o alicate deve ser endireitado para evitar fadiga na elasticidade do borracha interior.
5. A máquina deve evitar umidade, fortes quedas e entrada de areia, e também deve evitar que crianças brinquem com ela para evitar danos."