

BENUTZERHANDBUCH

Kabellose mobile Stromversorgung mit magnetischer Saugfunktion




100 % LED-Bildschirmleistungsanzeige

Einführung

Das mobile Netzteil verfügt über ein Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff und unterstützt den Apple-Typ-C-Eingang. Verwenden Sie den integrierten Typ-CPD, um eine Verbindung zu anderen Mobilgeräten herzustellen, und das kabellose Ladegerät mit magnetischer Saugnapftechnik kann den Akku des Geräts aufladen.

Produktbeschreibung



Netzschalter

- 1 Klicken Sie, um die Powerbank zu aktivieren. Die Verwendung eines Schnellladegeräts oder eines Wireless-Ladegeräts wird empfohlen.
- 2 USB Type-C Schnittstelle/PD (Eingang/Ausgang)
- 3 Lightning Anschlussstelle
- 4 LED-Anzeige zur Kontrolle der Leistung
- 5 Kabelloses Ladegerät mit magnetischer Halterung

Technische Daten

Eingang: 5 V = 2 A (Blitz)

Eingang: 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A (Typ-C-Schnittstelle/PD).

Ausgang: 5 V/2 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,5 A (Typ-C-Schnittstelle/PD).

Leistung: 5 W/7,5 W/15 W (kabelloser Ausgang)

Akku: Lithium-Polymer-Akku

Anzahl der Ladezyklen: 500

Geeignete Umgebungstemperatur: 0 °C – 40 °C.

Benutzerhandbuch

1. Über den integrierten Typ-C- und Apple-Eingangsanschluss können Batterieprodukte angeschlossen werden.
2. Verwenden Sie den integrierten Typ-C-PD anderer Mobilgeräte und das kabellose Ladegerät mit magnetischer Saugsteckdose, um den Akku des Geräts aufzuladen.
3. Klicken Sie, um das mobile Stromversorgungsgerät zu öffnen. Bei der Verwendung des Schnellladegeräts/kabellosen Ladegeräts werden Symbole angezeigt.

Häufige Probleme und Lösungen

Fehler	Ursachen	Lösung
Das Produkt lädt lange, aber das LED-Display zeigt keinen vollen Ladezustand an.	<ol style="list-style-type: none">1. Die Ladezeit ist nicht ausreichend.2. Der Ladeadapter oder das Produkt ist defekt.	<ol style="list-style-type: none">1. Für eine Kapazität von 5000 mAh: Ladezeit mindestens 5 Stunden. Für eine Kapazität von 10.000 mAh: Ladezeit mindestens 8 Stunden.2. Kontaktaufnahme mit dem Händler oder dem Kundendienst.
Es ist nicht möglich, den verbleibenden Ladestand des Produkts zu prüfen.	<ol style="list-style-type: none">1. Der Akku ist vollständig entladen.2. Der Power-Button oder die Kontrollleuchte ist defekt.3. Ein interner Stromausfall liegt vor.	<ol style="list-style-type: none">1. Das Produkt aufladen.2. Kontaktaufnahme mit dem Händler oder dem Kundendienst.
Das Produkt lädt andere Geräte kann diese aber nicht vollständig aufladen.	Der Akku des Produkts ist vollständig entladen.	Das Produkt erneut aufladen.
Das Produkt zeigt plötzlich keinen Strom mehr an, obwohl es noch über Restenergie verfügt.	<ol style="list-style-type: none">1. Ein externer Kurzschluss oder eine Überlastung.2. Die automatische Schutzfunktion des Produkts wurde aktiviert.	Das Produkt erneut aufladen, um es zu reaktivieren.

Aspekte, die sorgfältige Aufmerksamkeit verlangen.

Bei der ersten Verwendung dieses Produkts kann durch einmaliges Laden und Entladen die Lebensdauer des Produkts verbessert werden!

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden!

Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht, da sonst die Garantie erlischt!