

D FONDUE-SET 11-TEILIG

24671

BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck. Andere Verwendungen oder Veränderungen am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Fondue-Set dient zum Garen, Erhitzen, Warmhalten und anschließendem Verzehr von verschiedenen Nahrungsmitteln. Andere Verwendungen oder Veränderungen am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kleinteile können verschluckt werden! Kinder unterschätzen häufig die Gefahren!

Hohe Temperaturen - Verbrennungsgefahr

- Die Außenseiten des Fondue-Topfes und des Teelichthalters werden beim Betrieb sehr heiß!

Achtung



- Den Pott NIEMALS auf der Herdplatte, im Backofen oder in der Mikrowelle erhitzen!

- Halten Sie das Fondue-Set und das Teelicht immer außerhalb der Reichweite von Kindern!
- Lassen Sie das Fondue-Set immer abkühlen, bevor Sie es reinigen!
- Stellen Sie den Fondue-Topf niemals auf die Flamme, wenn sich KEIN Fondue-Sud oder Öl darin befindet!
- Das Fondue-Set niemals transportieren, während das Teelicht brennt!
- Betreiben Sie das Gerät niemals unter Hängeschränken, tief hängenden Lampen, Regalen oder in der Nähe von Vorhängen, Tischdekorationen oder anderen brennbaren Materialien oder brennbaren Flüssigkeiten, um Schäden durch Feuer, Hitze, Kondenswasser und Spritzer zu vermeiden.
- Wahren Sie bei der Benutzung des Gerätes einen Sicherheitsabstand von mindestens 30 cm.

Gebrauchshinweise

- Spülen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch oder nach längerer Nichtbenutzung sorgfältig mit warmem Wasser aus und trocknen Sie die Teile mit einem Tuch.
- Stellen Sie das Fondue-Set auf einen stabilen, flachen, hitzebeständigen, nicht brennbaren, gut zugänglichen und ausreichend großen Untergrund bzw. Platz auf.
- Lassen Sie das Fondue-Set niemals unbeaufsichtigt, wenn das Teelicht brennt.
- Niemals den Fondue-Topf überfüllen. Niemals feuchte oder gefrorene Speisen in heißes Öl tauchen, da sonst heißes Fett, Wasser und Bratensaft auslaufen und zu schweren Verbrühungen oder Sachschäden führen können. Dies gilt besonders, wenn Sie Fondue mit heißem Öl zubereiten.
- Tupfen Sie feuchte Nahrungsmittel trocken und lassen Sie Gefrorenes zuerst auftauen.

Reinigung und Pflege

- Waschen Sie das Fondue-Set von Hand ab und benutzen Sie hierfür keine scharfen und kratzenden Gegenstände!
- Benutzen Sie zur Reinigung nur warmes Wasser und ein mildes Spülmittel. Spülen Sie anschließend mit warmen Wasser nach.
- Verwenden Sie zum Abtrocknen ein weiches, fusselfreies Tuch.

Technische Daten

Bestehend aus: 1x Pott, 1x Teelichthalter, 4x Schalen, 4x Fonduegabeln, 1x Platte

Maße: Pott (øxH) ca. 10,5 x 6,5 cm, Teelichthalter (øxH) ca. 10,5 x 6,5 cm, Schale (BxTxH) ca. 15,5 x 7 x 2,5 cm, Gabel (L) ca. 15 cm, Platte (ø) ca. 26 cm

Material: Keramik, MDF

GB FONDUE SET 11 PIECES

24671

DIRECTIONS FOR USE AND SAFETY INSTRUCTIONS

General notes

- Read the instructions carefully before use.
- Keep these instructions for future reference and include these instructions if you pass on the product to third parties.
- Use the product only for the intended use. Any other use as well as modifications of the product have to be considered as improper use and could cause injuries or product damages. The manufacturer will not be held responsible for any damages resulting from such improper use.
- Not for commercial use.

Intended use

The fondue set is for cooking, heating and keeping warm and subsequently consuming of different foods. Any other use as well as modifications of the product have to be considered as improper use and could cause injuries or product damages. The manufacturer will not be held responsible for any damages resulting from such improper use. Not for commercial use.

Safety notes



WARNING

Life and accident risk for toddlers and kids! To avoid danger of suffocation, keep packing materials away from babies and children. Risk of suffocation due to packing material. Small parts can be swallowed! Children often underestimate the dangers!

High temperatures - risk of burning

- The outside of the fondue pot and the tealight holder become very hot during operation!

Attention



- Never use the fondue pot on the stove, in the oven or the microwave.
- Keep the fondue set and the tealight out of reach of children!
- Always let the fondue cool off before storing it away!
- Do not transport while still burning!

- Never use the fondue under wall cupboards, shelves or hanging lamps or near curtains, table decorations or other combustible materials or flammable liquids in order to prevent damages from fire, heat, condensation and splashing.
- When using the fondue, keep a safety distance of at least 30 cm.

Directions for use

- Before initial use and after longer disuse, rinse thoroughly with hot water and washing up liquid.
- Place the fondue set on a stable, heat-resistant, non-flammable, easily accessible, flat and sufficiently large surface.
- Never leave the fondue unattended when the tealight is in operation.
- Never overfill the fondue pot. Never drip wet or frozen food into hot oil, as otherwise hot fat, water and juices may leak and lead to serious scalding or damage to property. This is especially true when you prepare fondue with hot oil.
- Polish moist foods dry and allow frozen to defrost first.

Cleaning and care

- Wash the fondue set by hand or with a soft sponge.
- Use warm water and a mild washing up liquid for cleaning. Afterwards rinse well with warm water.
- Use a soft, lint free cloth to dry it.

Technical details

consisting of: 1x pot, 1x tealight holder, 4x bowls, 4x fondue forks, 1x plate

Dimensions: pot (øxH) approx. 10.5 x 6.5 cm, tealight holder (øxH) approx. 10.5 x 6.5 cm, bowl (BxTxH) approx. 15.5 x 7 x 2.5 cm, fork (L) approx. 15 cm, plate (ø) approx. 26 cm

Material: Ceramic, MDF

HI **Hergestellt für / Produced for:**
Haushalt International Im- & Export GmbH
Gerhard-Stalling-Str. 9 · 11 · D-26135 Oldenburg
www.haushalt-international.de

