

TECHNISCHE DATEN

- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- Leistung: 2 W LED
- Leuchtmittel: SMD LEDs
- Lichtstrom: 130 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Farbwiedergabeindex (Ra/CRI): ≥ 80
- LED Lebensdauer: 30.000 h
- Abstrahlwinkel: 120 °
- IP Schutzart: IP54
- Schutzklasse III (S4)
- Umgebungstemperatur: -5°C - 35°C
- Abmessungen LxBxH: 115 mm x 115 mm x 138 mm
- Gewicht: 270 g
- Batterie: 1 * ICR18650 / 3,7 V / 4.000 mAh / Energie: 14,8 Wh / Fest verbaut / Batterie enthalten: Ja
- USB Daten: 5,0 V DC / 1,0 A / 5,0 W
- Akkulaufzeit: 360 min
- Ladezeit: 360 min
- Lichtausbeute: 65 lm/W
- Dimm-Modus: stufenlos (10-100%) regelbar

BEDIENUNGSHINWEISE

- Dimmfunktion: Drücken Sie den Ein-Ausschalter für mehr als 2 Sekunden und halten Sie diesen gedrückt, um die gewünschte Dimmstufe (10-100%) einzustellen (siehe A1).
- Dieses Produkt ist für Aufstecken in Flaschenhalse (Klemmdurchmesser min. 18mm / max. 38mm) sowie als Leuchte für Aufhängungen geeignet. Achten Sie stets auf einen sicheren und stabilen Stand und Halt der Leuchte (siehe A2 + A3).
- Am Produkt befindet sich ein Ladeeingang mit Buchse des Typs USB-C. Nutzen Sie ausschließlich das beigelegte USB-Ladekabel (Kabellänge ca. 1,2m), welches in ein herkömmliches USB-Netzteil (Buchse: Typ A) eingesteckt werden kann. Verwenden Sie hierfür ausschließlich geprüfte USB-Netzteile mit max. 5V Ausgangsspannung.
Verbinden Sie das USB-Ladekabel entsprechend mit Ladeeingang am Produkt und USB-Netzteil (siehe A4).
Laden: Produkt vor dem (ersten) Benutzen vollständig laden und regelmäßig nachladen, um Tiefenentladung zu vermeiden. Die rote Kontrollleuchte erlischt und leuchtet grün.

INSTALLATION

- Die Installationsschritte können Sie den Zeichnungen entnehmen.

REINIGUNG

- Lassen Sie die Leuchte ausreichend abkühlen!
- Ziehen Sie das Produkt vor der Reinigung aus der Steckdose oder trennen es vom Stromnetz!
- Zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht feuchtes, fusselfreies Tuch, eventuell ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Keine scheuer- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel anwenden.

WARTUNG

- Entfernen Sie sofort alle Verschmutzungen am Gehäuse oder der Schutzscheibe, da diese zu Überhitzung führen können.
- Lichtquelle nicht austauschbar! (S5)

WEEE-ENTSORGUNGSHINWEIS

- Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. (S6)

BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEIS

- Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladenerem Zustand abgeben! (S7)

SERVICE

- Haben Sie Fragen zu unserem Produkt oder eine Beanstandung, dann informieren Sie sich bitte im Internet unter www.rev.de über die Kontaktaufnahme und Retourenabwicklung oder senden eine E-Mail an service@rev.de. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Sendungen ohne Retourennummer bearbeiten können und deren Annahme verweigern müssen.

REV ADRESSE + SERVICETELEFONNUMMER

- REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de • (D) (AT) Service-Telefon: 00800 50 00 27 35*
*kostenfreie Service-Rufnummer, Mobilfunkpreise abweichend



LED AKKU FLASCHENLEUCHE LAMPRUSCO WEISS

Typ: A22C01-11




REV Ritter GmbH


Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de • (D) (AT) Service-Telefon: 00800 50 00 27 35*
*kostenfreie Service-Rufnummer, Mobilfunkpreise abweichend

03.23


S




A




1



2



3



4

EINLEITUNG

- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen gut auf. (S1)

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Das Produkt ist konform mit den zutreffenden europäischen CE-Richtlinien. (S2)
- Dieses Produkt ist konform mit den zutreffenden europäischen Sicherheitsnormen.
- Das Produkt ist spritzwassergeschützt, IP54 und zur Verwendung im Außenbereich geeignet. (S3)
- Das Produkt ist zur zeitweisen Verwendung im Außenbereich geeignet.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Bedienungsanleitung, verwendet werden!
- Das Produkt ist nicht für den rauen Einsatz (z.B. Baustellen) geeignet!
- Das Produkt ist nicht für die Benutzung durch Personen (inklusive Kinder) vorgesehen, deren physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten begrenzt sind, oder Erfahrung und Wissen fehlt! Benutzung des Produktes durch diese Personen nur, sofern sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht werden oder in die Benutzung des Produktes eingeführt wurden!
- Die Aufsicht und Benutzung des Produktes muss von einer verantwortungsvollen Person erfolgen!
- Setzen Sie das Produkt keinem Strahlwasser aus.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden!
- Nur gelieferte Originalteile verwenden!
- Keine Zusatzkomponenten einsetzen!
- Das Produkt hat keine austauschbaren Teile. Versuchen Sie nicht das Produkt zu öffnen oder zu reparieren!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Technische Daten beachten!
Gebrauchsanweisung beachten und aufbewahren!
Gebrauchsanweisung an Nachbesitzer weitergeben!
Nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt!
Beschädigtes Produkt nicht in Betrieb nehmen bzw. nicht weiter verwenden!
- Nur auf ebenen und stabilen Oberflächen aufstellen!
- Nicht in Räumen mit Explosionsrisiko benutzen (z. B. Schreinerei, Lackierbetrieb oder Ähnliches)!
- Nicht in unmittelbarer Nähe von brennbarem Material benutzen!
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen!
- Nicht mit nassen Händen bedienen!
- Die Lichtquelle in der Leuchte ist nicht ersetzbar. Am Ende ihrer Lebensdauer muss die ganze Leuchte ersetzt werden!
- Niemals selbst reparieren. Reparaturen dürfen ausschließlich vom Hersteller, dessen Servicebeauftragten oder einer ausgewiesenen Elektrofachkraft durchgeführt werden!
- Gehäuse nicht öffnen!
- Niemals mit offenem Gehäuse, fehlender oder beschädigter Abdeckung des Anschlussraumes betreiben!
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! Ein Umbau oder eine Veränderung des Produktes darf nicht erfolgen!
- Bei beschädigtem Kabel Produkt von der Stromversorgung trennen!
- Bedienen Sie die Knöpfe des Produktes nicht mit elektrisch leitenden Gegenständen!
- Betreiben Sie das Produkt nicht an, auf oder in der Umgebung offener Flammen (z.B. Kerzen)!
- Setzen Sie das Produkt nicht dem direkten Sonnenlicht aus und schützen Sie es vor starker Hitze!
- Nicht mit Gewalt verbiegen!
- Verschließen Sie nach dem Ladevorgang die Abdeckung der Ladebuchse!

SICHERHEITSHINWEISE BATTERIEN/AKKU

- Batterien/Akkus nicht ins Wasser tauchen und nicht an einem feuchten, sondern einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren.
- Batterien/Akku nicht ins Feuer werfen, nicht öffnen sowie weder selbst löten noch schweißen.
- Batterien/Akku nicht kurzschließen.
- Batterie nicht einnehmen, Verbrennungsgefahr durch gefährliche Stoffe.

LIEFERUMFANG

- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschaffenheit. Bei Fehlteilen oder Beschädigungen:
 - Montieren Sie das Gerät nicht!
 - Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb!
 - Reklamieren Sie beim Lieferanten.

- Der Lieferumfang besteht aus:
- Produkt
 - Anleitung
 - Zubehör (Verbindungskabel)

LAMPRUSCO BIJELA LED LAMPA ZA BOCU S PUNJIVOM BATERIJOM


Tip: A22C01-11



REV Ritter GmbH

Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Njemačka • www.rev.de
E-pošta: service@rev.de • (D) (AT) Telefon: 00800 50 00 27 35*
*Besplatni servisni broj, cijene poziva iz mobilne mreže se razlikuju

03.23.



Lamprusco bijela LED lampa za bocu s punjivom baterijom

Upute za montažu i upotrebu



UVOD

- Poštovani kupče, zahvaljujemo na kupnji našeg proizvoda! Molimo da prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitate ove upute za upotrebu te da ih sačuvate za kasnije korištenje. (S1)

PROPISNA UPOTREBA

- Proizvod je u skladu s relevantnim europskim CE direktivama. (S2)
- Ovaj proizvod je u skladu s relevantnim europskim sigurnosnim normama.
- Ovaj proizvod je zaštićen od prskanja vode, stupanj zaštite IP54, i može se koristiti na vanjskom prostoru. (S3)
- Ovaj proizvod prikladan je za kratkotrajnu upotrebu na vanjskom prostoru.
- Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za upotrebu u kućanstvima i za slične namjene. Proizvod se ne smije koristiti u komercijalne svrhe!
- Proizvod se smije koristiti isključivo za predviđene svrhe opisane u ovim uputama za upotrebu!
- Proizvod nije namijenjen za grubu upotrebu (npr. na gradilištu)!
- Proizvod nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) s ograničenim tjelesnim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima odnosno osoba koje nemaju iskustva i znanja! Takve osobe smiju koristiti proizvod isključivo ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost odnosno ako su od takve osobe dobile upute za korištenje proizvoda! Upotrebu proizvoda mora nadzirati odgovorna osoba!
- Ne izlažite proizvod mlazu vode.

OPĆE NAPOMENE

- Pažljivo postupajte s proizvodom. Proizvod se može oštetiti udarcima i padom već s male visine!
- Koristite isključivo isporučene originalne dijelove!
- Ne koristite dodatne komponente!
- Proizvod nema dijelove koji se mogu zamijeniti. Ne pokušavajte otvarati i popravljati proizvod!

OPĆA SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Obratite pažnju na tehničke podatke!
Slijedite upute za upotrebu i sačuvajte ih za kasnije korištenje!
Ako proizvod predajete drugoj osobi, s proizvodom predajte i upute za upotrebu!
Proizvod ne smiju koristiti djeca!
Ne palite odnosno ne koristite oštećen proizvod!
- Proizvod postavite isključivo na ravnu i stabilnu površinu!
- Ne koristite proizvod u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije (npr. stolarska radionica, prostor za lakiranje i sl.)!
- Ne koristite proizvod u neposrednoj blizini zapaljivog materijala!
- Ne uranjajte proizvod u vodu i druge tekućine!

- Ne dodirujte proizvod mokrim rukama!
- Žarulja se ne može zamijeniti. Nakon isteka vijeka trajanja potrebno je zamijeniti cijelu lampu!
- Ne popravljajte proizvod sami. Proizvod smiju popravljati isključivo proizvođač, ovlašteni servis ili kvalificirani električar!
- Ne otvarajte kućište!
- Ne koristite proizvod s otvorenim kućištem ili ako nedostaje ili je oštećen poklopac dijela proizvoda na kojemu se nalaze priključci!
- Modificiranje ili mijenjanje proizvoda narušava njegovu sigurnost. Pozor, opasnost od ozljeda! Proizvod se ne smije modificirati ili mijenjati!
- Isključite proizvod iz napajanja ako je kabel oštećen!
- Ne dodirujte tipke proizvoda predmetima koji provode struju!
- Nemojte koristiti proizvod u blizini, na ili blizu otvorenog plamena (npr. svijeće)!
- Ne izlažite proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti i zaštitite ga od prekomjerne topline!
- Nemojte na silu savijati proizvod!
- Nakon punjenja zatvorite poklopac utičnice za punjenje!

SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA BATERIJU / PUNJIVU BATERIJU

- Ne uranjajte baterije/punjive baterije u vodu i nemojte ih čuvati na vlažnom mjestu, već na suhom i hladnom mjestu.
- Ne bacajte baterije/punjive baterije u vatru, ne otvarajte ih i nemojte ih sami lemiti ili variti.
- Nemojte kratko spajati baterije/punjive baterije.
- Ne gutajte bateriju, opasnost od opekline zbog opasnih tvari.


OPSEG ISPORUKE

- Provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi i jesu li svi dijelovi ispravni. Ako dijelovi nedostaju ili ako su oštećeni:
 - Ne montirajte uređaj!
 - Ne palite uređaj!
 - Reklamirajte uređaj prodavaču.


Opseg isporuke:

- Proizvod
- Upute
- Pribor (spojni kabel)

A




1



2



3



*ne isporučuje se s uređajem

4

TEHNIČKI PODACI

- Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti F
- Snaga: 2 W LED
- Žarulja: SMD LED
- Svjetlosni tok: 130 lm
- Temperatura boje: 3.000 K
- Indeks reprodukcije boja (Ra/CRI): ≥ 80
- Vijek trajanja LED žarulje: 30.000 h
- Kut snopa svjetlosti: 120°
- IP zaštita: IP54
- Razred zaštite III (S4)
- Temperatura okoline: $-5^\circ\text{C} - 35^\circ\text{C}$
- Dimenzije DxŠxV: 115 mm x 115 mm x 138 mm
- Težina: 270 g
- Baterija: 1 * ICR18650 / 3,7 V / 4.000 mAh / energija: 14,8 Wh / fiksno ugrađena / sadrži bateriju: da
- USB svojstva: 5,0 V DC / 1,0 A / 5,0 W
- Trajanje baterije: 360 min
- Trajanje punjenja: 360 min
- Svjetlosna učinkovitost: 65 lm/W
- Prigušivanje: bezstupanjsko (10-100%)

UPUTE ZA UPOTREBU

- Funkcija prigušivanja: držite pritisnutu tipku za paljenje/gašenje duže od dvije sekunde sve dok ne podesite željeno prigušivanje (10-100%) svjetlosti (vidi A1).
- Ovaj proizvod namijenjen je za umetanje u grlo boce (promjer min. 18 mm / maks. 38 mm) te za vješanje. Pazite da svjetiljka stoji sigurno i stabilno i da je dobro postavljena (vidi A2 + A3).
- Na proizvodu se nalazi utičnica za punjenje tipa USB-C. Koristite isključivo priloženi USB kabel za punjenje (dužina kabela cca. 1,2 m), koji se može ukopčati u standardni USB adapter (tip A). Koristite isključivo certificirane USB adaptere izlaznog napona maks. 5V.
- Ukopčajte USB kabel za punjenje u utičnicu za punjenje na proizvodu i USB adapteru (vidi A4).
- Punjenje: prije (prvog) korištenja do kraja napunite bateriju proizvoda, a kasnije redovito punite bateriju kako biste spriječili njeno dubinsko pražnjenje. Kada je baterija puna, gasi se crvena kontrolna lampica, a pali zelena.

INSTALACIJA

- Koraci instalacije navedeni su na crtežima.

ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja pričekajte da se svjetiljka ohladi!
- Prije čišćenja iskopčajte proizvod iz utičnice ili prekinite napajanje strujom!

- Za čišćenje koristite isključivo suhu ili vlažnu krpu koja ne ostavlja vlakna. Po potrebi koristite blago sredstvo za čišćenje. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje i sredstva koja sadrže otapala.

ODRŽAVANJE

- Da biste spriječili pregrijavanje, odmah uklonite sva onečišćenja sa kućišta i sjenila.
- Žarulja se ne može zamijeniti! (S5)

UPUTE ZA ODLAGANJE U SKLADU S UREDBOM WEEE

- Sukladno europskim propisima, korištena električna i elektronička oprema više se ne smije odlagati kao nerazvrstani otpad. Simbol kante za smeće na kotačićima ukazuje na potrebu odvojenog prikupljanja. I vi možete doprinijeti zaštiti okoliša i osigurati da se ovaj uređaj preda u posebne sustave za odvojeno prikupljanje otpada koji su predviđeni za ovu svrhu kada ga više ne koristite. DIREKTIVA 2012/19/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. (S6)

UPUTE ZA ODLAGANJE BATERIJA

- Baterije i punjive baterije ne smiju se odlagati u kućni otpad. Svaki potrošač je zakonski obavezan sve baterije i punjive baterije, bez obzira sadrže li štetne tvari, predati na sabirno mjesto u svojoj općini ili prodavaču u svrhu njihovog zbrinjavanja na ekološki prihvatljiv način. Baterije i punjive baterije treba predati ispražnjene! (S7)

SERVIS

- Ako imate pitanja o našem proizvodu ili reklamaciju, molimo da potražite odgovor na internetu na adresi www.rev.de, gdje možete pronaći informacije o kontaktu i procesu povrata proizvoda. Alternativno pošaljite elektroničku poruku na adresu service@rev.de. Upozoravamo da nismo u stanju obraditi pošiljke bez broja povrata proizvoda te da takve pošiljke nećemo prihvatiti.

REV ADRESA + BROJ TELEFONA

- REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Njemačka • www.rev.de
E-pošta: service@rev.de • (D) (AT) Telefon: 00800 50 00 27 35*
* Besplatni servisni broj, cijene poziva iz mobilne mreže se razlikuju

