

## Produktinformationen gemäß EU 66/2014

| Bezeichnung  | Position      | Symbol                         | Werte                   | Einheit |
|--|---------------|--------------------------------|-------------------------|---------|
| Modellkennung  |               |                                | IKB64411XB<br>949597316 |         |
| Art der Kochmulde  |               |                                | Einbaukochfeld          |         |
| Anzahl der Kochzonen   |               |                                | 4                       |         |
| Anzahl der Kochflächen   |               |                                | 0                       |         |
| Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)   |               |                                | Induktion               |         |
| Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau. | Vorne links   | ∅                              | 21,0                    | cm      |
|  | Hinten links  | ∅                              | 18,0                    | cm      |
|  | Vorne rechts  | ∅                              | 14,5                    | cm      |
|  | Hinten rechts | ∅                              | 18,0                    | cm      |
| Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg  | Vorne links   | EC <sup>electric cooking</sup> | 178.4                   | Wh/kg   |
|  | Left Rear     | EC <sup>electric cooking</sup> | 184.9                   | Wh/kg   |
|  | Vorne rechts  | EC <sup>electric cooking</sup> | 183.2                   | Wh/kg   |
|  | Hinten rechts | EC <sup>electric cooking</sup> | 184.9                   | Wh/kg   |
| Energieverbrauch der Kochmulde je kg   |               | EC <sup>electric hob</sup>     | 182.9                   | Wh/kg   |

### EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften"

#### Hinweise für die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung:

- Wenn Sie Wasser erhitzen, verwenden Sie nur die Menge, die Sie benötigen.
- Legen Sie nach Möglichkeit immer Deckel auf das Kochgeschirr.
- Stellen Sie das Kochgeschirr schon vor dem Einschalten auf die Kochzone.
- Stellen Sie das kleinere Kochgeschirr auf die kleineren Kochzonen.
- Stellen Sie das Kochgeschirr direkt in die Mitte der Kochzone.
- Nutzen Sie die Restwärme, um Speisen warm zu halten oder zum Schmelzen."