

E30 10, 26-Zoll Android-Spieler

Produkt handbuch.



Inhalt

1. Produkt übersicht	- 2 -
2. Produkt zusammensetzung Liste	- 3 -
3. Produkt beschreibung	- 4 -
4. SD-Kartens pezifi kationen.....	- 5 -
5. Anweisungen zur Verdrahtung	- 5 -
6. Kamera installation	- 6 -
7. Schnitts telle spezifikation	- 7 -
A. Apple CarPlay	- 8 -
B. Android Auto	- 9 -
C. Bluetooth	- 10 -
D. USB-Flash-Disk	- 11 -
E. Medien streamen	- 12 -
F. FM	- 13 -
G. Spiegel Link	- 14 -
H. Einstellung	- 15 -
8. Fehlersuche	- 16 -
9. Produkt parameter	- 19 -

1. Produkt übersicht

Der E30 Android Player erfasst Bilder der Umgebung des Fahrzeugs über eine Weitwinkelkamera, die außerhalb des Fahrzeugs angebracht ist, und überträgt sie in Echtzeit auf einen intelligenten Bildschirm. Mit Hilfe des Systems können Fahrer Hindernisse und Fußgänger in der Umgebung des Fahrzeugs visuell erkennen, wodurch das Auftreten von Kratzern, Kollisionen, Zusammenstößen und anderen Unfällen effektiv reduziert wird. Italso läuft mit Android 12.0, und Sie können Apps über Ihr WiFi herunterladen.



2. Produkt zusammensetzung Liste.


Name	Grafik	Anweisungen	Zahl
Der Gastgeber		10,26-Zoll HD-Display (1600*600)/touch/ Bluetooth / WIFI / audio ausgang/1080P HD video 7 Typ C-Schnitts telle Strom versorgung.	1
Das Netz kabel		Typ C Netz kabel/7V ~ 32V I 4A Strom/ Integriertes Kabel/Zigarren feuerzeug, um Strom zu nehmen	1
Ziehen Sie die Kamera zurück.		AHD FHD (1080P)/4PIN BMW Kopf	Optional
Ziehen Sie den Kopfhörer. Verlängerung kabel		Kopfhörer kabel/2,5mm Kopfhörer zurückziehen 4PIN BMW Kopf/Doppels child/mit Rückwärts kabel	Optional
Monitor basis		Um das Display zu stützen und es an der Mittelkonsole zu befestigen	1
SD-Karte		Class10 SD-Karte	Optional
GPS		Das Display kann an die Windschutz scheibe der Auto	1
AUX kabel		Audiosignal-Übertragungs kabel/3,5-mm-Buchse	1
Spezifikation		Produkt parameter und Betriebs prozess usw	1

3. Produkt beschreibung.

Projekt	Funktion Einführung	Leistungs indikatoren.
System	Sprache	Vereinfacht Chinesisch/Englisch/Russisch/Spanisch/Französisch/Deutsch/Japanisch Chinesisch/Englisch/Russisch/Spanisch/Französisch/Deutsch/Japanisch andic/Malay/Indonesisch/Filipino etc.
	Schnitts telle	Grafische Menü operation.
	Arbeitsweise	Berühren
Video anzeige	Echtzeit-Anzeige	10,26-Zoll hoch auflösender IPS-Bildschirm, 1600*600
	Der Bildschirmsc honer	Kann auf 1 Minute/5 Minuten/30 Minuten/lang hell/Bildschirm aus eingestellt werden.
Rückwärts Anzeige	Rückwärts anzeige	Wechselt automatisch auf die Rückansicht.
Intelligentes Internet	WIFI	Unterstützung Apple CarPlay, Android Auto, Surfen im Internet.
	Bluetooth	Unterstützung Bluetooth Musik/Bluetooth Telefon.
	Audio emission	Unterstützung lokaler Sprecher, BT für CarPlay und Android Auto, FM, AUX
Die Videothek laden	SD-Karte	CLASS10 U1 : 64GB Minimum und 128GB maximal
Kraft teil	Die Leistungs aufnahme	Die Abwärts leitung unterstützt einen weiten Spannungs bereich von 7-32V und. Hat Auto-Qualität Anti-Surge, Anti-Reverse-Verbindung und andere Power Schutz.
Sonstige	Arbeiten Temperatur	-4 ~ 149 F
	Kamera-Spiegelung	Die Kamera unterstützt das Spiegel display und das Menü kann eingestellt werden

4. SD-Kartenspezifikationen

Die SD-Karte kann zum Speichern von Filmen und Musik verwendet werden, die nach dem Einlegen in das Gerät abgespielt werden können. Bitte wählen Sie eine große Marken-SD-Karte wie SanDisk, Kingston, Toshiba, Samsung. Die Geschwindigkeitszertifizierung muss mindestens die Klasse 10 erreichen können.



5. Anweisungen zur Verdrahtung



Hafen	Anweisungen
Typ-C-Schnittstelle	Überwachen Sie die Stromversorgungsschnittstelle
Zigarettenladegerät	Der Zigarettenanzünder übernimmt direkt die Stromversorgung. Hinweis: Das Produkt wird standardmäßig mit einem Zigarettenladegerät geliefert. Wenn Sie nicht unser Original-Ladegerät verwenden, müssen Sie ein konformes hochwertiges Zigarettenladegerät kaufen. Andernfalls ist es leicht, die Maschine zu beschädigen oder andere Verletzungen durch unzureichende Spannung und Hitze zu verursachen, und die FM-Sender-Funktion kann nicht normal arbeiten.

6. Kamera i installation

Suchen Sie das Bohrloch, finden Sie die entsprechende Installationsposition in der Nummernschildbefestigung, markieren Sie sie mit einem Stift und bohren Sie dann die entsprechende Größe des Schraubenlochs. Befestigen Sie die Kamera an der Rückseite des Autos mit Schrauben, das Rückfahrauslöserkabel (rotes dünnes Kabel) muss an den positiven Pol des Rückfahrlichts angeschlossen werden, und verwenden Sie schließlich das Kameraverlängerungskabel, um eine Verbindung zum Monitor herzustellen.

(Dies ist nicht erforderlich, wenn Sie die Version ohne Rückfahr kamera wählen.)



7. Schnittstelle spezifikation



1 Zuletzt: Alle laufenden oder geöffneten Anwendungen verwalten auflisten

2 Kamera: Kamera bild anzeigen.

3 Startseite: Rückkehr zur Hauptseite

4 Einstellung: Drücken und halten, um den Einstellungs bildschirm aufzurufen

5 Zurück: Der vorherige Bildschirm wird angezeigt

6 Navigation: Klicken Sie hier, um zu Google Maps zu gelangen

7 Bluetooth: Klicken Sie auf, um die Operations schnitts telle von Bluetooth-Telefon, Bluetooth-Musik usw.

8 Mirror Link: Wird für die Bildschirm projektion von iPhone oder Android-Handy verwendet.

9 CarPlay: Nur zur Verbindung mit Apple CarPlay verwendet

10 Android Auto: Wird nur verwendet, um eine Verbindung zu Android Auto herzustellen.

11 Stream Media: Klicken Sie auf, um das Kamera bild anzuzeigen

12 FM: FM-Emission einrichten


13 App-Liste: Herunter geladene Apps anzeigen oder sich im Google Play Store anmelden.



14 Musik: Spotify

15 YouTube: YouTube.

16 Datei: Verwalten Sie native Dateien.

A. Apple CarPlay



Suchen Sie auf der Startseite die Schaltfläche CarPlay[], klicken Sie auf die Schaltfläche[], um in die Schnittstelle darüber zu gelangen, klicken Sie auf[], um[] auszuwählen, schalten Sie die Bluetooth-Schnittstelle des Mobiltelefons ein, suchen Sie die Bluetooth-Schnittstelle des Geräts und stellen Sie die Verbindung her (PIN-Code:0000)).

Wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich war, kann AppleCarPlay verbunden werden.


(Wenn das Gerät eingeschaltet wird, wird es sich

automatisch mit dem an der Last angeschlossenen Telefon zu verbinden.)

(Die Apple CarPlay-Option unterstützt nur Apple-Mobiltelefone und kann durch Ausschalten von WiFi und Bluetooth des Mobiltelefons verbunden werden).


B. Android Auto



Suchen Sie auf der Startseite die Schaltfläche AndroidAuto[], klicken Sie auf die Schaltfläche[], um in das darüber liegende Fenster zu gelangen, klicken Sie auf um auszuwählen[], schalten Sie das Bluetooth des Mobiltelefons ein, suchen Sie das Bluetooth des Geräts und verbinden Sie sich mit dem PIN-Code:0000) . Wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich ist, kann AndroidAuto verbunden werden.


(Die Option „Drahtlos und Android automatisch“ unterstützt nur Android-Telefone, schalten Sie die WiFi Taste aus, um die Verbindung zu trennen)

C. Bluetooth



Suchen Sie auf der Startseite nach der Schaltfläche Bluetooth[]und drehen Sie das Bluetooth des Mobiltelefons um. Verbinden Sie das Bluetooth des Geräts. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie Ihre Kontakte anzeigen, Ihr Bluetooth-Telefon verwenden, Bluetooth-Musik abspielen und Bluetooth-Nachrichten abrufen.

D. USB-Flash-Disk



USB-Flash-Laufwerk einfügen, klicken Sie auf.



], um den Bildschirm des USB-Flash-Laufwerks aufzurufen, auf dem Sie Videos, Musik und Bilder wiedergeben können.

Video: Unterstützung MP4, MOV, 3GP, MKV, FLV, WMV, nicht 2K und 4K-Auflösung Video, VOB, RMVB, MPG

Musik: Unterstützung MP3, ogg, aac, flac, wav unterstützt nicht WMA, ape.


Bild: JPG, PNG und BMP werden unterstützt

E. Medien streamen

Einmal an die Rückfahrkamera angeschlossen, springt sie automatisch auf den Kamerabildschirm, wenn Sie umkehren, mit einem Rückfahr-Hilfskabel. Wenn Sie normal fahren, können Sie auf Stream Media klicken



Um die Situation hinter dem Auto zu sehen.



F. FM



Klicken Sie auf FM [1], um FM-Emissions einstellungen einzugeben. Ein FM-Sender ist ein Gerät, das konvertiert

Audiosignale in UKW-Radiowellen, mit denen Sie jedes Gerät mit Audio ausgabe in verwenden können

Ihr Auto, wie Handys, Tablets, MP3s, USB-Sticks, etc. Passen Sie einfach die FM-Frequenz der

Gerät, um die Frequenz des Autoradios anzupassen. FM-Transmitter kann nicht nur Ihre verbessern.


Fahrspaß, aber auch erlauben Sie, das Telefon jederzeit zu beantworten, um die Fahr sicherheit zu gewährleisten.

(Wenn Ihr FM-Signal stört, schalten Sie es einfach in ein anderes FM-Band.)

(Die Nicht verwendung des ursprünglichen Netz kabels kann zu einer Verschlechterung des FM-Übertragungs signals führen oder Verlust der Funktion.)


Sie können auch eine AUX-Kabel verbindung verwenden, um Ihr Audio an das Soundsystem im Auto zu übertragen.






Klicken Sie auf Mirror Link[]um die Schnittstelle für die drahtlose Verbindung zu öffnen, und wählen Sie Apple AirPlay[]für das iPhone.

Drehen Sie das drahtlose Foto des Geräts, und verbinden Sie das Mobiltelefon mit dem Hotspot des Geräts. Öffnen Sie „ControlCenter“ auf Ihrem Telefon und tippen Sie auf „Screen Mirroring“. Wählen Sie das Gerät aus, um Apple AirPlay zu starten (nur iPhone).



Klicken Sie auf MirrorLink[], um die Schnittstelle für die drahtlose Verbindung zu öffnen, und wählen Sie AndroidCast[].Klicken Sie auf[] und laden Sie die Software auf Ihr Android-Telefon herunter, und öffnen Sie nach der Installation die APP.Verbinden Sie das Telefon mit dem Bluetooth des Geräts, öffnen Sie dann den Telefon-Hotspot, und klicken Sie auf[], um eine Verbindung mit dem Telefon-Hotspot herzustellen und AndroidCast zu verwenden (nur bei Android-Telefonen).

Klicken Sie auf[]für Anleitungen.

H. Einstellung



Halten Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die Taste [] gedrückt, um die Einstellungsoberfläche aufzurufen.



Icon	Spezifikation
 Netzwerk & Internet WLAN und Hotspot	Stellen Sie WLAN, Flug modus, Hotspot, VPN und andere Funktionen ein
 Apps & Benachrichtigungen Aktuelle Apps, Standard-Apps	Anwendungs details anzeigen und Berechtigungen auf dem Gerät festlegen
 Lagerung 47% genutzt-16,88 GB frei	Überprüfen Sie die Speicher nutzung auf dem Gerät
 Google Dienstleistungen & Vorlieben	Verwandte Google-Dienste und Einstellungen anzeigen
 System Sprachen und Zeit	Sie können die Systemsp rache, Zeit und Standard einstellungen wiederherstellen
 Über das Telefon EC30	Grundlegende Geräte informationen anzeigen.

8. Fehlersuche

Artikel	Problem	Lösung
1	Unmöglicher Start (der Player unterstützt 7V-32V-Autos, hohe Spannungen können nicht verwendet werden)	Prüfen Sie, ob der Gleichstromkopf des Zigarettenanzünders beschädigt ist oder einen Schaden aufweist. Prüfen Sie, ob die Sicherung des Netzsteckers abgeklemmt oder verbrannt ist.
2	Funktionsstörung des Touchscreens	① Berührungsfunktion ist während des Einschaltens ungültig, warten Sie vor dem Betrieb auf das normale Einschalten. ② Prüfen Sie, ob der Touchscreen beschädigt ist, berühren Sie den Bildschirm nicht mit scharfen Gegenständen, da dies zu Kratzern und Beschädigungen führen kann.
3	Die Kamera hat kein Bild	① Bitte verwenden Sie den vom Hersteller bereitgestellten Arcamer. ② Ob die AVIN -Schnittstelle an der Unterseite eingesetzt ist.

		③Prüfen Sie, ob das Kameraformat übereinstimmt.
4	Das System ist blockiert oder der Player überhitzt	① Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung während des Gebrauchs. Die normale Betriebstemperatur des Geräts beträgt 4~149°F. ②Nach dem Trennen der Stromversorgung ist die Temperatur des Geräts niedriger als 149°F und funktioniert normal.
5	CarPlay-Verbindung fehlgeschlagen	①Die erste Verbindung dauert etwas länger. ②Nur iPhones unterstützen Carplay. ③Prüfen Sie, ob die WiFi- und Bluetooth-Funktionen des Mobiltelefons normal sind. ④Rufen Sie Einstellungen-Allgemein-CarPlay-Fahrzeug auf, löschen Sie alle Datensätze und stellen Sie die Verbindung wieder her. ⑤Starten Sie das Telefon neu und stellen Sie die Verbindung wieder her.

6	Android Auto Verbindung fehlgeschlagen	1. unterstützt nur Android-Handys . 2. automatisch aktualisieren und die Apps auf dem jeweiligen Mobiltelefon auf die neueste Version aktualisieren. 3) Aktivieren Sie kein VPN auf Ihrem Mobiltelefon. 4. prüfen Sie, ob die WiFi- und Bluetooth-Funktionen Ihres Telefons ordnungsgemäß funktionieren. 5. starten Sie Ihr Android-Handy neu und stellen Sie die Verbindung wieder her.
---	---	---

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass sich kein Hindernis zwischen dem Mobiltelefon und dem Gerät befindet und die Wi-Fi/Bluetooth-Signalübertragung reibungslos funktioniert, da sonst die Produktfunktionen nicht reibungslos funktionieren.

9. Produktparameter

Name	E3010.26-Zoll-Android-Player
Chip	Leistungsstarker SOC
Drahtloses System	Apple CarPlay,Android Auto
Bildschirm	10,26 Zoll IPS-Material, 1600*600 Auflösung
Speichererweiterung	64G≤Class10TF-Karte≤128G
Drahtloses Modul	Wi-Fi,BT,FMLaunch-Modul
Kamera	Frontkamera und Rückfahrkamera
FM-Einführung	Einstellbare Frequenz87,5MHz-108MHz
Umgekehrtes Bild	Automatisch wechselnde Videoanzeige
Betriebsspannung	7V-32V Adaptiv
Arbeitsleistung	Weniger als10W
Größe	241*95*27mm
Gewicht	Ungefähr 523 ginklusive Klammer
Material	ABS/PC