



DE Anleitung

Produktinformationen

Die Tapete besteht aus hochwertigem selbstklebendem Material, das keine Klebstoffe erfordert und eine einfache sowie saubere Installation ermöglicht. Dank moderner Drucktechnologie bietet sie intensive Farben, präzise Details und eine hohe Beständigkeit gegen Ausbleichen. Das Produkt ist sowohl für Wohn- als auch für Geschäftsräume geeignet.

Vorbereitung vor der Montage

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Tapete keine sichtbaren Schäden aufweist. Die Wandfläche sollte trocken, sauber und glatt sein – frei von Staub, Fett und anderen Verunreinigungen. Wenn die Wand frisch gestrichen wurde, lassen Sie die Farbe mindestens 2 Wochen trocknen. Verwenden Sie eine Wasserwaage und einen Bleistift, um vertikale Hilfslinien zu zeichnen und eine präzise Ausrichtung der Tapete sicherzustellen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Ziehen Sie einige Zentimeter des Schutzpapiers ab und legen Sie die Tapete an die Wand, wobei Sie sie an den Hilfslinien ausrichten. Ziehen Sie das Schutzpapier allmählich ab und glätten Sie die Oberfläche mit einer Rakel oder einem trockenen Tuch, um Luftblasen zu entfernen. **2.** Bringen Sie die Bahnen Stoß an Stoß an, ohne Überlappung, und achten Sie darauf, das Muster genau anzupassen. **3.** Nach dem Anbringen glätten Sie die Tapete mit einer Gummirolle oder einem weichen Tuch, um eine perfekte Haftung zu gewährleisten. **4.** Schneiden Sie überschüssige Tapete mit einem scharfen Messer entlang der Wand- oder Leistenkanten ab.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Tapete mit einem weichen, feuchten Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und raue Materialien, die die Oberfläche beschädigen könnten. Staub lässt sich am besten mit einem trockenen Tuch oder einem Staubsauger mit einer weichen Bürste entfernen.

WICHTIG! Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung dieses Produkts.

Dieses Produkt kann eine Gefahr für Kinder darstellen. Bewahren Sie die Tapete außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Die Tapete ist entflammbar – halten Sie sie von Wärmequellen, heißen Oberflächen, Funken, offenem Feuer und anderen Zündquellen fern. Lose Tapetenstücke können eine Erstickungs- oder Verschluckungsgefahr darstellen – sichern und entsorgen Sie sie sofort. Entsorgen Sie das Produkt nach Gebrauch gemäß den örtlichen Vorschriften zur Wiederverwertung von Textilien und Kunststoffen. Die Nichteinhaltung dieser Empfehlungen kann zu Schäden am Produkt oder zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für die Benutzer führen.

