

Passend für die folgenden Modelle:

Marke	Typennummer	Modell
Miele	WCE320	W 2242
Miele	WCE330	W 2241
Miele	WCF330	W 2261
Miele	WCH360	Gala W 3241
Miele	WCH370	Gala W 149
Miele	WCI320	W 2364
Miele	WCI330	W 2361
Miele	WDB320	Gala Grande XL W 6000
Miele	WDB330	Gala Grande XL W 6000
Miele	WDD320	Gala W
Miele	WDD330	Gala Grande XL W 6000
Miele	WKF110	W 2572
Miele	WKF111	W 2573
Miele	WKF120	W 2577
Miele	WKF121	W 2584
Miele	WKF130	W 2557
Miele	WKF131	W 257
Miele	WKF301	Gala Grande XL W 6000
Miele	WKF311	Gala Grande XL W 6000
Miele	WKF322	Gala W 3248
Miele	WKF332	Gala W 961
Miele	WKH120	W 2597
Miele	WKH121	W 26-23 CH
Miele	WKH122	W 26-67 CH
Miele	WKH130	W 26-25 CH Fust
Miele	WKH131	W 26-59 CH
Miele	WKH132	W 261

Miele	WKJ130	W 2652
Miele	WKJ131	W 2653
Miele	WKK210	W 2659
Miele	WKK230	W 2657
Miele	WKM130	W 2667
Miele	WKM131	W 2662
Miele	WKM132	W 2663
Miele	WMF111	W 287
Miele	WMF120	W 2839 i Edelstahl
Miele	WMF121	W 2839 i Edelstahl
Miele	WMF140	W 2839 i Edelstahl
Miele	WMF141	W 2859 i Edelstahl
Miele	WMF820	W 2885
Miele	WMH120	W 297
Miele	WMH121	W 300
Miele	WMH122	W 300 Special
Miele	WMH721	EcoComfort
Miele	WMH722	Aurin
Miele	WMM121	W 3000 Jubilee
Miele	WMM122	W 3000 Jubilee
Miele	WWE320	W 3204
Miele	WWI320	W 3222