


Für DSD Wiedergabe auf Android Geräten bitte HiBy Music Player App mit folgenden Einstellungen nutzen. Please use for DSD playback settings like follow with HiBy Music Player App.


Pour la lecture DSD sur les appareils Android, veuillez utiliser l'application HiBy Music Player avec les paramètres suivants. Per la riproduzione DSD su dispositivi Android, utilizzare l'app HiBy Music Player con le seguenti impostazioni.

<https://bit.ly/DRV22HD>

<https://www.foobar2000.org>



Für DSD Wiedergabe unter Windows 10 bitte ASIO Treiber und foobar2000 Player mit Erweiterungen (foo_out_asio, foo_input_sacd, foo_dsd_processor) installieren und mit folgenden Einstellungen nutzen. For DSD playback under Windows 10, please install the ASIO driver and foobar2000 player with extensions (foo_out_asio, foo_input_sacd, foo_dsd_processor) and use them with the following settings. Pour la lecture DSD sous Windows 10, veuillez installer le pilote ASIO et le lecteur foobar2000 avec les extensions (foo_out_asio, foo_input_sacd, foo_dsd_processor) et utilisez-les avec les paramètres suivants. Per la riproduzione DSD in Windows 10, installare il driver ASIO e il lettore foobar2000 con estensioni (foo_out_asio, foo_input_sacd, foo_dsd_processor) e utilizzarli con le seguenti impostazioni.



SOONTEC