


## Gebrauchsanweisung

### Bodenstaubsauger

GR-928-12



Lesen Sie diese Anleitung vollständig  
vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf




#### TECHNISCHE DATEN:

220-240V-50/60Hz 1200W

#### WICHTIGE SCHUTZKLAUSELN

1. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
2. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Schneiden oder ziehen Sie nicht am Kabel.
4. Bedienen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen.
5. Schalten Sie das Gerät bei Bedarf aus, um ein Hindernis zu beseitigen.
6. Niemals Zement oder Gips absaugen.
7. Keine heiße Ache aufsaugen.
8. Halten Sie den Staubsauger von Wärmequellen fern.
9. Kein Wasser oder andere Flüssigkeiten absaugen.
10. Lassen Sie das Gerät nicht länger als eine Stunde laufen und reinigen Sie den Filter des Staubsaugers regelmäßig.
11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Elektriker ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
12. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt.

#### Bezeichnung der Hauptteile:



- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. die Bodenbürste                   | 2. das Metallrohr                      |
| 3. der Luftregler                    | 4. der Handgriff                       |
| 5. flexibler Schlauch                | 6. Anschluss                           |
| 7. der Tragegriff                    | 8. der Knopf zum Aufwickeln des Kabels |
| 9. Geschwindigkeitsregler (optional) | 10. Schaltknopf                        |
| 11. Hinterrad                        | 12. Basis                              |
| 13. Staubkopf                        |  |

#### ACHTUNG:

1. Ziehen Sie nach dem Gebrauch nicht mit den Händen am Netzkabel.
2. Führen Sie das Gerät nicht über das Stromkabel, wenn es eingeschaltet ist.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, um brennende Zigarettenstummel anzusaugen.
4. Kein Wasser oder andere Flüssigkeiten aufnehmen.
5. Keine Nadeln, Reißnägel oder Schnüre, Zement, Gips oder anderes Bau- und Dekorationsmaterial einsaugen.

6. Stellen Sie die Geräte nicht in die Nähe von Hotspots.



#### ZUSAMMENBAU DES STAUBSAUGERS:

1. Stecken Sie den Schlauchanschluss in den Schlauchanschluss und ziehen Sie ihn fest.



2. Die Montage des Stiebs, des Rohrs und der Bodenbürste.

#### Methode verwenden:

1. Ziehen Sie das Netzkabel heraus, stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie den Staubsauger ein.



2. Tragen Sie den Griff der Staubtasse, drücken Sie die Sperrleiste, um die Staubtasse leicht herauszunehmen.




3. Die Müllentorgung: Drücken Sie die Schnalle und öffnen Sie den Boden des Staubbehälters.



#### Methode zur Verwendung von Ersatzteilen:

1. schalten Sie die Haarbürste aus, wenn Sie den Teppich reinigen.



2. schalten Sie die Haarbürste ein, wenn Sie den Hartboden reinigen.



3. Verwenden Sie die Düse, um die Ecke zu reinigen.



4. Verwenden Sie die Möbelbürste zum Reinigen von Vorhängen, Lampen und Laternen, Kleidung usw.



5. der Zyklonfilter kann mit Wasser gereinigt werden. Halten Sie ihn vor dem nächsten Gebrauch trocken.



#### Leitlinien für den Schutz der Umwelt



Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht in den Hausmüll geworfen werden, sondern muss bei einer zentralen Stelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Dieses Symbol auf dem Gerät, der Gebrauchsanweisung und der Verpackung macht Sie auf diesen wichtigen Punkt aufmerksam. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch das Recycling gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden nach der Sammelstelle.



Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei diesem Gerät um ein Gerät der Klasse II handelt und daher kein Erdungsanschluss erforderlich ist.