



# UNIVERSALSITZ FÜR EICHHORN RIDERSYSTEME

CE

## Installationsanleitung

Deutsch / English



Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig,  
BEVOR Sie das Produkt zusammenbauen und verwenden.

**BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUF**  
Entsprechend EN1888-1: 2018



MIT DEM UNIVERSALSITZ VON EICHHORN KINDERWAGEN KÖNNEN SIE IHR EICHHORN BOARDSYSTEM MIT KLEINKINDSITZ UPGRADEN, SO DASS AUCH GRÖSSERE KINDER BEQUEM MITFAHREN KÖNNEN!

Für den Transport von Kindern **ab 15 Monaten bis 25 kg** in Verbindung mit einem EICHHORN Rider Boardsystem.

**Kompatibel mit folgenden EICHHORN Geschwisterboard-Systemen:**

- Cozy B-Rider mit Sitz
- Cozy C-Rider mit Sitz
- Cozy T-Rider mit Sitz
- Ladybug Rider
- Uptown Rider
- Uptown Rider Deluxe
- Uno Rider

**WICHTIG – BITTE BEACHTEN:**

**NUR FÜR EICHHORN RIDERSYSTEME IN AUSFÜHRUNG MIT SITZ PASSEND!**  
**Für Geschwisterboards anderer Hersteller ist dieses Produkt NICHT geeignet!**

**DIE ANBRINGUNG AM RIDERSYSTEM / AUSTAUSCH DES SITZES:**

Lösen Sie die Schraube des Originalsitzes und entfernen Sie diese.



Entfernen Sie den Originalsitz



**ACHTUNG: Der Sitzpfosten darf nicht mit herausgezogen werden!**

Stecken Sie die Haltestange auf das dafür vorgesehene Rohr und sichern Sie es mithilfe der dafür vorgesehenen Schraube und Mutter.



Platzieren Sie den Universalsitz im Sitzpfosten.



Verschrauben Sie den Universalsitz mit dem Sitzpfosten.

## **WICHTIG - BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE SICHERHEITSHINWEISE:**

- Die Montage auf dem Board darf nicht ohne den zum Board passenden Sitzpfosten erfolgen.
- Stellen Sie sicher, dass der den Sitz aufnehmende Sitzpfosten an der Unterseite des Boards fest verschraubt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Sitz stabil auf dem Sitzpfosten festgeschraubt ist, bevor Sie Ihr Kind aufsteigen lassen und die Fahrt beginnen.
- Ermuntern Sie Ihr Kind, sich während der Fahrt an den Haltegriffen festzuhalten.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind gerade auf dem Sattel sitzt und sich während der Fahrt nicht zur Seite neigt.
- Der EICHHORN Universalsitz passt nicht auf Boardsysteme anderer Hersteller und darf aus Sicherheitsgründen nicht zweckentfremdet werden.
- Nur zum Transport von Kindern ab 15 Monaten bis maximal 25 Kilogramm geeignet.
- Lassen Sie Ihr Kind vom Sitz absteigen, bevor Sie Fahrbahnkanten, Treppen, steile Wege oder enge Kurven fahren oder wenn Sie rückwärts rangieren.
- Prüfen Sie Sitz, Pfosten und Sitzpfostenschraube (unter dem Board) regelmäßig auf festen Sitz.
- Ziehen Sie locker gewordene Schrauben regelmäßig nach und ersetzen Sie diese gegebenenfalls mit den Original EICHHORN Ersatzteilen.
- **Darüber hinaus beachten Sie bitte die Ihrem Original EICHHORN Ridersystem beiliegende Gebrauchsanleitung und die hierin angeführten Sicherheitshinweise.**



Eichhorn Kinderwagen GmbH & Co KG  
Paul-Keller-Straße 6  
DE-96317 Kronach / Germany  
Tel.: +49 9261 308678-0  
E-Mail: [info@eichhorn-kinderwagen.de](mailto:info@eichhorn-kinderwagen.de)  
<https://www.eichhorn-kinderwagen.de>



# UNIVERSAL SEAT FOR EICHORN RIDER SYSTEMS

CE

## Installation Instructions

English



Read these instructions carefully BEFORE assembling and using the product..

**KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.**

Compliant with EN1888-1 : 2018



WITH THE UNIVERSAL SEAT FROM EICHHORN KINDERWAGEN, YOU CAN UPGRADE YOUR EICHHORN BOARD SYSTEM WITH A TODDLER SEAT SO THAT OLDER CHILDREN CAN ALSO RIDE COMFORTABLY!

For transporting children **from 15 months of age with up to 25 kg** in conjunction with an EICHHORN Rider board system.

**Compatible with the following EICHHORN sibling board systems:**

- Cozy B-Rider mit Sitz
- Cozy C-Rider mit Sitz
- Cozy T-Rider mit Sitz
- Ladybug Rider
- Uptown Rider
- Uptown Rider Deluxe
- Uno Rider

**IMPORTANT – PLEASE NOTE:**

**ONLY SUITABLE FOR EICHHORN RIDER SYSTEMS WITH SEAT!  
This product is NOT suitable for sibling boards from other manufacturers!**

**ATTACHING TO THE RIDER SYSTEM / REPLACING THE SEAT:**

Loosen the screw on the original seat and remove it.

Remove the original seat.



**ATTENTION: The seat post must not be pulled out!**

Place the handle bar onto the designated tube and secure it using the provided screw and nut.



Place the universal seat in the seat post.



Screw the universal seat firmly to the seat post.

## **IMPORTANT - PLEASE NOTE THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS:**

- Do not mount the seat on the board without the original seat post that matches the board.
- Ensure that the seat post that holds the seat is firmly screwed to the underside of the board.
- Ensure the seat is securely screwed to the seat post before letting your child get on and start riding.
- Encourage your child to hold on to the handlebars while riding.
- Make sure your child sits upright on the seat and does not lean to the side while riding.
- The EICHHORN universal seat does not fit board systems from other manufacturers and, for safety reasons, must not be used for purposes other than those intended.
- Only suitable for transporting children from 15 months and up to a maximum weight of 25 kilograms.
- Let your child get off before riding on curbs, stairs, steep paths, or tight corners, or when reversing.
- Regularly check the seat, seat post, and seat post screw (under the board) for tightness.
- Regularly tighten any loose screws and replace them with original EICHHORN spare parts if necessary.
- **Please also observe the instructions for use included with your original EICHHORN Rider System and the safety instructions contained therein.**



Eichhorn Kinderwagen GmbH & Co KG

Paul-Keller-Straße 6

DE-96317 Kronach / Germany

Tel.: +49 9261 308678-0

E-Mail: [info@eichhorn-kinderwagen.de](mailto:info@eichhorn-kinderwagen.de)

<https://www.eichhorn-kinderwagen.de>